

Vysoušeč vlasů

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SHD 6503B / SHD 6503V

Před zapnutím přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovujte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS PŘÍSTROJE.....	6
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ.....	7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
OBSAH DODÁVKY	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.



Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

Používáte-li spotřebič v koupelně, po použití jej odpojte od síťové zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.

Pro zabezpečení doplňkové ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu elektrikáře.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Před připojením spotřebiče k sítové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na štítku spotřebiče s napětím ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem.
- Spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepostríkujte vodou ani jinou tekutinou. Neponořujte jej do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se vidlice sítového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Nepokládejte sítový kabel spotřebiče do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na sítový kabel nepokládejte těžké předměty. Sítový kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.
- Dbejte na to, aby při provozu spotřebiče nedošlo k zablokování otvoru pro vstup nebo výstup vzduchu. Pokud dojde k zablokování některého z otvorů, spotřebič se automaticky vypne. Odpojte jej od sítové zásuvky a nechte několik minut zchladnout. Před opětovným zapnutím odstraňte překážku, která blokovala vstup nebo výstup vzduchu.
- Po každém použití odpojte spotřebič od sítové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič od sítové zásuvky tahem za sítový kabel. Mohlo by dojít k poškození sítového kabelu nebo sítové zásuvky. Kabel odpojte od zásuvky tahem za vidlici sítového kabelu.
- Pokud je sítový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Spotřebič s poškozeným sítovým kabelem nebo vidlicí sítového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a sérizení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

POPIS PŘÍSTROJE

A

- ① Gumový ochranný boční nárazník
- ② Mřížka otvoru pro nasávání vzduchu
- ③ Hlavní přepínač
0 - vypnuto
1 - 1. výkonnostní stupeň
2 - 2. výkonnostní stupeň
- ④ Závesné očko

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- Před připojením přístroje k zásuvce síťového napětí ověřte pozici přepínače duálního napájení (viz dále).
- Zasuňte vidlici síťového kabelu do elektrické zásuvky.
- Na držadlo vysoušeče navolte dle potřeby první (poloha "1") nebo druhý (poloha "2") výkonnostní stupeň a zahajte vysoušení vlasů.
- Pro úplné vypnutí vysoušeče přepněte přepínač do polohy "0".



Tip:

Pro dosažení co nejlepších výsledků umyjte před použitím vysoušeče vlasy šamponem, vytřete je ručníkem pro snížení nadmerné vlhkosti a rozčeďte je. Doporučujeme používat kondicionér, případně vlasový balzám, které usnadní rozčesání a následné vysoušení vlasů.

Závěsné očko

Pokud potřebujete v průběhu vysoušení fén odložit, můžete jej pověsit za závěsné očko.

PŘEPÍNAČ DUÁLNÍHO NAPÁJENÍ

Tento vysoušeč vlasů je vybaven přepínačem duálního napájení. Před připojením přístroje k zásuvce síťového napětí ověřte pozici přepínače duálního napájení (pro otočení přepínače můžete použít minci). Pro napájení od 100V do 120V posuňte přepínač do polohy označené 120V. Pro napájení od 220V do 240V posuňte přepínač do polohy označené 230V. Zvolené napájení musí korespondovat s napětím ve Vaší zásuvce, jinak může dojít k poškození přístroje.

120V



230V

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



Upozornění:

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.

Po každém použití doporučujeme vyčistit vstupní část vysoušeče, kam bývají velmi často nasáty vlasy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	120 V / 230 V (střídavé)
Jmenovitý kmitočet	50 Hz / 60 Hz
Příkon	1200 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před urazem elektrickým proudem)	II
Hlučnost	73 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 73 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

OBSAH DODÁVKY

- 1) Vysoušeč vlasů
- 2) Návod k obsluze
- 3) Záruční list

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použití elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupě ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.