

CZ, MP59B HOLÍCÍ A STŘÍHACÍ STROJEK AKU

1. Distanční nástavec.
2. Holící nůž.
3. Přepínač zapnuto vypnuto
4. Kontrolka.
5. Kabel.
6. Volič délky stříhu.
7. Kartáček.
8. Olej.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

- Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku 8 a více let, osoby s dostatečnými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo znalostmi. Dále osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dozor, instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a úplnému porozumění možných nebezpečí.

- Všechny plastové sáčky a obalové komponenty uchovávejte mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečné.

Nepřipojujte spotřebič k síti, aniž byste zkontrolovali, zda je napětí adaptéru a napětí vaší domácnosti shodné.

- Nenabíjejte baterie v blízkosti vody obsažené ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách.

Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli.

- Uchovávejte přístroj mimo zdroje tepla a jejich dosah.

- Nepoužívejte jej, pokud má řezné vodítko praskliny nebo čepel nemá všechny zuby v perfektním stavu. Mohou být příčinou vážných zranění.

- Během používání neodkládejte přístroj na oděv ani jiné látkové předměty, aby nedošlo k jeho zablokování. Nesmí být ponechán připojen na rovných plochách, jako jsou stoly nebo pultové desky, protože vibrace spotřebiče mohou způsobit jeho sesunutí spadnutí a poškození, na které se nebude vztahovat záruka..

- Nepoužívejte přístroj na zraněnou pokožku nebo při kožním onemocnění.

- Pro dobíjení baterie vždy používejte dodaný adaptér. Nepoužívejte žádný jiný typ adaptéru.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

VELMI DŮLEŽITÉ: Adaptér nikdy neponořujte do vody. Adaptér musí být používán vždy uvnitř. Nepoužívejte ho venku.

- Používáte-li přístroj v koupelně, doporučuje se instalovat do elektrického obvodu koupelny diferenciální proudový proud (DDR) diferenciálního proudu přiřazeného výkonu, který nepřesahuje 30 mA. Požádejte svého elektrikáře o radu.

- Čištění a údržbu prováděnou uživateli, nemohou provádět děti bez dozoru.

- Pokud se poškodí kabel adaptéru, může ho vyměnit pouze autorizovaný servis.

- Pokud se na čepeli nachází nylonové vlákno, je to pouze kvůli kontrole kvality čepele po jejím instalování.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přístroj je určen pro holení a provádění úprav vousů, knírku a pro dokonalou úpravu postranních kotlet, krku a jako zastříhovač tělového ochlupení.

Nabíjení baterie. (Přístroj lze použít i s kabelem bez nabití.)

- Před prvním použitím je nutné baterii nabít.
- Přepněte spínač (2) do polohy „OFF“, připojte adaptér ve spodní části spotřebiče a jeho druhý konec (3) do sítě.

Pro první nabíjení nechte přístroj připojený minimálně 8-10 hodin. Kontrolka bude svítit, dokud nedojde k nabití baterie. Pro použití spotřebiče odpojte adaptér. Bateriový provoz může trvat přibližně 60 minut.

- Pro optimalizaci životnosti baterie nezapomeňte na následující rady:
 - Nikdy nepřekračujte uvedené zatížení akumulátoru, tak aby se přístroj velmi ohřál.
 - Je důležité vybit baterii před jejím opětovným nabitím, nechat ji zapnutou, dokud se nezastaví, nebo se výkon jasně sníží.
 - Baterie musí být dobíjena minimálně každých 6 měsíců, pokud nebyla používána po uvedenou dobu.
 - Rovněž spotřebič dobijte, pokud nebyl používán déle než měsíc.

LUBRIKACE-MAZÁNÍ.

- Aby strojek správně fungoval, je nutné před každým použitím namazat čepele olejem.
- Opatrně nalijte několik kapek oleje, které jsou k dispozici, mezi zuby čepele, nebo pokud jste vyčerpali, s jiným vysoce kvalitním olejem bez kyselin.
- Na několik sekund otočte zastříhovač a přebytečný olej očistěte hadříkem.

HOLENÍ / STŘIH

Zastříhovač vlasů je vybaven nástavcem pro holení, který umožňuje přesnou výšku řezu v různých délkách (0 - 10 mm) otáčením kolečka dosáhnete různých délek střihu.

- Otáčejte voličem jak je znázorněno na (Obr.1).

ZAČÁTEK STŘIHU

- Pracujte pomalu. Dělejte krátké střihy. Nepřibližujte se k poslednímu řezu na jedné straně nebo na zadní straně. Pracujte postupně a po celém povrchu.
- Je lepší střih pokaždé pouze zkrátit, aby ho bylo možné o něco později ještě snížit.
- Před zahájením střihu vousy nebo knír používejte hřeben. Upravujte vousy, chlupy nebo vlasy pouze suché. Snadnější vidíte a kontrolujete množství vlasů, které zůstávají.

ZÁSTŘIH VOUSŮ

- Nezapomeňte, že musíte začít s nástavcem řezu nastaveným na nejdelší polohu řezu, než jej nastavíte do dolní polohy.
- Začněte tím, že střih vedete z boku dolů a pohybujete strojkem s měkkými pohyby směrem nahoru a ven.
- Pro finální úpravy a hrany vždy používejte zastříhovač bez nástavce.
- Začněte tím, střihem říznete bradu z boku dolů a pohybujete strojkem s měkkými pohyby směrem nahoru a ven.
- Pro finální úpravy a hrany vždy používejte zastříhovač vlasů bez jakýchkoliv vodiček.

STŘIH KNÍRKU

- Střih ved'te směrem dolů.
- Začněte s nástavcem v jeho delší poloze. Později můžete použít kratší řez.

KONEČNÝ STŘIH

Nepoužívejte nástavec pro finální úpravy.

- Chcete-li získat přesný a rovný řez umístěte jej tak, aby čepel byla v mírném kontaktu s pokožkou, a střih postupoval směrem dolů. Tímto způsobem získáte dokonalou zástřih.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Než začnete přístroj čistit, ujistěte se, že není připojen přes adapter k síti.
- Pro správné čištění doporučujeme odstranit blok nože. Odtlačte nůž (obr. A). Blok se uvolní. Vyčistěte kartáčkem (7) ostří a vnitřek zastřihovače vlasů. ▪ Chcete-li blok nože vrátit zpět, nasad'te ho ve spodní části (obr. B), zatlačte na vrchol, dokud nezacvakne (obr. C).
- K čištění vnějších částí spotřebiče používejte jemně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte k čištění chemická rozpouštědla pasty nebo brusiva, kovových drátů a podobně, které by mohly poškodit povrchy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o ekologickou likvidaci. Recyklací tak zajistíte zdravé životní prostředí.
- Zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.
- Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.

SK, MP59B HOLIACI A STRIHACÍ STROJČEK AKU

1. Dištančný nástavec.
2. Holíaci nůž.
3. Prepínač zapnuté vypnuté
4. Kontrolka.
5. Kábel.
6. Volič délky strihu.
7. Kefka.
8. Olej.

UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.
- Tento spotrebič môžu používať osoby vo veku 8 a viac rokov, osoby s dostatočnými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo znalosťami. Ďalej osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý zodpovedajúci dozor, inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a úplnému porozumenie možných nebezpečenstvo.
- Všetky plastové vrecká a obalové komponenty uchovávajte mimo dosahu detí. Sú potenciálne nebezpečné.

Nepripájajte spotrebič k sieti, bez toho aby ste skontrolovali, či je napätie adaptéra a napätia vašej domácnosti zhodné.

- Nenabíjajte batérie v blízkosti vody obsiahnutej vo vaniach, umývadlách alebo iných nádobách.

Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali.

- Uchovávajte prístroj mimo zdroja tepla a ich dosah.
- Nepoužívajte ho, ak má rezné vodítko praskliny alebo čepeľ nemá všetky zuby v perfektnom stave. Môžu byť príčinou vážnych zranení.
- Počas používania neodkladajte prístroj na odev ani iné látkové predmety, aby nedošlo k jeho zablokovaniu. Nesmie byť ponechaný pripojený na rovných plochách, ako sú stoly alebo pultové dosky, pretože vibrácie spotrebiče môžu spôsobiť jeho zosunutiu spadnutie a poškodenie na ktoré sa nebude vzťahovať záruka ..
- Nepoužívajte prístroj na zranenú pokožku alebo pri kožnom ochorení.
- Pre dobíjanie batérie vždy používajte dodaný adaptér. Nepoužívajte žiadny iný typ adaptéra.
- Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie.

VEĽMI DÔLEŽITÉ: Adaptér nikdy neponárajte do vody. Adaptér musí byť používaný vždy vnútri. Nepoužívajte ho vonku.

- Ak používate prístroj v kúpeľni, odporúča sa inštalovať do elektrického obvodu kúpeľne diferenciálnej prúdový prúd (DDR) diferenciálneho prúdu priradeného výkonu, ktorý nepresahuje 30 mA. Požiadajte svojho elektrikára o radu.

- Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľmi, nemôžu vykonávať deti bez dozoru.
- Ak sa poškodí kábel adaptéra, muža ho vymeniť len autorizovaný servis.
- Ak sa na čepeľ nachádza nylonové vlákno, je to len kvôli kontrole kvality čepele po jej inštalovaní.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prístroj je určený pre holenie a vykonávanie úprav fúzov, fúziky a pre dokonalú úpravu postranných kotliet, krku a ako zastrihávač teloného ochlpenia.

Nabíjanie batérie. Prístroj je možné požiť i bez nabíjania pri pripojení káble.

- Pred prvým použitím je nutné batériu nabiť.
- Prepnite spínač (2) do polohy "OFF", pripojte adaptér v spodnej časti spotrebiča a jeho druhý koniec (3) do siete.
- Pre prvé nabíjanie nechajte prístroj pripojený minimálne 2 hodiny. Kontrolka bude svietiť, kým nedôjde k nabitie batérie. Pre použitie spotrebiča odpojte adaptér. Batériová prevádzka môže trvať približne 60 minút.
- Pre optimalizáciu životnosti batérie nezabudnite na nasledujúce rady:
 - Nikdy neprekračujte uvedené zaťaženie akumulátora, tak aby sa prístroj veľmi ohrial.
 - Je dôležité vybiť batériu pred jej opätovným nabitím, nechať ju zapnutú, kým sa nezastaví, alebo sa výkon jasne zníži.
 - Batérie musia byť dobíjané minimálne každých 6 mesiacov, pokiaľ nebola používaná po uvedenú dobu.
 - Takisto spotrebič dobíte, pokiaľ nebol používaný dlhšie ako mesiac.

MAZANIE.

- Aby strojček správne fungoval, je nutné pred každým použitím namazať čepele olejom.
- Opatrne nalejte niekoľko kvapiek oleja, ktoré sú k dispozícii, medzi zubami čepele, alebo ak ste vyčerpali, s iným vysoko kvalitným olejom bez kyselín.
- Na niekoľko sekúnd otočte zastrihávač a prebytočný olej očistite handričkou.

HOLENIE / STRIH

Strihač vlasov je vybavený nastavcom pre holenie (4), ktorý umožňuje presnú výšku rezu v rôznych dĺžkach (0 - 10 mm) otáčaním kolieska dosiahnete rôznych dĺžok strihu.

- Umiestnite nastaviec na nože a prstom ho zatlačte, aby ste ho správne upevnili. (Obr. A).

ZAČIATOK STRIHU

- Pracujte pomaly. Robte krátke strihy. Nepribližujte sa k poslednému rezu na jednej strane alebo na zadnej strane. Pracujte postupne a po celom povrchu.
- Je lepšie strih zakaždým len skrátiť, aby ho bolo možné o niečo neskôr ešte znížiť.
- Pred začatím strihu fúzy alebo fúzy používajte hrebeň. Upravujte fúzy alebo, chlpy alebo vlasy pouz suché. Ľahšie vidte a kontrolujete množstvo vlasov, ktoré zostávajú.

ZOSTRIH FÚZ

- Nezabudnite, že musíte začať s nastavcom rezu nastaveným na najdlhšiu polohu rezu, než ho nastavíte do dolnej polohy.
- Začnite tým, že odrežete z boku dole a pohybujete strojčekom s mäkkými pohybmi smerom nahor a von.
- Pre finálne úpravy a hrany vždy používajte zastrihávač bez nastavca.
- Začnite tým, strihom brady z boku dole a pohybujete strojčekom s mäkkými pohybmi smerom nahor a von.
- Pre finálne úpravy a hrany vždy používajte zastrihávač vlasov bez akýchkoľvek vodítk.

STRIH FÚZIKA

- Strih ved'te smerom nadol.
- Začnite s nastavcom v jeho dlhšej polohe. Neskôr môžete použiť kratšie rez.

KONEČNÝ STRIH

Nepoužívajte nastaviec pre finálne úpravy.

- Ak chcete získať presný a rovný rez umiestnite ho tak, aby čepeľ bola v miernom kontakte s pokožkou, a strih postupoval smerom nadol. Týmto spôsobom získate dokonalú zástrih.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Než začnete prístroj čistiť, uistite sa, že nie je pripojený cez adaptér k sieti.
- Pre správne čistenie odporúčame odstrániť blok noža. Pritlačte palcom blok noža (obr. A). Blok sa uvoľní. Vyčistite kefkou (7) ostrie a vnútro zastrihávača vlasov.
- Ak chcete vložiť zpet blok nože, v spodnej časti (obr. B), zatlačte na vrchol, kým nezapadne (obr. C).
- Na čistenie vonkajších častí spotrebiča používajte jemne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte na čistenie chemické rozpúšťadlá pasty alebo brúsivá, kovových drôtov a podobne, ktoré by mohli poškodiť povrchy.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Pokiaľ prístroj prestanete používať, postarajte sa o ekologickú likvidáciu. Recykláciou tak zaistíte zdravé životné prostredie.
- Zlikvidujte prístroj v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- Nikdy prístroj nevyhadzujte do odpadu. Pomôžete tým k zlepšeniu životného prostredia.