

POPIS

1. Vstup nasávaného vzduchu.
2. Tlačítko studený vzduch.
3. Přepínač příkonu.
4. Přepínač rychlosti foukání.
5. Závěsné očko.
6. Koncentrátor.
7. Difuser.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou stejné.
- *Nepoužívejte přístroj na vysoušení oblečení nebo materiálu, které může teplý vzduch poškodit.*
- *Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hráli. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.*
- *Neblokujte přívod i vývod vzduchu pokud je přístroj v provozu, protože fén má bezpečnostní zařízení, které by přístroj automaticky odpojilo. Pokud se to stane, okamžitě přístroj odpojte a nechte vychladnout. Jakmile schladne můžete ho opět zapnout.*
- *Nemiřte proud vzduchu do očí nebo na jakékoliv jiné citlivé oblasti těla.*
- **VELMI DŮLEŽITÉ:** nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
-  *Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody obsažené ve vaně, umyvadla nebo jiných nádob.*
- *Po použití v koupelně, přístroj ihned odpojte z napájení. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.*
- *Pro zajištění komplementární ochrany, je vhodné instalovat do elektrického obvodu, koupelny napěťový chránič, kde zbytkový diferenciální proud zařízení (DDR) nepřesahuje 30 mA. Nevíte-li zda je instalován požádejte odborníka na elektroinstalaci o prověření.*
- *Před uložením přístroj nechte vychladnout.*
- *Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.*
- *Čištění a údržbu provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi bez dozoru.*
- *Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.*
- *Před použitím si pečlivě zkontrolujte zda nastavení napětí na přístroji odpovídá napětí v rozvodné síti.*

NÁVOD K POUŽITÍ

- Vysoušeč má dva přepínače pro volbu kombinace teploty a rychlosti foukání.
- **Vysoušeč bude fu fungovat pouze pokud ho budete korektně držet v ruce. Pokud ne, dojde k automatickému vypnutí.**
- Připojte vysoušeč k elektrické síti s odpovídajícím napětím.
- Přepněte (4) do jedné z pozic (I nebo II) pro nižší nebo vyšší rychlost foukání.
- Přepínáním (3) do jedné z pozic (I or II) nastavíte teplotu potřebnou k vysoušení vlasů.
- Kombinací přepínání získáte optimální proudění a teplotu vzduchu pro ideální vysoušení.
- Pro modelaci vlasů a jejich schlazení v potřebném tvaru využijte tlačítko (2).
- Koncentrátor (6) a difuzér (7) nasazujte tlakem a snímejte odklopením do strany.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Předtím, než budete přístroj čistit odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho vychladnout
- Tělo přístroje můžete čistit vlhkým hadříkem a pečlivě následně osušte.
- Nepoužívejte abrazivní chemické produkty, nebo kovové drátěnky, která mohou povrch spotřebiče nevratně poškodit.
- Je velmi důležité, aby přívod vzduchu (1) i výstupní mřížka zůstali stále čisté.
- Čistěte je často od jakýchkoli vlasů nebo prachu, které na nich uvíznou.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Nepoužívaný přístroj zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.
- Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.


Sušič vlasov SS66B SK

POPIS

1. Vstup nasávaného vzduchu.
2. Tlačidlo studený vzduch.
3. Prepínač príkonu.
4. Prepínač rýchlosti fúkania.
5. Závesné očko.

- 6. Koncentrátor.
- 7. Difuzér.

UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ho pre budúce použitie.
- Tento spotrebič nie je určený pre deti do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Pokiaľ takéto osoby budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť musí si byť táto osoba istá, že návod na použitie, bezpečnostné pokyny týkajúce sa zariadení pochopili a aj možné riziko použitia tohto spotrebiča.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí.
- Všetky igelitové tašky a balenie ihneď zlikvidujte. Sú potenciálne nebezpečné pre deti.
- Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti bez overenia, že napätie na typovom štítku a vašej domácnosti sú rovnaké.
- Nepoužívajte prístroj na vysušanie oblečenie alebo materiálu, ktoré môže teplý vzduch poškodiť.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
- Neblokujte prívod aj vývod vzduchu pokiaľ je prístroj v prevádzke, pretože fén má bezpečnostné zariadenie, ktoré by prístroj automaticky odpojilo. Ak sa to stane, okamžite prístroj odpojte a nechajte vychladnúť. Akonáhle schladne môžete ho opäť zapnúť.
- Nemierte prúd vzduchu do očí alebo na akékoľvek iné citlivé oblasti tela.
- **VEĽMI DÔLEŽITÉ:** nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
-  • Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody obsiahnutej vo vani, umývadla alebo iných nádob.
- Po použití v kúpeľni, prístroj okamžite odpojte z napájania. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je prístroj vypnutý.
- Pre zaistenie komplementárnej ochrany, je vhodné inštalovať do elektrického obvodu, kúpeľne napäťový chrániče, kde zvyškový diferenciálnej prúd zariadení (DDR) nepresahuje 30 mA. Ak neviete či je inštalovaný požiadajte odborníka na elektroinstaláciu o preverenie.
- Pred uložením prístroj nechajte vychladnúť.
- Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie.
- Čistenie a údržbu vykonáva užívateľ, nemôže sa vykonávať deťmi bez dozoru.
- Ak je prívodný kábel prístroja porušený, musí byť vymenený v autorizovanom servisnom stredisku.
- Pred použitím si pozorne skontrolujte či nastavenie napätia na prístroji zodpovedá napätiu v rozvodnej sieti.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Sušič má dva prepínače pre voľbu kombinácie teploty a rýchlosti fúkania.

- Sušič bude fu fungovať len ak ho budete korektne držať v ruke. Ak nie, dôjde k automatickému vypnutiu.
- Pripojte sušič k elektrickej sieti so zodpovedajúcim napätím.
- Prepnite (4) do jednej z pozícií (I alebo II) pre nižšie alebo vyššiu rýchlosť fúkania.
- Prepínaním (3) do jednej z pozícií (I -I I or I I I) nastavíte teplotu potrebnú k vysúšaniu vlasov.
- Kombináciou prepínanie získate optimálne prúdenie a teplotu vzduchu pre ideálne vysúšanie.
- Pre modeláciu vlasov a ich schladenie v potrebnom tvare využijte tlačidlo (2).
- Koncentrátor (6) a difuzér (7) nasadzujte tlakom a skladajte odklopením do strany.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Predtým, než budete prístroj čistiť odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť
- Telo prístroja môžete čistiť vlhkou handričkou a starostlivo následne osušte.
- Nepoužívajte abrazívne chemické produkty, alebo kovové drôtenky, ktoré môžu povrch spotrebiča nenávratne poškodiť.
- Je veľmi dôležité, aby prívod vzduchu (1) aj výstupné mriežka zostali stále čisté.
- Čistite je často od akýchkoľvek vlasov alebo prachu, ktoré na nich uviaznu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Nepoužívaný prístroj zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
- Nikdy prístroj nevyhadzujte do odpadu. Pomôžete tým k zlepšeniu životného prostredia.