

Suchá žehlička TRACY

Suchá žehlička TRACY

B-4440

Návod na použití – Návod na obsluhu



Předpokládané použití:

Výrobek je určen k použití v domácnosti a to k žehlení běžných textilií.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si, prosím, všechny instrukce před použitím a ponechte pro budoucí potřebu.
- Odstraňte všechny nálepky nebo ochranný kryt ze žehlicí plochy před použitím!
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u Vás doma.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru.
- Žehličku a její přívod udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, jakmile je připojena k napájení nebo chladne.
- Žehličku používejte jen k účelům, ke kterým je určena.
- Napájecí přívod ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami.
- Jestliže je síťový přívod tohoto přístroje poškozen, svěťte jeho výměnu odbornému servisu.
- Je-li žehlička připojena k síti, nesmí být ponechána bez dozoru.
- Žehlička se musí používat a ukládat na stabilním povrchu.
- Při umísťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla, existují-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná
- Zabráňte styku napájecího přívodu a přístroje s horkými předměty a plochami.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Nikdy netahejte za napájecí přívod při vytahování vidlice ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen

Předpokládané použitie:

Výrobok je určený na použitie v domácnosti a to na žehlenie bežných textílií.

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si, prosím, všetky inštrukcie pred použitím a ponechajte pre budúcu potrebu.
- Odstráňte všetky nálepky alebo ochranný kryt zo žehliacej plochy pred použitím!
- Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím u vás doma.

Tento spotřebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotřebiča bezpečným spôsobom a rozumia případným nebezpečenstvám. Deti sa so spotřebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú uživateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Nepoužívajte spotřebič bez dozoru.
- Žehličku a jej prívod udržujte mimo dosah detí mladších 8 rokov, akonáhle je pripojená k napájaniu alebo chladne.
- Žehličku používajte len na účely, na ktoré je určená.
- Napájací prívod ved'te mimo priestory, kde sa chodí a jazdí!
- Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.
- Ak je sieťový prívod tohto prístroja poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Ak je žehlička pripojená k sieti, nesmie byť ponechaná bez dozoru.
- Žehlička sa musí používať a ukladať na stabilnom povrchu.
- Pri umiestňovaní žehličky na stojan zaistite, aby bol povrch, na ktorý sa stojan umiestni, stabilný.
- Žehlička sa nesmie používať, ak spadla, ak existujú viditeľné známky poškodenia alebo ak je netesná.
- Zabráňte styku napájacieho prívodu a prístroja s horúcimi predmetmi a plochami.
- Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určená.
- Nikdy neťahajte za napájací prívod pri vyťahovaní

jakýmkoli způsobem.

- Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
- Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- Při jakékoliv manipulaci se spotřebičem dbejte na to, aby byl spotřebič vypnutý a vidlice napájecího přívodu vytažena ze zásuvky.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným ČSN!
- Opravy smí provádět pouze odborné opravy!
- Při používání má žehlička vysokou teplotu, nikdy se nedotýkejte rukami žehliční plochy a neumísťujte ji do blízkosti hořlavých předmětů.
- Zabráňte tvrdému kontaktu s kovovými předměty (háčky na oděvu, knoflíky, zipy atd.).
- Proud páry je velmi horký. Nikdy jej nesměřujte proti lidem a zvířatům.
- Můžete se spálit pokud se dotknete horkého povrchu.
- Nikdy nepoužívejte pokud je žehlička poškozena jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte žehličku.
- Nedovolte, aby se šňůra dotýkala horkého povrchu. Než žehličku uklidíte, nechte ji zcela vychladnout. Přírodní kabel omotejte kolem žehličky, pokud ji ukládáte.
- Pokud je nezbytné nastavení přírodního kabelu, měla by se použít prodlužovací šňůra certifikovaná na proud min. 10 A. Přírodní kabel na menší proud by se mohl přehřívat.
- Buďte opatrní při pokládání prodlužovací šňůry, nesmí se za ní tahat nebo nesmí překážet, aby se o ní neklopýtl.

Pokud je některý povrch spotřebiče označen značkou



jejíž význam je :

" UPOZORNĚNÍ : Horký povrch ",

pak povrchy spotřebiče označené touto značkou se při používání stávají horkými .

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Odstraňte všechny nálepky nebo ochranný kryt ze žehliční plochy před použitím!

Žehliční plochu otřete jemným hadříkem.

Před použitím rozmotejte celý přírodní kabel.

Pokud používáte žehličku poprvé, vyzkoušejte na starém kusu látky abyste se ujistili, že žehliční plocha je úplně čistá.

Některé části žehličky jsou ošetřeny tukem. Ze žehličky, když je zapnutá poprvé, může slabě vycházet kouř a zápach. Je to normální a brzy tento jev

vidlice zo zásuvky.

- Nikdy nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom.

- Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.

- Nedávajte prístroj, napájací prívod alebo vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.

- Nestrkajte medzi mriežky žiadne predmety.

- Pri akejkoľvek manipulácii so spotrebičom dbajte na to, aby bol spotrebič vypnutý a vidlica napájacieho prívodu vytiahnutá zo zásuvky.

- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí zodpovedať príslušným STN!

- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne!

- Pri používaní má žehlička vysokú teplotu, nikdy sa nedotýkajte rukami žehliacej plochy a neumiestňujte ju do blízkosti horľavých predmetov.

- Zabráňte tvrdému kontaktu s kovovými predmetmi (háčiky na šatách, gombíky, zipsy atď.).

- Prúd pary je veľmi horúci. Nikdy ho nesmerujte proti ľuďom a zvieratám.

- Môžete sa spáliť pokiaľ sa dotknete horúceho povrchu.

- Nikdy nepoužívajte, pokiaľ je žehlička poškodená akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte žehličku.

- Nedovoľte, aby sa šnúra dotýkala horúceho povrchu.

Než žehličku uložíte, nechajte ju úplne vychladnúť. Prívodný kábel omotajte okolo žehličky pokiaľ ju odkladáte.

- Pokiaľ je nutné nastavenie prívodného kábla, mala by sa použiť predlžovacia šnúra certifikovaná na prúd min. 10 A. Prívodný kábel na menší prúd by sa mohol prehrievať. Buďte opatrní pri odkladaní predlžovacej šnúry, nesmie sa ňou ťahať alebo nesmie prekážať, aby sa o ňu nepotkla.

Pokiaľ je niektorý povrch spotrebiča označený značkou,



ktojej význam je :

" UPOZORNENIE : Horúci povrch ",

potom povrchy spotrebiča označené touto značkou sa pri používaní stávajú horúcimi.

Uvedenie do prevádzky:

Prístroj vyberte z krabice.

Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.

Odstráňte všetky nálepky alebo ochranný kryt zo žehliacej plochy pred použitím!

Žehliacu plochu otrite jemným obrúskom.

Pred použitím rozmotejte celý prívodný kábel.

Pokiaľ používate žehličku prvýkrát, vyskúšajte na starom kuse látky, aby ste sa ubezpečili, že žehliaca plocha je úplne čistá.

Niektoré časti žehličky sú ošetrené tukom. Zo žehličky, keď je zapnutá prvýkrát, môže slabo vychádzať dym a zápach.

prestane.

U tkanin z čistě (100%)ní vlny raději nastavte regulaci páry na výkonnější pozici a při žehlení použijte suché plátno, přes které budete žehlit.

Obsluha a použití přístroje:

Teplota žehlení:

Vždy zkontrolujte nejdříve, zda jsou k výrobku připojeny pokyny žehlení. Vždy uposlechněte tyto pokyny.

Nejprve rozdělte prádlo: vlna s vlnou, bavlna s bavlnou atd. Začněte žehlit látky vyžadující nejnižší teplotu a postupujte směrem k vyšší, protože žehlička se rychleji ohřívá než ochlazuje.

Pokud je látka složena z různých vláken (např. bavlna s polyesterem) musíte vždy vybrat nejnižší teplotu ze směsi těchto vláken.

Druhy tkanin a správné nastavení termostatu:

UPOZORNĚNÍ		☞ tento znak na štítku znamená, že toto oblečení se nemá žehlit	
Instrukce na štítku		Druh tkaniny	Nastavení termostatu
		Nylon	
		Hedvábí/umělé hedvábí	
		vlna	
		bavlna	
		plátno	

Nastavení teploty:

Vložte zástrčku do zásuvky a postavte žehličku svisle, tak aby se horká část žehličky ničeho nedotýkala. Nastavte ovladačem teplotu podle žehlicích pokynů na výrobku. Jakmile kontrolka zhasne je správná teplota nastavena. Kontrolka se bude rozsvěcet a zhasínat podle toho, jak bude momentálně dosahováno zvolené teploty.

Žehlení:

Zvolte nastavení teploty nejvhodnější pro materiál, který chcete žehlit.

Jakmile kontrolka zhasne, můžete začít žehlit.

Dobré rady:

Vždy postupujte dle údaje na štítku výrobce daného oděvu.

Pokud oděv nemá štítek, nebo si nejste jisti,

Je to normálne a tento jav skoro prestane. U tkanín z čistej (100%nej) vlny radšej nastavte reguláciu pary na výkonnejšiu pozíciu a pri žehlení použijete suché plátno, cez ktoré budete žehliť.

Obsluha a použitie prístroja:

Teplota žehlenia:

Vždy skontrolujte najprv, či sú k výrobku pripojené pokyny na žehlenie. Vždy poslúchnite tieto pokyny.

Najprv rozdeľte bielizeň: vlna s vlnou, bavlna s bavlnou atď. Začnite žehliť látky vyžadujúce najnižšiu teplotu a postupujte smerom k vyššej, pretože žehlička sa rýchlejšie ohrieva než ochladzuje.

Ak je látka zložená z rôznych vlákien (napr. bavlna s polyesterom) musíte vždy vybrať najnižšiu teplotu zo zmesi týchto vlákien.

Druhy tkanín a správne nastavenie termostatu:

UPOZORNENIE		☞ tento znak na štítku znamená, že toto oblečenie sa nemá žehliť	
Instrukcie na štítku		Druh tkaniny	Nastavenie termostatu
		Nylon	
		Hodváb/umelý hodváb	
		vlna	
		bavlna	
		plátno	

Nastavenie teploty:

Vložte zástrčku do zásuvky a postavte žehličku zvisle, tak aby sa horúca časť žehličky ničoho nedotýkala. Nastavte ovládačom teplotu podľa žehliacich pokynov na výrobku.

Akonáhle kontrolka zhasne, je správná teplota nastavená. Kontrolka sa bude rozsviečovať a zhasínať podľa toho ako bude momentálne dosahované zvolenej teploty.

Žehlenie:

Vyberte nastavenie teploty najvhodnejšie pre materiál, ktorý chcete žehliť.

Ako náhle kontrolka zhasne, môžete začať žehliť.

Dobré rady:

Vždy postupujte podľa údajov na štítku výrobcu daného odevu.

vyzkoušejte nastavenou teplotu na odstrižku látky nebo na místě, které není na oděvu tolik vidět. Nikdy nezapomeňte, že horká žehlička je svou vahou i teplotou velmi nebezpečná věc. Zvláště je třeba chránit děti a domácí zvířata.

Nepodceňujte okamžik, kdy si odskočíte k telefonu nebo do vedlejší místnosti.

Čištění povrchu:

Před čištěním odpojte žehličku od elektrické sítě a ujistěte se, že je úplně studená.

Nánosy a jiné usazeniny na žehlicí ploše se odstraňují speciálními prostředky pro čištění žehlicích desek.

Kryt čistěte vlhkým hadříkem a potom vyleštěte suchým hadříkem. Do žehličky nesmí vniknout voda. Nepoužívejte abrazivní látky na čištění žehlicí plochy. Udržujte žehlicí plochu hladkou, zamezte kontaktu s kovovými předměty.

Skladování:

Otočte ovladač k nastavení teploty (1) na min.

Vypněte žehličku ze sítě vytáhnutím ze zásuvky.

Postavte žehličku svisle a nechte úplně vychladnout.

Po úplném vychladnutí uložte žehličku na bezpečné místo. Přírodní kabel prudce neohýbejte ani nekrutíte, mohlo by dojít poškození.

Bezpečnostní pojistka

Pokud by termostat selhal (což je nepravděpodobné) žehlička je chráněna před přehřátím tepelnou pojistkou. Žehlička potom musí být opravena odborníkem



Likvidace přístroje:

Vážený spotřebiteli. Pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č. 85/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Ak odev nemá štítok, alebo si nie ste istí, vyskúšajte nastavenú teplotu na odstrižku látky alebo na mieste, ktoré nie je na odevu toľko vidieť.

Nikdy nezabudnite, že horúca žehlička je svojou váhou i teplotou veľmi nebezpečná vec. Zvlášť je potrebné ochraňovať deti a domáce zvieratá.

Nepodceňujte okamih, keď si odskočíte k telefónu alebo do vedľajšej miestnosti.

Čistenie povrchu:

Pred čistením odpojte žehličku od elektrickej siete a uistite sa, že je úplne studená.

Nánosy a iné usadeniny na žehliacej ploche sa odstraňujú špeciálnymi prostriedkami na čistenie žehlicích dosiek.

Kryt čistíte vlhkou handričkou a potom vyleštíte suchou handričkou. Do žehličky nesmie vniknúť voda. Nepoužívajte abrazívne látky na čistenie žehliacej plochy.

Udržujte žehliacu plochu hladkú, zamedzte kontaktu s kovovými predmetmi.

Skladovanie:

Otočte ovladač na nastavenie teploty (1) na min.

Vypnite žehličku zo siete vytiahnutím zo zásuvky.

Postavte žehličku zvisle a nechajte úplne vychladnúť.

Po úplnom vychladnutí uložte žehličku na bezpečné miesto. Prívodný kábel prudko neohýbajte ani nekrúťte, mohlo by dôjsť poškodeniu.

Bezpečnostná poistka

Pokiaľ by termostat zlyhal (čo je nepravdepodobné) žehlička je chránená pred prehriatím tepelnou poistkou. Žehlička potom musí byť opravená odborníkom.



Likvidácia prístroja:

Vážený spotrebiteľ. Pokiaľ výrobok jedného dňa odsluží, je potreba ho ekologicky zlikvidovať aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon MŽP SR č.223/2001 Z. z. v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Tiež je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky.

Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia.

Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- v ostatných miestach „spätného odberu“ bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhozený do komunálneho odpadu (popolnice) alebo do voľnej prírody!

Trubice – uložit do samostatného kontejneru.

Likvidace obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:
Krabice a papírové proložky – tříděný sběr papíru
Plastový sáček – tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren – odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

Příkon 1200 W
Napětí 230V~50Hz

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 607 035 094, e-mail:

servis@isolit-bravo.cz

Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejblíže servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.isolit-bravo.cz.

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamacie uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit

Trubice – uložiť do samostatného kontajneru.

Likvidácia obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nemie byť uložený do komunálneho odpadu (popolnice). Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Takýmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnéry. Odpad triedte takto:
Plastový sáčok – triedený zber plastu (PE)
Polystyrén – odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Příkon 1200W
Napätie 230V ~50Hz

Servisné zabezpečenie

Opravy zabezpečuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.isolit-bravo.cz, prípadne u dovozcu:

Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina, e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: +420 607 035 094.

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod na reklamáciu. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených na opravu výrobku

také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r. o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetněblesku), chybějícímu napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobků, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a

(autorizovaný servis) po dodání výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumom predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba na účel, na ktorý je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezašytenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný pri izbovej teplote, dostatočnom vetraní a s nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému pôlu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájacíemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov apod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobkov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

znečištěného příslušenství a náplní.

- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otěsý pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupu výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čistěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. považováno zejména:

- Opatření výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku.

Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrobku BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční

- Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránené alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupe výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nie je firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézok a struhadiel).
 - Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
 - Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
 - Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom.
 - Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžiet, strihacích a rezacích nožov.
 - Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjaciech cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
 - Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.
- Pokiaľ bude, mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povaha veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod na reklamáciu výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý

opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, záru. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek, u něhož nebyla uznána reklamáce, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2014

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607 035 094, 607 035 126

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

• Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků

- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na www.isolit-bravo.cz a www.bravospotrebec.cz

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [DS,ES,AP]
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, [DS,ES,PS,AP]
3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS s.r.o.**, Václavská 1, tel.: 543215059,602730632 [DS,ES,PS,AP]
4. Frýdek Místek,738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J.Čapka 722, tel.: 558633254, [DS]
5. Havířov - Podlesí , 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413, [DS,ES,ePS,AP]
6. Litoměřice, 412 01, **Elektroservis Jílek, Na Valech 36**, tel.: 416737666, 603877640,[DS,ES,PS,AP,MCT]
7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka**, Za školou 1027, tel.: 723357252, [DS,ES]
8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES]
9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA-servis**, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [DS,ES,PS,AP]
10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.:585313685, 604983006, [DS]
11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik** , Sušilova 3, tel.:596627790, [DS]
12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**,

uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, záru. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, případne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2014

1.Bratislava,811 07, **zberňa ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

3.Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmj@orava.sk

4.Prešov,080 06,**D-J servis,s.r.o.**, Šebastovská 17,tel. 051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk

5. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

ČESKY

13. Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [DS]
Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.:
800231231,257314703, [DS,ES,PS,AP]
14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer, Praha 6**,
V Nových Vokovicích 78/2, 160 00,
tel.: 235 355 070, 606 526 652, [DS]
15. Příbram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček,
Prokopská 14,tel.:318623613,[DS,ES,AP]
16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška , Žďárského 214, tel.:
568848400, [DS]
17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528,
tel.: 558335837, [DS,ES,PS,AP]
18. Turnov, 511 01, **Jan Havel**, Krájířova 491, tel.:
481322002, [DS,ES,PS,AP]
19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**,
Komenského 151, , tel.: 465523328, [DS,ES]
20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSPO** Ludmila Kočendová, U
Dráhy 144, tel.: 577102424,[DS]
21. Znojmo, 669 01, **Služba-družstvo invalidů**, Horní
Česká 23/200, tel:515223009, [DS]

SLOVENSKY

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Suchá žehlička TRACY**
Suchá žehlička TRACY

Typ: **B-4440**
B-4440

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607 035 131, 607 035 153, GSM brána: 602 181 000

Dovozce do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol. s r. o., Žilina**
tel: +420 607 035 131, +420 607 035 153

Razítko prodeje a podpis prodáváče:
Pečiatka predajne a podpis predávача:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamáce / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamáce / Dôvod reklamácie :

Reklamáce převzatá od zákazníka dne (razítko prodeje):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamáce odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa :

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):