



SO 150V (8865037)

extol®
PREMIUM

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Housing	Šasi	1	
2	Jacket	Plášť	1	
3	Trigger	Spoušť	1	8865037-3
4	Snap ring 12	Pojistný kroužek 12	1	8865037-4
5	Straight pin 3x40	Čep 3x40	1	
6	O ring 14x1,8	O-kroužek 14x1,8	2	8865037-6
7	Muffler connector	Konektor výfuku	1	
8	Muffler cotton	Filtr výfuku	1	8865037-8
9	Muffler cover	Kryt výfuku	1	
10	Inlet air connector	Konektor přívodu vzduchu	1	8865037-10
11	O ring 10x1,8	O-kroužek 10x1,8	3	8865037-11
12	Air regulator	Regulátor průtoku vzduchu	1	8865037-12
13	Pin	Čep	1	8865037-13
14	O ring 4x1,5	O-kroužek 4x1,5	1	8865037-14
15	Spring	Pružina	1	8865037-15
16	O ring 5,6x2	O kroužek 5,6x2	1	8865037-16
17	Straight pin 2x18	Čep 2x18	1	
18	Valve knob	Koflík ventilu	1	8865037-18
19	Snap ring 10	Pojistný kroužek 10	1	8865037-19
20	Bearing 6000 2Z	Ložisko 6000 2Z	1	
21	Back cylinder head	Zadní hlava válce	1	
22	Rotor	Rotor	1	8865037-22
23	Blade	Čepel	5	8865037-23
24	Straight pin 3x28	Čep 3x28	1	
25	O ring 7x2	O kroužek 7x2	1	8865037-25
26	Cylinder	Válec	1	
27	Front cylinder head	Přední hlava válce	1	
28	Bearing 6001 2Z	Ložisko 6001 2Z	3	8865037-28
29	O ring 40x3,5	O-kroužek 40x3,5	1	8865037-29
30	Lock nut	Pojistná matice	1	8865037-30
31	Drive shaft	Hnací hřídel	1	
32	Woodruff key 3x5x13	Klínek 3x5x13	1	8865037-32
33	E stopper 12	Pojistný kroužek 12	1	8865037-33
34	Sealing ring	Těsnicí kroužek	1	8865037-34
35	V gasket	V těsnění	1	8865037-35
36	C retaining ring	C pojistný kroužek	1	8865037-36
37	Balancing shaft	Vyvažovací hřídel	1	8865037-37
38	Wrench	Klíč	1	8865037-38
39	Dust collection hood	Hubice odsávání prachu	1	8865037-39
40	6" pad	6" brusná základna	1	8865037-40
41	Vacuum adapter	Adaptér odsávání prachu	1	