

Návod k použití přístroje: **Deramax-Trap** (ultrazvukový odpuzovač divoké zvěře)

Popis přístroje:

Tento odpuzovač divoké zvěře je určen k odpuzování srnčí, jelení, dančí zvěře, divokých prasat, lišek, jezevců, zajíců apod. z venkovních prostor. Využívá vysoké citlivosti sluchu divokých zvířat a vysílá pro tyto škůdce velmi nepříjemné ultrazvukové signály, které jsou navíc přerušované tak, aby si škůdci na zvuk přístroje nezvykli. Divoká zvěř je stresována a chráněný prostor opouští. Pracovní kmitočet odpuzovače je v oblasti, který je pro člověka již za hranicí slyšitelnosti, proto přístroj neruší a neobtěžuje člověka nepříjemným hlukem.

Odpuzovač divoké zvěře je určený pro venkovní použití, je ale bezpodmínečně nutné chránit jej před přímým vlivem deště a sněhu!

Uvedení do provozu:

Odšroubujte 4ks vrutů na zadní straně přístroje a sejměte zadní kryt. K bateriovému kontaktu uvnitř přístroje připojte 9V baterii (6F22). Baterii vložte do přístroje. Osadte zpět zadní kryt a znovu jej upevněte pomocí 4 vrutů, které dobře utáhněte. Páčku vypínače odpuzovače nastavte do polohy „ON“, tím je přístroj zapnutý. Zkontrolujte činnost přístroje.

Kontrola činnosti přístroje:

Odpuzovač vydává každých cca 15sekund slabý akustický signál („cvaknutí“). Tento kontrolní signál oznamuje, že přístroj je v činnosti. V případě, že akustický signál již není slyšitelný, je nutné vyměnit baterii v odpuzovači. **POZOR! První akustický kontrolní signál po zapnutí přístroje se ozve po cca 30sekundách (další již po cca 15sekundách).**

Umístění přístroje:

Orientujte se podle uvedeného dosahu a úhlu záběru uvedeného v technických údajích.

Odpuzovač je vhodné ponechat v chodu i poté, co škůdci chráněný prostor opustí a to z důvodu jejich možného návratu. Zastavenost chráněného prostoru předměty může zásadně snížit dosah přístroje.

Upozornění:

Generovaný signál má silný odpuzovací účinek na různé druhy škůdců, nicméně ne vždy je ale možné dosáhnout optimálních výsledků při odpuzování. Některé důvody uvádíme zde:

- 1.Škůdci mají v prostoru s odpuzovačem, nebo v jeho okolí ukrytá mláďata, a tyto nejsou ochotná opustit „za žádnou cenu“.
- 2.V době velkého nedostatku potravy, kdy jsou škůdci schopní dohledat potravu pouze v prostoru chráněném odpuzovačem, jsou schopni si pro potravu „zajít“ i do chráněného prostoru. Je potřeba si uvědomit, že škůdce si pravděpodobně vybere raději stresující zážitek ze signálu odpuzovače, než „smrt v důsledku hladu“.
- 3.Jestliže se jedná o divoké zvíře, které si značuje své teritorium, je s jeho odpuzením větší problém, protože takové zvíře velmi nerado opouští „svůj“ označený prostor.
- 4.Škůdce může trpět vrozenou, nebo získanou vadou sluchu. V tomto případě může být vůči signálu odpuzovače imunní.

Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!

Technické údaje:

Napájení odpuzovače divoké zvěře: 9V (9V baterie typ 6F22).

Pracovní kmitočet odpuzovače divoké zvěře: 22kHz.

Dosah přístroje ve venkovních prostorách: do vzdálenosti 13metrů v úhlu cca 120stupňů.

Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Žerotínova 788, Valašské Meziříčí, 757 01



Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Deramax.cz s.r.o.

Návod k použití přístroje: **Deramax-Trap** (ultrazvukový odpuzovač divoké zvěře)

Popis přístroje:

Tento odpuzovač divoké zvěře je určen k odpuzování srnčí, jelení, dančí zvěře, divokých prasat, lišek, jezevců, zajíců apod. z venkovních prostor. Využívá vysoké citlivosti sluchu divokých zvířat a vysílá pro tyto škůdce velmi nepříjemné ultrazvukové signály, které jsou navíc přerušované tak, aby si škůdci na zvuk přístroje nezvykli. Divoká zvěř je stresována a chráněný prostor opouští. Pracovní kmitočet odpuzovače je v oblasti, který je pro člověka již za hranicí slyšitelnosti, proto přístroj neruší a neobtěžuje člověka nepříjemným hlukem.

Odpuzovač divoké zvěře je určený pro venkovní použití, je ale bezpodmínečně nutné chránit jej před přímým vlivem deště a sněhu!

Uvedení do provozu:

Odšroubujte 4ks vrutů na zadní straně přístroje a sejměte zadní kryt. K bateriovému kontaktu uvnitř přístroje připojte 9V baterii (6F22). Baterii vložte do přístroje. Osadte zpět zadní kryt a znovu jej upevněte pomocí 4 vrutů, které dobře utáhněte. Páčku vypínače odpuzovače nastavte do polohy „ON“, tím je přístroj zapnutý. Zkontrolujte činnost přístroje.

Kontrola činnosti přístroje:

Odpuzovač vydává každých cca 15sekund slabý akustický signál („cvaknutí“). Tento kontrolní signál oznamuje, že přístroj je v činnosti. V případě, že akustický signál již není slyšitelný, je nutné vyměnit baterii v odpuzovači. **POZOR! První akustický kontrolní signál po zapnutí přístroje se ozve po cca 30sekundách (další již po cca 15sekundách).**

Umístění přístroje:

Orientujte se podle uvedeného dosahu a úhlu záběru uvedeného v technických údajích.

Odpuzovač je vhodné ponechat v chodu i poté, co škůdci chráněný prostor opustí a to z důvodu jejich možného návratu. Zastavenost chráněného prostoru předměty může zásadně snížit dosah přístroje.

Upozornění:

Generovaný signál má silný odpuzovací účinek na různé druhy škůdců, nicméně ne vždy je ale možné dosáhnout optimálních výsledků při odpuzování. Některé důvody uvádíme zde:

- 1.Škůdci mají v prostoru s odpuzovačem, nebo v jeho okolí ukrytá mláďata, a tyto nejsou ochotná opustit „za žádnou cenu“.
- 2.V době velkého nedostatku potravy, kdy jsou škůdci schopní dohledat potravu pouze v prostoru chráněném odpuzovačem, jsou schopni si pro potravu „zajít“ i do chráněného prostoru. Je potřeba si uvědomit, že škůdce si pravděpodobně vybere raději stresující zážitek ze signálu odpuzovače, než „smrt v důsledku hladu“.
- 3.Jestliže se jedná o divoké zvíře, které si značuje své teritorium, je s jeho odpuzením větší problém, protože takové zvíře velmi nerado opouští „svůj“ označený prostor.
- 4.Škůdce může trpět vrozenou, nebo získanou vadou sluchu. V tomto případě může být vůči signálu odpuzovače imunní.

Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!

Technické údaje:

Napájení odpuzovače divoké zvěře: 9V (9V baterie typ 6F22).

Pracovní kmitočet odpuzovače divoké zvěře: 22kHz.

Dosah přístroje ve venkovních prostorech: do vzdálenosti 13metrů v úhlu cca 120stupňů.

Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Žerotínova 788, Valašské Meziříčí, 757 01



Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Deramax.cz s.r.o.