

Návod k obsluze
Deramax - Cvrček II
Elektronický odpuzovač krtků a hryzců

Přístroj je určen k ochraně půdy před krtky, hryzci, rejsky, hraboši a jinými hlodavci žijícími pod zemí.

Princip činnosti elektronického odpuzovače je založen na využití výborného sluchu hlodavců a jejich citlivosti na zvuk a vibrace.

Náš typ elektronického odpuzovače vytváří nejen přerušované zvukové projevy, jak je obvyklé u jiných typů odpuzovačů, ale produkuje též vibrace na velmi nízkém kmitočtu, které výrazně zvyšují účinnost přístroje, hlodavci jsou tak neustále obtěžováni a stresováni a po cca 3 týdnech opouštějí chráněný prostor.

Uvedení do provozu:

- Odšroubujte hlavní uzávěr plastové dózy
- Vyjměte vnitřní plastový uzávěr
- Zmáčkněte hrdlo dózy a vyjměte z dózy plastový držák baterií s elektronickou částí
- Vložte do držáku 4 ks baterií typ „D“ (pozor na správnou polaritu „-“ na pružinu v držáku)
- Přístroj začne vydávat přerušovaný vibrační zvuk v intervalu cca 17 sekund
- Zmáčkněte hrdlo dózy a umístěte bateriový držák s elektronikou zpět do přístroje
- Osadte zpět vnitřní plastový uzávěr
- Zašroubujte hlavní uzávěr dózy
- Přístroj je připraven k použití

Vzduchové plastové sáčky umístěné v dóze prosím odstraňte. Plní pouze ochrannou funkci při transportu výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Po osazení baterií do přístroje, trvá cca ½ minuty, než se ozve poprvé zvukový signál odpuzovače, další intervaly mezi jednotlivými spuštěními signálu jsou cca 17 sekund!

Ideální umístění je přímo do krtince popř. do místa kudy prochází chodbička vytvořená krtkem, nebo hlodavcem. Přístroj umístěte do půdy kolmo, cca 15 cm hluboko, tak aby byl horní konec plastového uzávěru asi 5 cm na zemi. Půdu kolem přístroje je vhodné dobře udusat. Pokud by se do cca 3 týdnů neprojevil výrazný účinek přístroje, doporučujeme jej umístit na jiné místo.

Upozornění: Během prvních několika dnů provozu přístroje se může aktivita škůdců zvýšit, neboť ti se snaží uniknout zvukovým vibracím.

Údržba přístroje: Přístroj nevyžaduje údržbu, pouze průběžnou kontrolu stavu baterií. Vybité baterie je nutné ihned odstranit, aby nedošlo k jejich vytékání a tím ke zničení přístroje.

Upozornění:

Generovaný signál má silný odpuzovací účinek na různé druhy škůdců, nicméně ne vždy je ale možné dosáhnout optimálních výsledků při odpuzování. Některé důvody uvádíme zde:

1. Škůdci mají v prostoru s odpuzovačem, nebo v jeho okolí ukrytá mláďata, a tyto nejsou ochotná opustit „za žádnou cenu“.
 2. V době velkého nedostatku potravy, kdy jsou škůdci schopni dohledat potravu pouze v prostoru chráněném odpuzovačem, jsou schopni si pro potravu „zajít“ i do chráněného prostoru. Je potřeba si uvědomit, že škůdce, si pravděpodobně vybere raději stresující zážitek ze signálu odpuzovače, než „smrt v důsledku hladu“.
 3. Jestliže se jedná o divoké zvíře, které si značkuje své teritorium, je s jeho odpuzením větší problém (jedná se zejména o kunu), protože takové zvíře velmi nerado opouští „svůj“ označený prostor. V tomto případě doporučujeme vyčistit všechna místa, kde mohla zvířata zanechat své pachové stopy.
 4. Škůdce může trpět vrozenou, nebo získanou vadou sluchu. V tomto případě může být vůči signálu odpuzovače imunní.
- Rozsah účinnosti přístroje Deramax-Cvrček může být výrazně ovlivněn typem půdy a její vlhkostí.

Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!

Na tento výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě na základě zkoušek v elektrotechnickém zkušebním ústavu

Výrobce: Deramax.cz s.r.o. , Žerotínova 788, Valašské Meziříčí. tel. 571 640 345

www.deramax.cz



Návod k obsluze
Deramax - Cvrček II
Elektronický odpuzovač krteků a hryzců

Přístroj je určen k ochraně půdy před krtky, hryzci, rejsky, hraboši a jinými hlodavci žijícími pod zemí.

Princip činnosti elektronického odpuzovače je založen na využití výborného sluchu hlodavců a jejich citlivosti na zvuk a vibrace.

Náš typ elektronického odpuzovače vytváří nejen přerušované zvukové projevy, jak je obvyklé u jiných typů odpuzovačů, ale produkuje též vibrace na velmi nízkém kmitočtu, které výrazně zvyšují účinnost přístroje, hlodavci jsou tak neustále obtěžováni a stresováni a po cca 3 týdnech opouštějí chráněný prostor.

Uvedení do provozu:

- Odšroubujte hlavní uzávěr plastové dózy
- Vyjměte vnitřní plastový uzávěr
- Zmáčkněte hrdlo dózy a vyjměte z dózy plastový držák baterií s elektronickou částí
- Vložte do držáku 4 ks baterií typ „D“ (pozor na správnou polaritu „-“ na pružinu v držáku)
- Přístroj začne vydávat přerušovaný vibrační zvuk v intervalu cca 17 sekund
- Zmáčkněte hrdlo dózy a umístěte bateriový držák s elektronikou zpět do přístroje
- Osadte zpět vnitřní plastový uzávěr
- Zašroubujte hlavní uzávěr dózy
- Přístroj je připraven k použití

Vzduchové plastové sáčky umístěné v dóze prosím odstraňte. Plní pouze ochrannou funkci při transportu výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Po osazení baterií do přístroje, trvá cca ½ minuty, než se ozve poprvé zvukový signál odpuzovače, další intervaly mezi jednotlivými spuštěními signálu jsou cca 17 sekund!

Ideální umístění je přímo do krtiny popř. do místa kudy prochází chodbička vytvořená krtkem, nebo hlodavcem. Přístroj umístěte do půdy kolmo, cca 15 cm hluboko, tak aby byl horní konec plastového uzávěru asi 5 cm na zemi. Půdu kolem přístroje je vhodné dobře udusat. Pokud by se do cca 3 týdnů neprojevil výrazný účinek přístroje, doporučujeme jej umístit na jiné místo.

Upozornění: Během prvních několika dnů provozu přístroje se může aktivita škůdců zvýšit, neboť ti se snaží uniknout zvukovým vibracím.

Údržba přístroje: Přístroj nevyžaduje údržbu, pouze průběžnou kontrolu stavu baterií. Vybité baterie je nutné ihned odstranit, aby nedošlo k jejich vytékání a tím ke zničení přístroje.

Upozornění:

Generovaný signál má silný odpuzovací účinek na různé druhy škůdců, nicméně ne vždy je ale možné dosáhnout optimálních výsledků při odpuzování. Některé důvody uvádíme zde:

1. Škůdci mají v prostoru s odpuzovačem, nebo v jeho okolí ukrytá mláďata, a tyto nejsou ochotná opustit „za žádnou cenu“.
 2. V době velkého nedostatku potravy, kdy jsou škůdci schopni dohledat potravu pouze v prostoru chráněném odpuzovačem, jsou schopni si pro potravu „zajít“ i do chráněného prostoru. Je potřeba si uvědomit, že škůdce, si pravděpodobně vybere raději stresující zážitek ze signálu odpuzovače, než „smrt v důsledku hladu“.
 3. Jestliže se jedná o divoké zvíře, které si značkuje své teritorium, je s jeho odpuzením větší problém (jedná se zejména o kunu), protože takové zvíře velmi nerado opouští „svůj“ označený prostor. V tomto případě doporučujeme vyčistit všechna místa, kde mohla zvířata zanechat své pachové stopy.
 4. Škůdce může trpět vrozenou, nebo získanou vadou sluchu. V tomto případě může být vůči signálu odpuzovače imunní.
- Rozsah účinnosti přístroje Deramax-Cvrček může být výrazně ovlivněn typem půdy a její vlhkostí.

Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!

Na tento výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě na základě zkoušek v elektrotechnickém zkušebním ústavu

Výrobce: Deramax.cz s.r.o. , Žerotínova 788, Valašské Meziříčí. Tel. 571 640 345

www.deramax.cz

