

1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR VODA S FILTREM – FILTR BALL

2) Typ: IVAR.51F IVAR.51FP



3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Charakteristika použití:

FILTR BALL® je kulový uzávěr s vyměnitelným válcovým filtrem, který zabraňuje vstupu částic cirkulujících v potrubí do systému, umožňuje snadnou kontrolu a běžnou činnost související s údržbou. Do jedné armatury jsou integrované dvě důležité funkce, uzavírací a filtrační, čímž zaručuje vysokou spolehlivost a ochranu všech komponentů instalovaných v systému. Ve srovnání s klasickými kulovými uzávěry a filtry je při použití FILTR BALL® významná úspora z hlediska nákladů a z pohledu požadavku instalace i požadavku na prostor. Kulový uzávěr FILTR BALL® má při stejné tlakové ztrátě dvojnásobný průtok ve srovnání se standardními filtry.

5) Montážní postup:


Instalace mosazných závitových armatur musí být provedena výhradně dle návodu výrobce nebo jeho zástupce. Armatury musí být vždy instalovány v systémech s podmínkou dodržení všech provozních parametrů a technických limitů uváděných výrobcem nebo jeho zástupcem např. v technickém listě.

Při instalaci je nutné používat takové těsnicí prvky na závitech, které požadavky na provozní podmínky teplotní, tlakové a typ média splňují. Instalace mosazných závitových armatur musí být provedena bez jakéhokoliv namáhání, napětí a přidavných sil, nadměrný krouticí moment může poškodit tělo armatury. Při instalaci je nutné zohledňovat délkovou dilataci potrubí v závislosti na typu materiálu a v případě potřeby ji řešit vhodnou kompenzační armaturou. Instalace se provádí k tomu určeným stranovým klíčem o příslušné velikosti nebo k tomu určenými instalatérskými siko kleštěmi (s hladkými dosedacími plochami) pro utahování šestihranů. Při dotahování, zvláště pak u kulových uzávěrů je nutné přidršet tělo kulového uzávěru proti směru pohybu dotahované trubky, v opačném případě hrozí utržení kulového uzávěru v místě jeho lepeného spoje.

6) Ovládání kulových uzávěrů:

- Kulové uzávěry se dodávají v plně otevřené pozici.
- U kulových uzávěrů ovládaných pákou nebo motýlem je v otevřené pozici ovládací páka nebo motýl v poloze podélné s tělem uzávěru, v uzavřené poloze je v poloze 90° na tělo uzávěru.
- Kulové uzávěry nejsou určeny k regulaci, z tohoto důvodu musí být používány v plně otevřené nebo plně uzavřené pozici.

7) Instalační pozice:



8) Údržba:

V důsledku znečištění filtračního sítka dochází ke zvýšení tlakových ztrát v otopném systému, a proto se doporučuje pravidelné každoroční čištění filtru. Při provádění údržby kulového uzávěru FILTR BALL® postupujte podle následujících pokynů.



Uzavřete kulový
uzávěr



Odšroubujte
kontrolní víčko



Vejměte seeger
podložku




Vyjměte filtrační
sítko



Vyčistěte
filtrační sítko



Vložte zpět
filtrační sítko a
zajistěte ho seeger
podložkou




Zašroubujte a
dotáhněte
kontrolní víčko



Otevřete kulový
uzávěr

9) Instalační pozice:



10) Těsnění na závitech:

- Při použití doporučených těsnicích materiálů je nutné postupovat podle návodu výrobce nebo jeho zástupce.
- K těsnění na závitech se nedoporučuje používat jako těsnicí materiál konopné vlákno z důvodu rizika přepakování a následného roztržení těla armatury.

11) Doporučené těsnicí materiály:

- Těsnicí teflonové pásy PTFE
- Těsnicí teflonové šňůry
- Těsnicí teflonové nitě
- Těsnicí pasty
- Těsnicí gely

12) Upozornění:

- Kotvení potrubí provádějte podle návodu dodavatele potrubní části vedení.
- Kulové uzavěry musí být používány v plně otevřené nebo uzavřené poloze.
- Periodickým otáčením kulových uzavěrů v plném rozsahu ovládání se značně eliminuje usazování inkrustací a naplavených nečistot, které přicházejí do styku s těsněním uzavěru, čímž se výrazně prodlužuje jejich životnost a těsnost. Na reklamace těsnosti, způsobené poškozením těsnění koule, případně poškozením ovládání kulového uzavěru z výše uvedeného důvodu, nebude brán zřetel. (doporučená perioda u rozvodů vody 1x až 2x/Q, u plynu 1x ročně).
- Pokud je nutné vypustit systém z důvodu nebezpečí zamrznutí, musí zůstat kulový uzavěr v poloze otevření 45°.

13) Poznámka:

POZOR

- **Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.**

14) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.