

Opékač topinek

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

STS 2651 / STS 2652RD

Před zapnutím přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Důležité instrukce

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Při používání elektrického přístroje je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponorujte žádnou část tohoto přístroje, nebo síťový kabel do vody, nebo jiné tekutiny.
- Při používání přístroje v blízkosti dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Místo pro instalaci zvolte tak, aby byl umístěn mimo jejich dosah.
- Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte jej bez dohledu.
- Přístroj používejte vždy na suché, rovné ploše.
- Nepoužívejte tento přístroj venku.
- Přístroj odpojte od sítě po každém použití a před každým čištěním.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen jeho síťový kabel nebo zástrčka, nepracuje-li správně, byl-li upuštěn na zem, poškozen, nebo jestliže byl ponořen do vody. V případě jakéhokoli poškození přístroj nerozebírejte, ale zašlete jej do nejbližšího servisního střediska.
- V zájmu bezpečnosti byste měli provádět pravidelné dukladné kontroly síťového kabelu, abyste se ujistili, že není poškozen. Jakmile zjistíte, že je napájecí kabel byt jen nepatrně poškozen, měli byste přístroj zaslat do nejbližšího servisního střediska.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu, nebo pultu, aby se nedotýkal horkých ploch. Před ovinutím kabelu okolo držáku na spodní části přístroje nebo čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Dbejte na to, abyste se nedotkli horkých částí. Před uskladněním nechte přístroj zcela vychladnout.
- Nepokládejte tento přístroj na horkou plynovou troubu, nebo elektrický varic, v jejich blízkosti, nebo tam, kde by mohl přijít do kontaktu se zahrátou pecicí nebo mikrovlnou troubou.
- Při čištění tohoto přístroje nepoužívejte drsné, brusné materiály, leptavé čisticí prostředky nebo přípravky na čištění sporáku.
- Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn tam, kde je dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad přístrojem a po všech jeho stranách. Varování! Chléb se může vznítit, nepoužívejte proto přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy, nebo pod ním. Je třeba venovat zvýšenou POZORNOST tam, kde může horko způsobit potíže - doporučujeme použít tepelnou izolační podložku.
- TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. NEPOUŽÍVEJTE JEJ K JINÝM ÚČELUM, NEŽ PRO KTERÉ JE URČEN.
- Nepoužívejte opékač topínek bez zasunutého podnosu na drobků, který by měl být pravidelně čistěn. Dbejte na to, aby se na něm drobků nehromadily.
- Tento opékač topínek je určen pouze pro chléb. Další ingredience by mohly být příčinou vzniku požáru, mohly by způsobit zásah elektrickým proudem nebo zranění. Nepoužívejte tento přístroj pro potraviny obsahující cukr, marmeládu nebo zavareniny. V případě požáru nebo dýmu okamžitě odpojte síťový kabel od zásuvky.
- Před zapnutím přístroje se ujistete, že se elektrické napětí uvedené na štítku přístroje shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Přístroj připojujte k uzemněné zásuvce.

Opékac topinek

STS 2651 / STS 2652RD

Pozor!

U modelu v nerezovém provedení dochází k zahrívání kovových částí přístroje. Nedotýkejte se horkého povrchu.

Varování!!

Nikdy se nesnažte vyjmout zablokovaný toast, housku nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým predmetem, mohlo by dojít k poškození topných teles, závažným poruchám přístroje, anebo úrazu elektrickým proudem. Nechte přístroj vychladnout, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a opatrně vyjměte zablokovaný kus pečiva.

Popis přístroje

1. Otvory pro vložení pečiva
2. Tlačítko opékání mraženého pečiva
3. Tlačítko opakovaného ohřevu
4. Tlačítko pro přerušení činnosti
5. Elektronický ovladač intenzity opečení pečiva
6. Elektronická páčka
7. Zásuvka na drobky



Obsluha opékače topinek

- Připojte síťový kabel k zásuvce s odpovídajícím elektrickým napětím.
- Do otvorů opékače topinek vložte pečivo, max. 2 krajíce chleba.
- **Varování!!** V žádném případě nepokládejte chléb/pečivo na otvory pro opékání pečiva. Zabraňujete tak cirkulaci vzduchu nad přístrojem a může dojít k jeho poškození. Na poškození vzniklá nesprávným používáním přístroje se nevztahují záruční plnění.
- Nastavte požadovaný stupeň opečení v rozmezí 1 - 7 (1 - minimum, 7 - maximum).
- Před prvním použitím musí být opékač topinek spuštěn minimálně šestkrát naprázdno při max. pečící době, aby se zbavil případného zápachu.
- Používáte-li opékač topinek poprvé, doporučujeme nastavit hodnotu 3. Později můžete zvolit jinou hodnotu podle druhu chleba a vaší chuti.
- Stisknutím páčky směrem dolů přístroj zapnete. Jakmile se světelná kontrolka rozsvítí, proces opékání začíná. Jestliže není síťový kabel připojen k zásuvce, páčka nezapadne (a necvakne) v dolní poloze.
- Opékač topinek se vypne, jakmile je dosažen nastavený stupeň opečení a automaticky vysune vložené pečivo. Proces opékání může být kdykoliv přerušen stiskem tlačítka pro přerušení činnosti.

Opékání mraženého chleba: Vložte mražený chléb do otvorů opékače topinek a nastavte požadovaný stupeň opečení. Stiskněte páčku směrem dolů, dokud páčka nezapadne v dolní poloze a stiskněte tlačítko opékání mraženého pečiva. LED kontrolka vedle tohoto tlačítka se rozsvítí, jakmile začíná proces rozpékání mraženého chleba.

Opětovný ohřev topinky: Opékač topinek vám umožňuje topinku opětovně ohřát bez jejího dalšího opékání. Vložte topinku do otvoru, zatlačte na páčku dokud nezapadne v dolní poloze a stiskněte tlačítko opakovaného ohřevu. LED kontrolka vedle tohoto tlačítka se rozsvítí, jakmile začíná proces opakovaného ohřevu topinky.

V případě, že se chléb nebo pečivo v opékači topinek vzpříčí, odpojte síťový kabel od zásuvky a opatrně vyjměte chléb (pečivo), tak abyste přístroj nepoškodili.

Údržba a čištění

Před čištěním přístroje vždy odpojte síťový kabel od zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.

K odstranění drobků z opékače topinek vysuňte z jeho spodní části zásuvku na drobky, vyprázdněte ji a znovu zasuněte.

Podnos na drobky by měl být čistěn pravidelně. Dbejte na to, aby se na něm drobky neshromažďovaly ve větším množství, mohlo by dojít k jejich vzplanutí.

Otřete vnější části opékače topinek lehce navlhčeným hadříkem a vyleštěte je jemným suchým hadříkem.

Nepoužívejte brusné materiály, neponořujte přístroj do vody.

Pozor! Při odstraňování drobků přístroj neobracejte, ani s ním netřeste.

Technická data

230 V ~ 50 Hz, 850 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.