

KUCHYŇSKÁ VÁHA

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



SENCOR®

SKS 5700

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balícího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

OBSAH

• DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
• POKYNY K POUŽÍVÁNÍ	3
• ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	5
• LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ.....	5
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	5
• TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
• LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	6
• POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM.....	6

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 2) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 3) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 4) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 5) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 6) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 7) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 8) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 9) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 10) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 11) Ve výrobku nepoužívejte dobíjecí baterie.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

První zapnutí

- 1) Sejměte kryt prostoru baterií umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Do bateriového prostoru vložte dvě mikrotužkové baterie (AAA), a to na pomocnou pásku, za kterou budete moci baterie později snáze vyjmout. Dodržte správnou polaritu, jak je naznačeno ve spodní části bateriového prostoru.
- 3) Zavřete kryt.
- 4) Na zeď, případně na kuchyňskou linku, namontujte kovový držák, a to výčnělky směrem ode zdi. Použijte přiložené hmoždinky a šroubky. V případě instalace do sádkartonu atp. použijte speciální kotvicí materiál (není součástí dodávky).
- 5) Váhu zavěste na tento držák – přiložte ji k držáku a posuňte směrem dolů. Dojde k zaaretování do stabilní polohy.
- 6) Vážící plochu sklopte směrem dolů.
- 7) Váhu zapněte stiskem tlačítka „ON/OFF“. Na displeji se objeví nápis „HI“. Během 2 sekund bude váha připravena k použití, na displeji se objeví číselná hodnota hmotnosti. V případě potřeby ji můžete vynulovat tlačítkem „TARE“.

Nastavení jednotek hmotnosti

Tato váha je vybavena přepínačem jednotek hmotnosti. V případě, že si přejete přepnout mezi jednotkami, proveďte tak opakovaným stisknutím tlačítka „UNIT“ (g ↔ lb.oz).



Upozornění:

Mezi jednotkami lze přepínat pouze tehdy, je-li váha v klidovém stavu.

Funkce dovažování (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, ve které chcete zvážit jednotlivé přísady a stiskněte tlačítko „TARE“ k vynulování displeje.
- 2) Do nádoby vložte přísadu, kterou chcete zvážit. Hmotnost přísady se zobrazí na displeji. Pokud chcete ve stejné nádobě zvážet více přísad, stiskněte opět tlačítko „TARE“ k vynulování displeje a můžete zvážet další přísadu. Takto můžete pokračovat, dokud nezvážíte všechny požadované přísady.

Indikátor přetížení

Je-li váha přetížena (max. kapacita jsou 3 kg), na displeji se zobrazí symbol „EEEE“.

Nastavení hodin

- 1) Stiskněte a držte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund. Na displeji se rozblíká indikátor „TM“.
- 2) Údaj hodin nastavíte opakovaným tisknutím tlačítka „HRS“.
- 3) Údaj minut nastavíte opakovaným tisknutím tlačítka „MINS“.
- 4) Znovu stiskněte tlačítko „SET“. Indikátor „TM“ přestane blikat a hodiny jsou nyní nastaveny.
- 5) Nastavené hodnoty se uloží i v okamžiku, kdy tlačítko „SET“ nestisknete – k tomuto dojde automaticky po 20 sekundách.



Upozornění:

- V případě, že jste nastavili jako jednotky "g", bude se časový údaj zobrazovat ve 24 hodinovém formátu.
- V případě, že jste nastavili jako jednotky "lb", bude se časový údaj zobrazovat ve 12 hodinovém formátu.

Nastavení časovače

- 1) Stiskněte tlačítko „SET“. Na displeji se objeví hodnota „00:00“ a indikátor „TMR“.
- 2) Stiskněte a držte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund. Indikátor „TMR“ se rozblíká.
- 3) Údaj minut nastavíte opakovaným tisknutím tlačítka „HRS“.
- 4) Údaj sekund nastavíte opakovaným tisknutím tlačítka „MINS“.
- 5) Znovu stiskněte tlačítko „SET“. Indikátor „TMR“ přestane blikat a nastavený čas se začne okamžitě odpočítávat.
- 6) Po odpočítání nastaveného času bude váha 20 sekund vydávat akustický signál.
- 7) Signál můžete zrušit stisknutím tlačítka „SET“, „HRS“ nebo „MINS“. Váha přejde do pohotovostního režimu a na displeji se objeví hodiny.
- 8) Pokud signál nezrušíte výše popsaným způsobem, váha do režimu hodin přejde automaticky za 40 sekund.

Funkce automatického vypnutí

Tato váha je vybavena funkcí automatického vypnutí v případě nečinnosti – k jejímu automatickému vypnutí dojde po 1 minutě, kdy s ní nebudete manipulovat. Na displeji se zobrazí čas.

Ruční vypnutí váhy

Váhu vypnete stisknutím tlačítka „ON/OFF“.

Výměna baterií

Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie, je potřeba baterií vyměnit.

- 1) Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy a vyjměte tahem z pomocný pásek staré baterie.
- 2) Sejměte kryt prostoru baterií umístěný na spodní straně váhy.
- 3) Do bateriového prostoru vložte dvě mikrotužkové baterie (AAA), a to na pomocnou pásku, za kterou budete moci baterie později snáze vyjmout. Dodržte správnou polaritu, jak je naznačeno ve spodní části bateriového prostoru.
- 4) Zavřete kryt.



Upozornění:

- 1) V případě, že nebudete váhu po delší dobu používat, uskladňujte ji vždy ve složené poloze, která je šetrnější vůči velmi citlivým senzorům.
- 2) Nenechávejte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory.
- 3) Silná magnetická pole mohou ovlivnit přesnost vážení. Vyhněte se používání váhy v takovýchto prostorech.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalické baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterie, poté je vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:..... 2x AAA mikrotužková baterie
 Max. měřitelná hmotnost: 3000 g
 Přesnost vážení: 1 g / 0,1 oz
 Přepínání hmotnostních jednotek: g --> lb,oz
 Maximální doba odpočítávání časovače: 99 minut 59 sekund
 Rozměry (šířka x hloubka x výška): 158 x 225 x 286 mm

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.