

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR S KERAMICKÝM TOPNÝM ČLÁNKEM

NÁVOD K POUŽITÍ

**SENCOR®**

SFH 8012

Před zapnutím přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	2
POPIS PŘÍSTROJE	3
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE.....	3
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....	4
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	5
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	5

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Odstraňte z přístroje obal a zkontrolujte, zda je přístroj v pořádku. Nenechávejte obalový materiál, např. sáčky a spony, v dosahu dětí.
- Napětí v zásuvce, ke které chcete přístroj připojit, musí odpovídat nominálnímu napětí, které je uvedeno na typovém štítku přístroje. Zásuvka musí být uzemněná.
- Zařízení nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu nebo rozdvojece.
- Přístroj používejte pouze pro uvedený účel, jmenovitě jako topidlo pro domácí použití.
- Používání elektrických přístrojů vyžaduje znalost základních pravidel, jako jsou:
 - nikdy se přístroje nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama.
 - nikdy nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Přístroj vždy umísťte na rovný a stabilní povrch.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla, bazénu nebo jiných zdrojů vody, tekutin nebo vlhkosti.
- Napájecí kabel neodkládejte na přístroj, dokud je horký.
- Nepoužívejte topidlo v blízkosti nábytku, záclon a závěsů, políček a jiných hořlavých materiálů.
- Nikdy neumísťte přístroj těsně před nebo pod zásuvku.
- Nevkládejte žádné předměty skrz přední ochrannou mřížku pro výstup vzduchu nebo zadní mřížku pro vstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození výrobku.
- Přístroj nenechávejte v provozu, pokud se chystáte ke spánku. Pokud jej přesto chcete nechat v provozu, ujistěte se, že jste odstranili z dosahu předměty, jako jsou textilie, lůžkoviny a jiné hořlavé materiály, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy se během provozu nedotýkejte ochranné mřížky na přední straně topidla, aby nedošlo k popálení pokožky.



- **Varování!** Abyste se vyvarovali přehřátí přístroje, nezakrývejte ho žádnými předměty.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která by spínala přístroj automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je přístroj zakryt nebo nesprávně umístěn.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho a odpojte od zdroje el. energie.
- Tento přístroj není určen k připevnění na zeď.
- Dbejte na to, aby nebyl napájecí kabel v kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.
- Napájecí kabel nadbytečně nepřehýbejte nebo nepřekrucujte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.
- Před čištěním přístroj nejdříve vypněte a odpojte ho od síťové zásuvky.
- Neponořujte přístroj do vody ani ho nepostríkávejte vodou, protože hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.
- Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Výrobce není odpovědný za jakékoliv případné škody způsobené nesprávným nebo zcela špatným použitím.

POPIS PŘÍSTROJE



- ① Světelná kontrolka zapnutí
- ② Světelná kontrolka provozu ventilátoru/topných článků
- ③ Otočný přepínač
0 (vypnuto) → (ventilátor) → I (nízký výkon) → II (vysoký výkon)
- ④ Otočný termostat
- ⑤ Zapnutí/vypnutí oscilace
- ⑥ Rukojeť (vzadu)
- ⑦ Mřížka pro vstup vzduchu (vzadu)
- ⑧ Mřížka pro výstup vzduchu

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Před prvním použitím vyjměte přístroj z krabice a odstraňte z něj veškerý obalový materiál.

Přístroj umístěte na pevný a rovný povrch.

Zapojte přívodní kabel do zásuvky el. napětí.

Otočný termostat nastavte na maximum.

- Pro aktivaci ventilátoru otočte přepínač do polohy .
V režimu ventilátoru nebudou topné články aktivní.
- Nastavením přepínače do polohy I aktivujete funkci teplého vzduchu.
Přístroj bude v provozu při nízkém příkonu 900 W.
- Nastavením přepínače do polohy II aktivujete funkci teplého vzduchu.
Přístroj bude v provozu při vysokém příkonu 1800 W.

Pozn. Pokud jsou topné články nebo ventilátor v činnosti, zelená kontrolka svítí.

Nastavením přepínače do polohy 0 přístroj vypnete.

Nastavení termostatu

Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované teploty, otočte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a topné články se nevypnou. Termostat bude udržovat teplotu v místnosti na požadované teplotě spínáním a vypínáním topných článků. Pokud není možno dosáhnout požadované teploty v místnosti, bude třeba použít další topidlo.

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR S KERAMICKÝM TOPNÝM ČLÁNKEM

SFH 8012

CZ

Nastavení oscilace

Tato funkce umožňuje automatické natáčení těla přístroje ze strany na stranu. Přepněte tlačítko oscilace (umístěné na zadní straně přístroje) do polohy označené symbolem ☺ a přístroj se začne automaticky natáčet ze strany na stranu. Pro zastavení oscilace přepněte tlačítko do polohy označené symbolem ☹. Pozn. Pokud dojde k automatickému vypnutí topných článků termostatem, oscilace přístroje se zastaví a opět se obnoví, jakmile budou topné články znovu sepnuty.

Bezpečnostní funkce automatického vypnutí při převrhnutí přístroje

Pokud přístroj nakloníte, uslyšíte cvaknutí. To je způsobeno bezpečnostním zařízením, které slouží k automatickému vypnutí přístroje, pokud dojde k jeho naklonění. Pokud dojde k převrhnutí přístroje, slouží tato funkce jako ochrana, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Dvojnásobné tepelné jištění

Přístroj je vybaven vratnou tepelnou pojistkou, která se aktivuje a vypne přístroj v případě, že dojde k jeho přehřátí. Pokud taková situace nastane, přístroj odpojte od zásuvky el. napětí. Zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování otvoru pro vstup nebo výstup vzduchu. Pokud se tak stalo, odstraňte příčinu. Přístroj nechte vychladnout po dobu cca 10 minut. Jakmile přístroj zchladne, připojte jej k síťové zásuvce a můžete jej znovu spustit.

Pro zvýšení bezpečnosti je přístroj opatřen nevratnou tepelnou pojistkou pro případ, že by došlo k selhání prvního tepelného jištění. V případě, že se aktivovala nevratná tepelná pojistka, chod přístroje nelze obnovit. Předajte přístroj autorizovanému servisnímu středisku k opravě.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Před čištěním nebo údržbou nejdříve vypněte přístroj. Síťový kabel odpojte od zásuvky el. napětí a nechte přístroj vychladnout.

Čištění přístroje

K čištění povrchu přístroje používejte měkký, suchý hadřík. Přístroj nepostříkujte vodou, ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

K čištění přístroje nepoužívejte chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

220–240 V ~ 50 Hz, 1800 W

Nastavení výkonu: 900 W/ 1800 W

Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): II

Úhel oscilace: 90°

Hlučnost: 56 dB(A)

Rozměry (š × v × h): 17,5 × 45 × 16 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 56 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.