


ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



SENCOR®

SUB 281BE / SUB 281BL

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balícího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ	4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ.....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	5
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	5

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřive, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezeními zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 4) Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- 5) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 6) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 7) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 8) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 9) Výrobek není určen pro použití v nemocnicích.
- 10) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 11) Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 12) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 13) Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 14) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 15) Výrobek nepostříkujte za provozu vodou ani jinou tekutinou. Výrobek nepoňujte za provozu do vody nebo jiné tekutiny.
- 16) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 17) Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 18) Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- 19) Před každým uložením nechte výrobek dokonale vychladnout.
- 20) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 21) Nepoužívejte výrobek k vytápění místností.
- 22) Nevkládejte vyhřívací deku pod matrace.
- 23) Nepichujte vyhřívací deku jehlou nebo jinými ostrými předměty.
- 24) Na vyhřívací deku nepokládejte velké nebo těžké předměty jako jsou např. kufry atp.
- 25) Dbejte na to, aby nebyl vypínač vyhřívací deky zakryt pokrývkami, polštáři nebo podobnými předměty a byl volně dosažitelný.
- 26) Při používání vyhřívací deku neskládejte, nepřehýbejte a neshruňte.
- 27) Nepoužívejte vyhřívací deku v polohovatelné posteli. Pokud ji použijete v polohovatelné posteli, ujistěte se, že není vyhřívací deka zpřehýbána nebo, že není její síťový kabel někde zachycen nebo zkrouten.
- 28) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Výrobek se smí prát pouze ručně při teplotě max. 40 °C. Výrobek se nesmí prát v pračce.		Výrobek se nesmí bělit.
	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.		Výrobek se nesmí žehlit. Napařování je nepřipustné.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- 1) Rozviňte vyhřívací deku na místě, kde ji chcete používat a ujistěte se, že není zpřehýbána nebo ohnuta a že napájecí kabely s oběma ovladači jsou v horní části blíž k vaší hlavě. Zkontrolujte, že je vyhřívací deka řádně vyrovnaná. Pokaždé když používáte vyhřívací deku, se prosím ujistěte, že je řádně rozprostřená a narovnaná.
- 2) Připojte zástrčky napájecích kabelů obou ovladačů k elektrické zásuvce.

**Poznámka:**

Tento model vyhřívací deky je vybaven dvěma samostatnými topnými okruhy s odděleným ovládáním. V případě, že si přejete používat pouze jednu polovinu deky, postačí zapojit do elektrické zásuvky pouze jeden kabel s ovladačem (obě poloviny vyhřívací deky mohou být v provozu nezávisle na sobě).

- 3) Vyhřívací deku zapněte pomocí přepínače.
 - úroveň 0 = vyhřívání je vypnuto
 - úroveň 1 = nižší výkon, červený indikátor na ovladači svítí slaběji
 - úroveň 2 = vyšší výkon, červený indikátor na ovladači svítí silněji

**Poznámka:**

Po zapnutí na úroveň 1 je deka zahřátá na provozní teplotu během cca 30 minut. U úrovně 2 trvá nahřátí na provozní teplotu cca 60 minut.

**Upozornění:**

- 1) Je-li vyhřívací deka zapnuta, její vypínač může být mírně zahřátý, proto nesmí být během používání zakryt.
- 2) Teplotu vyhřívací deky byste neměli zkoušet rukama, protože jsou méně citlivé než povrch vašeho těla. Teplota zjištěná rukou se zdá nižší a mohla by nepříjemně působit na ostatní části vašeho těla.
- 3) Při používání vyhřívací deky se přikryjte navíc ještě peřinou, jinak by docházelo k velké ztrátě tepla a deka by náležitě nehrála.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Upozornění:**

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

Drobné nečistoty mohou být odstraněny hadříkem nebo vlhkou houbou namočenou ve vlažné vodě. Znečištění většího rozsahu může být odstraněno praním.

Postup při praní:

- 1) Deku nejdříve odtažením pojistky směrem nahoru odpojte od obou přívodních šňůr s ovladači.
- 2) Perte v ruce při teplotě max. 40 °C.
- 3) Po vyprání deku důkladně vymáchejte ve vlažné vodě.

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA

SUB 281BE / SUB 281BL

CZ

- 4) Vyhřívací deku neždímejte ani nepoužívejte k sušení bubnovou sušičku na prádlo.
- 5) Deku volně rozložte na sušák na prádlo a nechte přirozenou cestou uschnout.



Upozornění:

- Vyhřívací deku nikdy neperte společně s přírodními kabely!
- K sušení nepoužívejte fény nebo jiné přístroje, deku nechte volně uschnout na vzduchu.
- Nikdy vyhřívací deku nezapínejte za účelem vysušení!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	230 V AC (střídavě)
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Jmenovitý příkon:	2 × 60 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem):	II
Délka síťového kabelu:	2,1 m
Rozměr:	160 × 140 cm

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

