

## ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ

- Před zapojením zástrčky přípojného kabelu do zásuvky elektrického proudu překontrolujte pozorně, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě uvedené na spotřebiči ve Voltech (V) a zda jsou elektrická zástrčka a přívodní linka uzpůsobeny pro požadované zatížení.
- TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.


## INSTALACE

Tento spotřebič smí být používán pouze jako přenosný

- Je-li spotřebič používán v koupelně s vanou či se sprchou, je třeba dbát na „rozsah bezpečnosti“, jak je zobrazeno na obr. 1 a každopádně je nutné ho umístit daleko od kohoutků, výlevek, sprchy atd.  
Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou zásuvku elektrického proudu.

## PROVOZ A POUŽITÍ

**Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je vypnutý.**

1. Zastrčte zástrčku do elektrické zásuvky, kontrolka se rozsvítí.
2. Otočte páčku termostatu až na polohu maxima.
3. **Letní provoz (pouze ventilace):** otočte voličem funkcí do polohy  .
4. **Provoz s min. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy 1 (u modelů vybavených 2-rychlostní ventilací je rychlost ventilátorů minimální).
5. **Provoz při středním výkonu:** otočte voličem funkcí do polohy 2 (u modelů vybavených 2-rychlostní ventilací je rychlost ventilátorů maximální).
6. **Provoz s max. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy 3 (maximální rychlost ventilace).
7. **Vypnutí:** otočte voličem funkcí do polohy "0".


**Poznámka:** U modelů vybavených pouze 2 úrovněmi výkonu, odpovídá poloha 2 maximálnímu výkonu.

## Nastavení termostatu

Nastavte termostat na maximální polohu v okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne Vámi požadované teploty, otáčejte pozvolna páčkou termostatu ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí (ventilátor se vypne).

Termostat bude automaticky udržovat takto nastavenou stálou teplotu.

## Protizámrazová funkce

Nastavte volič funkcí do polohy 3 a páčku termostatu do polohy  . spotřebič bude udržovat teplotu prostředí na cca 5°C. Zabrání se tak zamrznutí s minimální spotřebou elektrické energie.

## ÚDRŽBA

- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu používání.
- Neinstalujte spotřebič v bezprostřední blízkosti sprch, van, bazénů atp.
- Spotřebič používejte vždy a pouze ve svislé poloze.
- Nikdy přístroj nepřikrývejte, pokud je v provozu, předejete tak nebezpečí vzniku požáru.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla, nepřikrývejte mřížku vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečí přehřátí).
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruvány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.  
Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si se spotřebičem nehrály.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek, stěny, záclony nebo jiné předměty.
- Spotřebič neumísťujte do těsné blízkosti stěn, nábytku, záclon atd.
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry.
- Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou uvedené na obalu prodlužovačky. Dbejte na to, abyste nepřesáhli mezní hodnotu výkonu vyznačenou na

prodlužovací šňůře.

- Výměnu poškozeného přípojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, aby se **předešlo veškerému riziku**.
- Nepoužívat tento spotřebič v prostorách se základnou menší než 4 m<sup>2</sup>.
- Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několik minut vycházet pach, který je způsobený zahříváním. Doporučíme místnost vyvětrat.

**Bezpečnostní pojistka proti převrácení** přerušuje chod, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost. V případě, že se převrátí nebo spadne, k opětovnému spuštění ventilátoru stačí spotřebič postavit do svislé polohy.

**Přístroj je osazen tepelným bezpečnostním** zařízením, které přeruší chod tepelného ventilátoru v případě náhodného přehřátí a vypne jej (např. při zanešení štěrbin proudění vzduchu anebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu).

K obnovení provozu spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky elektrického proudu na několik minut, odstranit příčinu přehřátí a znovu zástrčku zasunout do zásuvky.

**UPOZORNĚNÍ:** aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního tepelného zařízení, nesmí být tento přístroj napájen prostřednictvím vnějšího zapínacího/vypínacího zařízení, jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.



**DŮLEŽITÉ:** Aby se zabránilo přehřátí, nikdy nezakrývejte spotřebič během chodu, došlo by k nebezpečnému zvýšení teploty.

#### **Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96**



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.