

# Elektrická vyhřívací deka

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



**SENCOR®**

SUB 181BL / SUB 181BE

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balícího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

## OBSAH

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....                           | 3 |
| VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ .....                                         | 4 |
| POKYNY K POUŽÍVÁNÍ .....                                         | 4 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....                                           | 4 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE .....                                            | 5 |
| POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....           | 5 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..... | 5 |

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!

# Elektrická vyhřívací deka

SUB 181BL / SUB 181BE

- Tento spotřebič není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- Výrobek se nesmí používat jako poduška pro domácí zvířata. Hrozí nebezpečí rozkousání a úraz elektrickým proudem s možným následkem úhynu zvířete.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- Výrobek nepostříkujte za provozu vodou ani jinou tekutinou. Výrobek neponořujte za provozu do vody nebo jiné tekutiny.
- Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Před každým uložením nechte výrobek dokonale vychladnout.
- Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Nepoužívejte výrobek k vytápění místností.
- Nevkládejte vyhřívací deku pod matrace.
- Nepropichujte vyhřívací deku jehlou nebo jinými ostrými

předměty.

- Na vyhřívací deku nepokládejte velké nebo těžké předměty jako jsou např. kufry atp.
- Dbejte na to, aby nebyl vypínač vyhřívací deky zakryt pokrývkami, polštáři nebo podobnými předměty a byl volně dosažitelný.
- Při používání vyhřívací deku neskládejte, nepřehýbejte a neshrnujte.
- Nepoužívejte vyhřívací deku v polohovatelné posteli. Pokud ji použijete v polohovatelné posteli, ujistěte se, že není vyhřívací deka zpřehýbána nebo, že není její síťový kabel někde zachycen nebo zkroucen.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).
- Kontrolujte často spotřebič, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky objeví nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán, vraťte ho před jakýmkoliv dalším použitím dodavateli.
- **VÝSTRAHA!** Uživatel by neměl usnout, používá-li spotřebič.
- Spotřebič používejte pouze s dodávanou odnímatelnou řídicí jednotkou se stejným modelovým označením jako je modelové označení vyhřívací deky.
- Používejte vyhřívací deku pouze jako vyhřívací podložku. Deku nesmotávejte a nezabalujte se do ní.
- Tato dečka nesmí být používána osobami, které nejsou schopné vnímat teplo nebo osobami které nedokáží reagovat na přehřátí.
- Děti do věku 3let nesmějí používat tuto dečku, protože nejsou schopny reagovat na případné přehřátí.
- V případě dlouhodobého použití nebo použití přes noc, nastavte přepínač pouze na úroveň „1“. Nenastavujte přepínač na úroveň „2“ pro dlouhodobé použití nebo použití přes noc.

## VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

|                                                                                  |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Výrobek se smí prát pouze ručně při teplotě max. 40 °C.<br>Výrobek se nesmí prát v pračce. |  | Výrobek se nesmí bělit.                                                                              |
|  | Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.                                                  |  | Výrobek se nesmí žehlit.<br>Napařování je nepřipustné.                                               |
|  | Nezapichujte špendlíky.                                                                    |  | Nepoužívejte přeložené nebo zmuchlané.                                                               |
|  | Přečtěte si tento návod.                                                                   |  | Děti do věku 3let nesmějí používat tuto dečku, protože nejsou schopny reagovat na případné přehřátí. |

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- 1) Rozviňte vyhřívací deku na místě, kde ji chcete používat a ujistěte se, že není zpřehýbána nebo ohnuta a že napájecí kabel s ovládáním je v horní části blíže k vaší hlavě. Zkontrolujte, že je vyhřívací deka řádně vyrovnaná. Pokaždé když používáte vyhřívací deku, se prosím ujistěte, že je řádně rozprostřená a narovnaná.
- 2) Připojte zástrčku napájecího kabelu k elektrické zásuvce.
- 3) Vyhřívací deku zapněte pomocí přepínače.
  - úroveň 0 = vyhřívání je vypnuto
  - úroveň 1 = nižší výkon, červený indikátor na ovladači svítí slaběji
  - úroveň 2 = vyšší výkon, červený indikátor na ovladači svítí silněji

**Poznámka:**

Po zapnutí na úroveň 1 je deka zahřátá na provozní teplotu během cca 30 minut. U úrovně 2 trvá nahřátí na provozní teplotu cca 60 minut.

**Upozornění:**

V případě dlouhodobého použití nebo použití přes noc, nastavte přepínač pouze na úroveň „1“. Nenastavujte přepínač na úroveň „2“ pro dlouhodobé použití nebo použití přes noc.

**Upozornění:**

- 1) Je-li vyhřívací deka zapnuta, její vypínač může být mírně zahřátý, proto nesmí být během používání zakryt.
- 2) Teplotu vyhřívací deky byste neměli zkoušet rukama, protože jsou méně citlivé než povrch vašeho těla. Teplota zjištěná rukou se zdá nižší a mohla by nepříjemně působit na ostatní části vašeho těla.
- 3) Vyhřívací deka musí být při používání přikryta např. peřinou, jinak by docházelo k velké ztrátě tepla a deka by náležitě neohřála.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### Upozornění:

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

Drobné nečistoty mohou být odstraněny hadříkem nebo vlhkou houbou namočenou ve vlažné vodě. Znečištění většího rozsahu může být odstraněno praním.

### Postup při praní:

- 1) Deku nejdříve odtažením pojistky směrem nahoru odpojte od přívodní šňůry.
- 2) Perte v ruce při teplotě max. 40 °C.
- 3) Po vyprání deku důkladně vymáchejte ve vlažné vodě.
- 4) Vyhřívací deku neždímejte ani nepoužívejte k sušení bubnovou sušičku na prádlo.
- 5) Deku volně rozložte na sušák na prádlo a nechte přirozenou cestou uschnout.



### Upozornění:

- Vyhřívací deku nikdy neperte společně s přívodním kabelem!
- K sušení nepoužívejte fény nebo jiné přístroje, deku nechte volně uschnout na vzduchu.
- Nikdy vyhřívací deku nezapínejte za účelem vysušení!

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: . . . . . 230 V AC (střídavě)  
Jmenovitý kmitočet: . . . . . 50 Hz  
Jmenovitý příkon: . . . . . 60 W  
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): . . . . . II  
Délka síťového kabelu: . . . . . 2,2 m  
Rozměr: . . . . . 150 x 80 cm

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.