

SENCOR®

SRV 9200BK



ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Návod k použití v originálním jazyce







SENCOR®



SRV 9200BK



A



B**C****D**

E**F**

EN: Link to the applications for controlling the vacuum cleaner

CZ: Odkaz na aplikaci pro ovládání vysavače

SK: Odkaz na aplikáciu na ovládanie vysávača

HU: Hivatkozás a porszívót működtető alkalmazás letöltéséhez.

PL: Łącze do aplikacji do sterowania odkurzaczem.

RU: Ссылка на программное приложение для управления пылесосом

HR: Poveznica na aplikaciju za upravljanje usisavačem

GR: Σύνδεσμος για την εφαρμογή χειρισμού της ηλεκτρικής σκούπας

APP Store



Google Play



Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Robotický vysavač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.
- Před každým čištěním nebo údržbou odpojte robotický vysavač od zásuvky elektrického napětí a vypněte jej hlavním vypínačem.
- Při čištění a údržbě dodržujte pokyny, uvedené v tomto návodu.

- K nabíjení robotického vysavače používejte pouze originální nabíjecí základnu, která je s ním dodávána.
- Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.



Laser

Laserový snímač splňuje třídu laserové bezpečnosti dle standardu EN 60825-1.

- Při používání, manipulaci a údržbě robotického vysavače s laserovým snímačem vždy dodržujte následující pokyny:
 - Před jakoukoli manipulací vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem.
 - Nemiřte laserovým paprskem na osoby.
 - Nedívejte se do přímého nebo odraženého paprsku laseru.
 - Úpravy nebo opravy laserového snímače mimo autorizovaný servis jsou zakázané.



Varování:

Nedodržení pokynů k používání a údržbě, uvedených v tomto návodu, může vést k nebezpečnému ozáření!

Elektrická bezpečnost

- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Síťový adaptér připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého či horkého povrchu.
- Síťový adaptér s poškozenou vidlicí nebo s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat. Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Jestliže je napájecí přívod síťového adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřýma rukama.
- Neodkrývejte elektronické části robotického vysavače nebo jeho akumulátoru. Neobsahují žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám.
- K dobíjení akumulátoru používejte výhradně síťový adaptér dodávaný s tímto robotickým vysavačem.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nepostríkejte robotický vysavač nebo jeho síťový adaptér vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je robotický vysavač odpojen od zásuvky el. napětí a že je vypnut hlavním vypínačem.
- Nepoužívejte robotický vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte robotický vysavač sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do robotického vysavače během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Před každým čištěním nebo údržbou odpojte robotický vysavač od zásuvky elektrického napětí a vypněte jej hlavním vypínačem.

Bezpečnost při používání

- Tento robotický vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Robotický vysavač není určen pro vysávání vody, proto nesmí být používán ve vlhkých či mokrých prostorech, například v prádelnách, koupelnách nebo okolo bazénu. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení vysavače.
- Robotický vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících nebo hořlavých předmětů, zápalek nebo popele;
 - vody a jiných tekutin;

- ostrých předmětů, jako např. střepů, jehel, špendlíků apod.;
- mouky, omítky a jiných stavebních materiálů;
- větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Robotický vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Nepoužívejte robotický vysavač na úzkých vyvýšených plochách jako je stůl, skříň apod. Pokud nebude mít vysavač dostatečný prostor pro manévrování, může spadnout a poškodit se.
- Robotický vysavač používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že v nádobě na prach je řádně instalován prachový filtr.
- Před uvedením robotického vysavače do provozu se ujistěte, že jsou vstupní dveře do vašeho bytu nebo domu zavřené. Odstraňte z podlahových ploch oblečení, papír, hračky, síťové nebo prodlužovací kabely a jiné předměty, které by mohl vysavač nasát nebo zachytit. Zástlony a závěsy, které sahají až na zem, zdvihněte, aby nedošlo k jejich zachycení do vysavače.
- Na robotický vysavač neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedejte.
- Pokud je robotický vysavač v provozu, dávejte pozor na děti a domácí zvířata.

- Dbejte na to, aby při provozu robotického vysavače nebyly zakryty otvory pro výstup vzduchu nebo aby nebyl blokován sací otvor. Jinak může dojít k poškození robotického vysavače.
- Na laserový navigační modul netlačte ani se nepokoušejte zvedat jeho kryt. Mohlo by dojít k poškození modulu.

CZ Robotický vysavač

Návod k použití

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny součásti spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

A1 Ovládací panel	A13 Motorizované gumové kolečko levé
A2 Nárazník s antikolizním senzorem	A14 Spodní senzor proti pádu, pravý
A3 Laserový navigační modul	A15 Rotační kartáč pravý (R)
A4 Hlavní vypínač	A16 Motorizované gumové kolečko pravé
A5 Zdířka pro konektor síťového adaptéru	A17 Kryt úložného prostoru pro akumulátor
A6 Nádoba na prach	A18 Prostor pro centrální rotační kartáč
A7 Západka pro uvolnění nádoby	A19 Sací otvor
A8 Nabíjecí kontakty	A20 Kryt centrálního rotačního kartáče
A9 Přední otočné kolečko	A21 Centrální rotační kartáč
A10 Spodní senzor proti pádu, střední	
A11 Rotační kartáč levý (L)	
A12 Spodní senzor proti pádu, levý	

B1 Napájecí adaptér	B5 Nabíjecí kontakty
B2 Konektor napájecího adaptéru	B6 Zdířka pro konektor síťového adaptéru
B3 Indikátor napájení	
B4 Nabíjecí základna	

C1 Tlačítko zapnutí a vypnutí	C2 Indikátor Wi-Fi
--------------------------------------	---------------------------

D1 Držák HEPA filtru	vzduchových částic, schopný zachytit i ty nejmenější částice nečistot
D2 HEPA filtr	
Vysoce efektivní filtr	

F1 Západky	F3 Rotační kartáč
F2 Kryt rotačního kartáče	F4 Ložiska kartáče

Účel použití a vlastnosti robotického vysavače

- Robotický vysavač je určen k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plovoucí podlahy, dlažba, vinyl apod., a koberec s nízkým vlásem. Během úklidu efektivně kombinuje různé cesty, aby bylo dosaženo optimálního úklidu celé podlahové plochy.
- Sací otvor efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy apod. Dva boční rotační kartáče vymetají nečistoty z těžko dostupných míst podél stěn a nábytku a z rohů. Motorizovaná gumová kolečka chrání citlivé podlahy před poškrábáním a dokážou překonat přechodové lišty až do výšky 1 cm a vyjet až na 2 cm vysoký koberec.
- Odpuštění nárazník umožňuje tlumené dojetí vysavače až k překážce a efektivní úklid kolem ní. Infračervené senzory v předním nárazníku zamezují kolizi robotického vysavače s překážkami. Bezpečný provoz

vysavače v místnostech, ve kterých se nacházejí schody, umožňují spodní senzory proti pádu vysavače ze schodů.

- Pro snadnou identifikaci provozního stavu je tlačítko na krytu vybaveno světelnou kontrolkou, která barevně indikuje nízké napětí akumulátoru (svítí červeně), dobíjení akumulátoru (bliká střídavě červeně a modře), plné nabití i provoz (svítí modře).
- Vysavač je vybaven funkcí GYRO MAPPING (orientace v prostoru), která dokáže rozpoznat prostorovou geometrii místnosti, ve kterých provádí úklid a vysavač tak účinněji vyčistí podlahu. Vysavač je dále vybaven laserovou navigací, pomocí které zmapuje každou místnost a následně ji začne systematicky uklízet. Obě funkce jsou vestavěné a nelze je nijak ovlivnit.

PŘÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSAVAČE PRO PROVOZ

Montáž a použití rotačních kartáčů

- Rotační kartáče **A11** a **A15** jsou určeny na hladké podlahové plochy a zajišťují efektivní úklid v rozích a podél stěn a nábytku.
- Vysavač otočte spodní stranou nahoru. Rotační kartáče postupně zatlačte přesně a silou na kolíky, které jsou pro ně určené. Dbejte přitom, aby souhlasily značky **L** a **R** jak na kartáčích, tak na těle vysavače. Vysavač otočte zpět do provozní polohy.
- Pokud budete používat vysavač k úklidu místností, ve kterých jsou položeny koberce, rotační kartáče demontujte. Při demontáži postupujte opačným způsobem montáže.

Vložení a vyjmutí akumulátoru

- Robotický vysavač je vybaven Li-ion akumulátorem. Pokud byl akumulátor zabalen samostatně, je nutno jej před prvním použitím do vysavače vložit. Používejte pouze originální typ akumulátoru.
- Ujistěte se, že je vysavač vypnut hlavním vypínačem **A4**. Vysavač otočte spodní stranou nahoru a odšroubujte kryt **A17**.
- Z prostoru pro uložení akumulátoru vyjměte konektor vysavače. K němu připojte konektor akumulátoru. Připojení akumulátoru lze provést pouze jedním směrem.
- Našroubujte zpět kryt **A17** a otočte vysavač zpět do provozní polohy.
- Vyjmutí akumulátoru provedete opačným způsobem. Před vyjmutím se vždy ujistěte, že je vysavač vypnut hlavním vypínačem. Pro snazší vyjmutí akumulátoru slouží látkové proužky na těle akumulátoru.
- Pokud nebudete vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj akumulátor a uschovejte jej na suchém, čistém a chladném místě mimo dosah dětí.

Umístění nabíjecí základny

- Nabíjecí základna **B4** slouží k automatickému dobíjení akumulátoru a vysavač k ní musí mít dobrý přístup.
- Nabíjecí základnu umístěte ke zdi na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu síťové zásuvky. Dbejte na to, aby v dosahu 1 m vlevo a vpravo a ve vzdálenosti 2 m před základnou nebyly schody nebo překážky, které by bránily vysavači vyhledat nabíjecí základnu a úspěšně zaparkovat.
- Ke zdířce **B6** nabíjecí základny připojte konektor **B2** přírodního kabelu síťového adaptéru a vidlici přírodního kabelu zasuňte do síťové zásuvky. Přírodní kabel umístěte tak, aby se nezamotal do čisticích kartáčů vysavače.
- Pokud nebudete vysavač dlouhou dobu používat, nabíjecí základnu odpojte od síťové zásuvky a uložte ji na suchém, čistém a chladném místě.

První nabití akumulátoru



Poznámka:

Před nabitím akumulátoru musí být vysavač zapnut hlavním vypínačem **A4**.

- Před prvním použitím vysavače je nutno akumulátor plně nabit po dobu nejméně 5 hodin.
- Ujistěte se, že je nabíjecí základna správně umístěna a připojena k síťové zásuvce dle kapitoly Umístění nabíjecí základny. Zapněte hlavní vypínač **A4** vysavače, vysavač uchopte a ručně jej nasadte do nabíjecí základny tak, aby se spojily nabíjecí kontakty **A8** vysavače s nabíjecími kontakty **B5** nabíjecí základny. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení.
- Vysavač lze dobít i bez využití nabíjecí základny. Ke zdiřce **A5** vysavače připojte konektor **B2** přírodního kabelu síťového adaptéru **B1** a vidlici přírodního kabelu zasuňte do síťové zásuvky.
- Během nabíjení bliká světelná kontrolka tlačítka **C1** střídavě modrou a červenou barvou.
- Jakmile dojde k plnému nabití akumulátoru, světelná kontrolka tlačítka **C1** se trvale rozsvítí modře a proces nabíjení se automaticky ukončí. Tímto je vysavač připraven k použití.

PROVOZ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE



Poznámka:

Před spuštěním vysavače se vždy ujistěte, že je v něm vložena nádoba na prach **A6** včetně příslušných prachových HEPA filtrů.

Zapnutí robotického vysavače

- Hlavním vypínačem **A4** zapněte napájení vysavače.
- Stiskněte tlačítko **C1**. Indikátor tlačítka začne modře blikat. Jakmile se indikátor trvale rozsvítí modře, vysavač je v pohotovostním režimu a je připraven k provozu.

Pohotovostní režim

- Pohotovostní režim znamená, že je vysavač připraven k provozu. Tlačítko **C1** je podsvíceno modrou barvou.
- Do pohotovostního režimu uvedete vysavač stisknutím tlačítka **C1** na vysavači buď po zapnutí napájení hlavním vypínačem, nebo kdykoliv během provozu vysavače.

Režim spánku

- Režim spánku slouží k šetření kapacity akumulátoru. Do režimu spánku vstoupí vysavač buď automaticky po deseti minutách nečinnosti nebo pokud není schopen zaparkovat v nabíjecí základně. Podsvícení tlačítka **C1** zhasne a vysavač automaticky přejde do režimu spánku.
- K probuzení vysavače z režimu spánku do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **C1** na vysavači.



Poznámka:

Pokud je vysavač v režimu spánku, nelze jej probudit pomocí aplikace v mobilním telefonu. V režimu spánku reaguje pouze na tlačítko **C1**.

Vypnutí robotického vysavače

- Chcete-li vysavač zcela vypnout, přepněte hlavní vypínač **A4** do polohy **0** (vypnuto). Podsvícení tlačítka **C1** zhasne a vypne se napájení. Ve vypnutém stavu vysavač nereaguje na žádné tlačítko.

Volba režimu úklidu robotického vysavače

- Před zahájením úklidu se ujistěte, že jsou vstupní dveře do vašeho bytu nebo domu zavřené. Odstraňte z podlahových ploch oblečení, papír, hračky, síťové nebo prodlužovací kabely a jiné předměty, které by mohl vysavač nasát nebo zachytit. Záclyny a závěsy, které sahají až na zem, zdvihněte, aby je vysavač nezachytil.



Tip:

Při prvním úklidu v novém prostředí pozorujte pohyb vysavače. Můžete tak rozpoznat problematické překážky a odstranit je pro příští úklid.

Režim automatického úklidu

- Stiskněte tlačítko **C1**. Vysavač vstoupí do režimu automatického úklidu, ve kterém ve kterém efektivně kombinuje různé cesty k dosažení optimálního úklidu celé podlahové plochy. Jakmile robotický vysavač dokončí úklid, vyhledá nabíjecí základnu a zaparkuje, aby se dobil.



Poznámka:

V aplikaci si můžete vybrat z dalších režimů úklidu, např. režim maximálního výkonu nebo režim tichého úklidu.

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU



Poznámka:

Nastavení času plánovaného úklidu je založeno na systémovém čase dálkového ovládání. Proto před nastavením času plánovaného úklidu je nutno správně nastavit systémový čas dle kapitoly NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉHO ČASU V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ.

- Tato funkce umožňuje naplánovat, aby vysavač začal v určitou dobu jednou za den sám automaticky uklízet. Pokud použijete aplikaci, je možné naplánovat čas úklidu na každý den v jiný čas. Říďte se prosím instrukcemi v aplikaci.
- Tato funkce se chová jako odložený start, takže vlastně nastavujete odložený čas úklidu. Příklad: Pokud je aktuální čas vysavače 17:00, pak nastavením času plánovaného úklidu na 2:30 začne vysavač automaticky začne uklízet až v 19:30. Pokud necháte zapnutý hlavní vypínač vysavače, zaparkuje se stejný úklid v 19:30 každý další den.

OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Vysavač můžete ovládat i prostřednictvím svého chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikace umožňuje výběr režimu úklidu, pozastavení úklidu i návrat do nabíjecí základny, plánování úklidu ve zvolený čas, který se může lišit v jednotlivé dny, dále rušení plánovaného úklidu a poskytuje i přehled o době úklidu a o stavu robotického vysavače.
- Aplikace je volně dostupná v elektronickém obchodě **Apple App Store** nebo **Google Play**. Odkaz na aplikaci naleznete v obrázkové části tohoto návodu.



Poznámka:

Robotický vysavač podporuje Wi-Fi frekvenčním pásmem 2,4 GHz. Pokud si nejste jisti, které standardy používá vaše Wi-Fi síť a váš router, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo výrobce routeru.

- Po stažení a nainstalování vás aplikace sama provede postupem připojení robotického vysavače k vaší Wi-Fi síti. Před připojením k Wi-Fi síti vypněte mobilní data na vašem chytrém telefonu. Spárování vysavače s vaší Wi-Fi je indikováno rozsvíceným symbolem **C2**.

NABÍJENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Automatické nabíjení

- Jakmile vysavač při provozu detekuje nízké napětí akumulátoru, začne automaticky vyhledávat nabíjecí základnu. Aby ji našel a zaparkoval, potřebuje vyhledat infračervený signál vysílaný základnou. Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat základnu stále připojenou ke zdroji energie a umístěnou v souladu s pokyny uvedenými v kapitole UMÍSTĚNÍ NABÍJECÍ ZÁKLADNY.
- Po zaparkování do základny se zahájí nabíjecí cyklus. Plné nabití trvá přibližně 4 až 7 hodin. Skutečná doba nabíjení závisí na stavu akumulátoru. Plné nabití akumulátoru zajistí až 120 minut provozu.

- Během nabíjení blíká světelná kontrolka tlačítka **C1** střídavě červenou a modrou barvou.
- Jakmile dojde k plnému nabití akumulátoru, světelná kontrolka tlačítka **C1** se trvale rozsvítí modře a proces nabíjení se automaticky ukončí.
- Pokud dojde k přerušení spojení nabíjecích kontaktů během nabíjecího cyklu, vysavač se vzdálí od základny a sám do ní zpět zaparkuje k obnovení procesu nabíjení, pokud mu v tom nezabrání překážka. Pokud dojde k výpadku dodávky elektrické energie, nabíjecí cyklus se přeruší a bude opět pokračovat po obnovení dodávky energie. Pokud dojde k překročení maximálního nabíjecího proudu, základna automaticky přeruší nabíjecí cyklus.

Ruční nabíjení

- Pokud se vysavač nachází mimo nabíjecí základnu a detekuje nízké napětí akumulátoru, tlačítko **C1** začne svítit červeně. V aplikaci zadejte vysavač povět, který jej pošle do nabíjecí stanice.
- Pokud už je akumulátor natolik vybitý, že vysavač není schopen vyhledat nabíjecí základnu, je nutno vysavač zaparkovat do základny ručně. Uchopte vysavač a ručně jej nasadte do základny tak, aby se spojily nabíjecí kontakty vespod vysavače s nabíjecími kontakty základny. Po spojení kontaktů se zahájí nabíjení.
- Vysavač lze dobít i bez využití nabíjecí základny. Konektor síťového adaptéru zasuněte do zdířky **A5** na boku vysavače a vidlici adaptéru připojte do sítě.

Péče o akumulátor

- Doporučujeme nepřerušovat nabíjecí cyklus a udržovat akumulátor v nabitém stavu.
- Vysavač nenechávejte zbytečně dlouhou dobu plně nabitý nebo vybitý stát.
- Akumulátor, který je ponechán dlouhou dobu ve vybitém stavu, se může sám vybit pod přípustnou hodnotu a tím může dojít k jeho nevratnému poškození.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nelze spustit.	Ve vysavači není správně vložen akumulátor.	Vložte akumulátor dle instrukcí v tomto návodu.
	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor.
Vysavač je v provozu, ale nevysává prach a nečistoty.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdňte nádobu na prach.
	V nádobě na prach není řádně instalován prachový filtr.	Do nádoby řádně instalujte prachový filtr.
Vysavač se po uvedení do provozu pohybuje pouze směrem dozadu.	Vysavač byl umístěn na příliš tmavou podlahu.	Přesuňte vysavač na světlejší podlahu a znovu spusťte.
	Některý senzor proti pádu je znečištěn.	Očistěte senzory proti pádu.
Rotační kartáče jsou deformované a nenamatají nečistoty.	Kartáče jsou opotřebené.	Namočte je do teplé vody, aby se obnovil jejich původní tvar.
		Kontaktujte prodejce nebo servisní středisko a objednejte si nové kartáče.

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

Barva tlačítka C1	Význam
Bílá – blíká pomalu	Spuštění/nabíjení
Bílá – svítí	Pohotovostní režim/nabíjení dokončeno
Červená – blíká pomalu	Nízké napětí akumulátoru
Červená – blíká rychle	Chyba

Barva tlačítka C2	Význam
Modrá – blíká rychle	Nastavení Wi-Fi dokončeno
Modrá – blíká pomalu	Připojování Wi-Fi
Modrá – svítí	Wi-Fi je připojena
Červená – blíká pomalu	Chyba připojení Wi-Fi

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy vypněte vysavač hlavním vypínačem **A4**.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování vysavače a vést ke snížení jeho výkonu.

Nádoba na prach a prachový filtr

- Nádobu na prach **A6** vyprazdňujte po každém použití a pravidelně ji čistěte.
- Stisknutím západky **A7** vysuňte nádobu z vysavače, otevřete ji a vysypejte nečistoty. Z hygienických důvodů to doporučujeme provést mimo obytný prostor.
- Uvolněte držák filtru **D1** i prachový filtr **D2** a vyjměte je z nádoby.
- Obě části nádoby na prach omyjte pod tekoucí vodou a dobře ji vysušte.



Poznámka:

Vnitřek nádoby na prach není třeba omyvat po každém použití, stačí jej otřít vlhkým hadříkem. Prachový filtr i jeho držák vyklepejte. Zkontrolujte stav filtru a pokud je poškozený, vyměňte jej za nový. Vložte filtr zpět do držáku a do nádoby na prach. Zajistěte je otočením úhlytu.

Nádobu na prach **A6** zasuněte zpět do vysavače.



Upozornění:

Nádobu na prach ani prachový filtr nemýjte v myčce na nádobí. Prachový filtr se nesmí umývat vodou. Než uvedete vysavač opět do provozu, ujistěte se, že je prachový filtr na svém místě. Jinak může dojít k poškození vysavače.

Centrální rotační kartáč

- Zatlačte na západky **F1** krytu **F2** centrálního rotačního kartáče a vyjměte kryt i s kartáčem.
- Suchým hadříkem vyčistěte prostor, ve kterém byl rotační kartáč uložen. Sací otvor vyčistěte dle předchozího odstavce.
- Z kartáčku rotačního kartáče i z ložiska **F4** odstraňte veškeré nečistoty (prach, namotané vlasy, zvířecí chlupy apod.).
- Rotační kartáč a jeho kryt vložte zpět.

Sací otvor

- Sací otvor **A19** se nachází pod centrálním rotačním kartáčem **A21**, proto jej před čištěním otvoru nejprve vyjměte. Při opakovaném použití se mohou okolo sacího otvoru shromažďovat nečistoty a prach, což se může projevit sníženou efektivitou sání. Nečistoty a prach odstraňte ze sacího otvoru měkkým kartáčkem. Pro zajištění maximálního sacího výkonu čistěte sací otvor pravidelně.

Rotační kartáče

- Vymijete rotační kartáče **A11** a **A15** vytažením směrem vzhůru. Z místa, kde byly kartáče připevněny, odstraňte veškeré nečistoty.
- Z kartáčů odstraňte veškeré nečistoty. V případě nutnosti můžete kartáče omýt pod tekoucí vodou. Pokud došlo k deformaci štětín během provozu vysavače, namočte je do teplé vody, aby se obnovil jejich původní tvar. Před připevněním k vysavači nechte kartáče oschnout.
- Po vyčištění je připevňte zpět.



Poznámka:

V průběhu používání rotačních kartáčů dochází k jejich opotřebení. Po určité době je třeba použité kartáče vyměnit za nové. Pro objednání nových kartáčů kontaktujte, prosím, svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Kompletní robotický vysavač

- Povrch vysavače pravidelně otírejte měkkým suchým hadříkem.
- Alespoň jednou za týden nebo častěji vyčistěte přední otočné kolečko, motorizované kolečka, sací otvor, rotační kartáč a spodní senzory.
- Z předního otočného kolečka a motorizovaných koleček nejdříve odstraňte případné hrubší nečistoty. Poté je očistěte po celém obvodu mírně navlženým hadříkem a otřete dosucha. Nezapomeňte očistit i prostor kolem koleček.
- Senzory vespod vysavače otřete suchým měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou.

Nabíjecí základna

- Alespoň jednou za týden očistěte povrch nabíjecí základny **B4** včetně nabíjecích kontaktů **B5** pomocí suchého měkkého hadříku.

Skladování

- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, proveďte následující:
 - Očistěte vysavač dle kapitoly ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
 - Z vysavače vyjměte akumulátor dle kapitoly VLOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU.
 - Nabíjecí základnu odpojte od síťové zásuvky.
 - Vysavač s kompletním příslušenstvím uložte na suchém, čistém a chladném místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysavač

Rozměry (průměr × výška)	335 × 79 mm
Hmotnost	2,5 kg
Provozní čas na jedno nabití	až 120 min
Objem nádobky na prach	475 ml
Třída laserového snímače	I

Síťový adaptér

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V ~
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	24 V 0,6 A

Akumulátor

Typ	Li-ion / 14,4 V 2 600 mAh
Doba nabíjení	4–6 h

Deklarovaná hodnota emise hluku je nižší než 65 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ

Třída laserového snímače:

Velmi nízké výkonové lasery nebo zapouzdřené lasery. Bezpečné pro pohled okem po dobu 100 s i s použitím optických přístrojů.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ

Před odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru vypněte vysavač hlavním vypínačem. Akumulátor odpojte použitím opačného postupu, než je uveden v kapitole VLOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidaci akumulátorů a baterií pomůžete předjet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Tímto SENCOR prohlašuje, že typ rádiového zařízení SRV 9200BK je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese www.sencor.eu.

