

ECAM20.11X - 21.11X - 22.11X


KAFFEEMASCHINE
Bedienungsanleitung






DeLonghi




B



































C



A







INHALT	
EINFÜHRUNG	7
In der Anleitung verwendete Symbole.....	7
Buchstaben in Klammern.....	7
Probleme und Reparaturen	7
SICHERHEIT	7
Grundlegende Sicherheitshinweise.....	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Anleitungen zum Gebrauch	8
BESCHREIBUNG	8
Beschreibung des Gerätes	8
Beschreibung der Bedienblende	8
Beschreibung der Zubehörteile.....	9
Beschreibung der Kontrolllampen.....	9
ERSTE SCHRITTE	9
Kontrolle des Gerätes	9
Installation des Gerätes.....	9
Anschluss des Gerätes	9
Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete Steckdose von einem Fachmann austauschen. 9	
Using the appliance for the first time.....	9
EINSCHALTUNG DES GERÄTES	10
AUSSCHALTUNG DES GERÄTES	10
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG	10
ENERGIESPARMODUS	10
ENTHÄRTERFILTER (bei einigen Modellen).....	11
Einsetzen des Filters.....	11
Austausch des Filters.....	11
ZUBEREITUNG VON KAFFEE	11
Auswahl der Kaffeestärke	11
Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse	11
Einstellung des Mahlwerks	12
Einstellung der Temperatur	12
Empfehlungen für einen heißeren Kaffee	12
Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen	12
Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee.....	13
ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO	13
Reinigung des Milchaufschäumers nach dem Gebrauch	14
ZUBEREITUNG VON HEISSWASSER	14
REINIGUNG	14
Reinigung der Abtropfschale und der Kondenswasserschale	14
Reinigung des Wassertanks	15
Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs.....	15
Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts.....	15
Reinigung der Brüheinheit.....	15
ENTKALKUNG	16
PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE	16
Measuring water hardness.....	16
Wasserhärte einstellen	17
TECHNISCHE DATEN	17
ENTSORGUNG	17
BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN	17
PROBLEMLÖSUNG	19

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl dieses Kaffee-/Cappuccino-Vollautomaten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gerät. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie vermeiden so Gefahren oder Beschädigungen an der Kaffeemaschine.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Hinweise sind durch die nachfolgenden Symbole gekennzeichnet. Es ist absolut erforderlich, diese Hinweise zu beachten.



Gefahr!

Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



Verbrühungsgefahr!

Die Nichtbeachtung ist oder kann Ursache von Verbrühungen oder Verbrennungen sein.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.

Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der in der Beschreibung des Gerätes (Seite 2 und 3) aufgeführten Legende.

Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen Sie bitte zuerst, diese durch Befolgen der Angaben in den Abschnitten „Bedeutung der Kontrolllampen“ auf Seite 17 und „Problemlösung“ auf Seite 19.

Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Sie weitere Abklärungen wünschen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst unter der im Blatt „Kundenservice“ angegebenen Rufnummer.

Sollte Ihr Land nicht in dem Länderverzeichnis aufgeführt sein, so rufen Sie bitte die in der Garantie angegebene Rufnummer an.

Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst De'Longhi.

Die Adresse finden Sie auf dem der Verpackung der Kaffeemaschine beigefügten Garantieschein.

SICHERHEIT

Grundlegende Sicherheitshinweise



Gefahr!

Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker ziehen können.
- Zum Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker ziehen. Nicht am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollkommen außer Spannung zu setzen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren.
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel lassen Sie diese ausschließlich vom technischen Kundendienst De'Longhi ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.

Während der Reinigung die Kaffeemaschine nie ins Wasser tauchen: es handelt sich um ein Elektrogerät.

- Vor jeder Reinigung der äußeren Teile des Gerätes, die Kaffeemaschine ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Kaffeemaschine abkühlen lassen.



Achtung:

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des

Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung, für die der Benutzer zuständig ist, darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.



Verbrühungsgefahr!

Dieses Gerät erzeugt Heißwasser, sodass sich beim Maschinenbetrieb Wasserdampf bilden kann.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf in Berührung kommen.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, nicht die Tassenablage berühren.



Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden während des Gebrauchs heiß (das Symbol ist nur bei einigen Modellen vorhanden).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Getränken ausgelegt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Der Gebrauch ist nicht vorgesehen:

- in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind
- in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen
- in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen
- bei Zimmervermietungen

Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß und somit gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen zweckentfremdeten Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

Anleitungen zum Gebrauch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.



Hinweis:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, übergeben Sie ihnen bitte auch diese Bedienungsanleitung.

BESCHREIBUNG









Beschreibung des Gerätes

(Seite 3 - A)

- A1. Bedienblende
- A2. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads
- A3. Tassenablage
- A4. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- A5. Deckel Kaffeepulvereinfüllschacht
- A6. Einfüllschacht für Kaffeepulver
- A7. Kaffeebohnenbehälter
- A8. Hauptschalter
- A9. Wassertank
- A10. Klappe Brüheinheit
- A11. Brüheinheit
- A12. Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
- A13. Kaffeesatzbehälter
- A14. Kondenswasserschale
- A15. Tassenablage
- A16. Wasserstandanzeige Abtropfschale
- A17. Abtropfschale
- A18. Milchaufschäumer
- A19. Drehknopf Dampf/Heißwasser

Beschreibung der Bedienblende

(S. 2 - B)

- B1. Kontrolllampen
- B2. Taste : Zum Ein- oder Ausschalten der Kaffeemaschine
- B3. Taste : Zubereitung von 1 Tasse Espresso
- B4. Taste : Zubereitung von 2 Tassen Espresso
- B5. Taste  : Durchführung eines Spülgangs oder der Entkalkung
- B6. Wahldrehknopf: drehen, um die gewünschte Kaffeemenge zu wählen oder um die Zubereitung mit vorgemahlenem Kaffeepulver einzustellen.
- B7. Taste  Dampfausgabe und Zubereitung von Getränken auf Milchbasis
- B8. Taste : Zubereitung von 1 Tasse Espresso
- B9. Taste : Zubereitung von 2 Tassen Espresso

Beschreibung der Zubehörteile

(S. 2 - C)

- C1. Mess- und Dosierlöffel
- C2. Flasche Entkalkungsmittel
- C3. Wasserenthärterfilter (bei einigen Modellen)

Beschreibung der Kontrolllampen

 Blinkende Kontrolllampe: Maschine aufgewärmt wird.





Das Gerät gibt 1 oder 2 Tassen Espresso aus.



Das Gerät gibt 1 oder 2 große Tassen Kaffee aus.



 Dauerlicht der Kontrolllampe: Die Funktion „Dampf“ wurde ausgewählt;
 Blinkende Kontrolllampe: Der Dampfdrehknopf muss gedreht werden.




An der Bedienblende wird ein Alarm angezeigt (siehe Abschn. „Bedeutung der Kontrolllampen“ auf Seite 17).



Dauerlicht der Kontrolllampe: Der Kaffeesatzbehälter fehlt; Kaffeesatzbehälter einsetzen;
Blinkende Kontrolllampe: Der Kaffeesatzbehälter ist voll und muss geleert werden.



Dauerlicht der Kontrolllampe: Der Wassertank fehlt;
Blinkende Kontrolllampe: Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend.



Blinkende Kontrolllampe: Das Gerät muss entkalkt werden (siehe Abschn. „Entkalkung“).
Dauerlicht der Kontrolllampe: Das Gerät führt gerade die Entkalkung durch.

ECO Die Funktion „Energiesparmodus“ ist aktiviert.

ERSTE SCHRITTE

Kontrolle des Gerätes

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unverseht ist und keine Zubehörteile fehlen.

Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden.
Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst De'Longhi.

Installation des Gerätes



Achtung!

Bei der Installation des Gerätes sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:

- Das Gerät gibt Wärme an die umliegende Umgebung ab. Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche abgestellt haben, überprüfen Sie bitte, dass zwischen den Oberflächen der Kaffeemaschine, den Seitenwänden und der Rückseite ein Freiraum von mindestens 3 cm und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.
- Eindringendes Wasser könnte das Gerät beschädigen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn das Wasser in seinem Inneren gefriert. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken könnte.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. elektrische Kochplatten) beschädigt werden kann.

Anschluss des Gerätes



Achtung!

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an. Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete Steckdose von einem Fachmann austauschen.


Using the appliance for the first time



Please note!

- Die Kaffeemaschine wurde werkseitig unter Verwendung von Kaffee geprüft, sodass es vollkommen normal ist, wenn einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verblieben sind. Es wird auf jeden Fall garantiert, dass diese Kaffeemaschine neu ist.
- Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte so bald wie möglich nach Ihrem individuellen Bedarf einzustellen, indem Sie, wie im Abschnitt „Programmierung der Wasserhärte“ (Seite 16) beschrieben, vorgehen.

Wie folgt vorgehen:

1. Den Wassertank herausnehmen, bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser füllen (Abb. 1A) und dann wieder einsetzen (Abb. 1B).
 2. Einen Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 100 ml unter den Milchaufschäumer stellen (Abb. 2).
 3. Das Gerät an das Stromnetz anschließen und den auf der Rückseite des Gerätes angebrachten Hauptschalter auf I drücken (Abb. 3).
 4. An der Bedienblende blinkt die Kontrolllampe  (Abb. 4).
 5. Den Dampfdrehknopf auf Pos. "I" stellen (Abb. 5): Das Gerät gibt Wasser aus dem Milchaufschäumer aus und schaltet sich dann automatisch ab.
 6. Den Dampfdrehknopf wieder auf Position „0“ stellen.
- Nun ist die Maschine für den normalen Gebrauch betriebsbereit.

Hinweis!

- Beim ersten Gebrauch müssen 4-5 Kaffees oder 4-5 Cappuccinos zubereitet werden, bevor die Kaffeemaschine zufriedenstellende Ergebnisse liefert.
- Für mehr Kaffeegenuss und um die Betriebseigenschaften der Kaffeemaschine zu optimieren, wird die Installation des Wasserenthärterfilters anhand der Angaben im Abschnitt „WASSERENTHÄRTERFILTER“ empfohlen (Seite 11). Sollte das Modell Ihrer Kaffeemaschine nicht mit diesem Filter ausgestattet sein, so kann dieser bei den autorisierten Kundendienststellen De'Longhi angefordert werden.

EINSCHALTUNG DES GERÄTES



Hinweis!

Vor dem Einschalten des Gerätes sicherstellen, dass der Hauptschalter gedrückt ist (Abb. 2).

Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann. Das Gerät ist erst nach erfolgter Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.

Verbrühungsgefahr!

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus, das in der darunter liegenden Abtropfschale gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- Zum Einschalten des Gerätes die Taste  drücken (Abb. 6): Die entsprechende Kontrolllampe  blinkt solange das Gerät aufheizt und den automatischen Spülvorgang durchführt: Auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufgeheizt, sondern das Gerät lässt auch heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit sie sich erwärmen).

Das Gerät ist aufgeheizt, wenn die Kontrolllampe  erlischt und die Kontrolllampen der Tasten für die Kaffeeausgabe aufleuchten.


AUSSCHALTUNG DES GERÄTES

Bei jeder Ausschaltung des Gerätes wird ein automatischer Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann.

Verbrennungsgefahr!

Während des Spülvorgangs tritt aus dem Kaffeeauslauf ein wenig Heißwasser heraus.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen. Zum Ausschalten des Gerätes die Taste

 drücken (Abb. 6). Das Gerät führt den Spülvorgang durch und schaltet sich dann automatisch ab.

Merke :

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht betreiben sollten, stellen Sie den Hauptschalter auf Position 0 (Abb. 3).













Achtung!

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, erst nach Abschalten des Geräts mit der Taste  den Hauptschalter von Abb.3 auf Pos.0 drücken.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Diese Zeitspanne kann geändert werden, und zwar so, dass das Gerät nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1, 2 oder 3 Stunden ganz abschaltet.





Zur Programmierung der automatische Abschaltung, bitte wie folgt vorgehen:

1. Mit ausgeschalteter Maschine, aber mit Schalter in Position I (Abb. 3), die Taste  drücken bis auf die Kontrolllampen schalten ein.
2. Die Taste  (links neben dem Drehknopf) drücken, bis alle Kontrolllampen aufleuchten, die die Zeit anzeigen, nach der das Gerät automatisch abschalten soll:
15 Minuten **ECO**
30 Minuten **ECO** 
1 Stunde **ECO** 
2 Stunden **ECO** 
3 Stunden **ECO** 
    
3. Zur Bestätigung der Auswahl die Taste  (rechts neben dem Drehknopf) drücken; die Kontrolllampen schalten aus.

ENERGIESPARMODUS

Mit dieser Funktion kann der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn die Funktion aktiv ist, wird gemäß den geltenden europäischen Vorschriften ein geringerer Energieverbrauch garantiert. Der Energiesparmodus ist aktiv, wenn die grüne Kontrolllampe ECO aufleuchtet (Abb. 7).

1. Mit abgeschalteter Maschine, aber Hauptschalter auf Pos. I (Abb. 3), die Taste  gedrückt halten, bis die Kontrolllampe **ECO** aufleuchtet;
2. Zur Deaktivierung der Funktion die Taste  (links neben dem Drehknopf) drücken: die Kontrolllampe **ECO** blinkt.
3. Um die Funktion wieder zu aktivieren, die Taste  (links neben dem Drehknopf) erneut drücken: die Kontrolllampe **ECO** leuchtet mit Dauerlicht.
4. Zur Bestätigung der Auswahl die Taste  (rechts neben dem Drehknopf) drücken: die Kontrolllampe **ECO** erlischt.

i Merke :

Im Energiesparmodus können einige Sekunden Wartezeit erforderlich sein, bevor der erste Kaffee ausgegeben wird, weil die Kaffeemaschine zuerst aufheizen muss.

ENTHÄRTERFILTER (bei einigen Modellen)

Bei einigen Modellen wird der Enthärterfilter mitgeliefert: wenn Ihr Modell nicht damit ausgerüstet sein sollte, empfehlen wir Ihnen, den Filter bei den autorisierten Kundendienststellen De'Longhi zu kaufen.



Achtung:

- Kühl und trocken aufbewahren und nicht der Sonne aussetzen.
- Nach Öffnen der Packung den Filter sofort verwenden.
- Bevor Sie die Maschine entkalken, den Filter herausnehmen.

Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

Einsetzen des Filters

1. Den Filter vor dem Einsetzen mit ca. 0,2l Wasser ausspülen (Abb. 8)
2. Die Kalenderscheibe, drehen, bis die Gebrauchsmonate angezeigt werden (Abb. 9).



Merke :

Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; bei nicht erfolgtem Gebrauch mit eingesetztem Filter dauert er max. 3 Wochen.

3. Den Tank aus der Maschine nehmen und mit Wasser füllen (Abb. 1A).
4. Den Filter in den Wassertank geben und vollständig eintauchen, dabei neigen, um das Austreten der Blasen zu ermöglichen (fig. 10).
5. Den Filter in die vorgesehene Aufnahme einsetzen (fig. 11) und fest nach unten drücken.
6. Den Tank wieder mit dem Deckel verschließen (fig. 12), dann den Tank wieder in die Maschine einsetzen.

7. Einen Behälter unter den Milchaufschäumer stellen (Fassungsvermögen: mind. 100ml).
8. Den Dampfdrehknopf auf Position I drehen, um Heißwasser zu ausgeben.
9. Das Gerät gibt Wasser aus dem Milchaufschäumer aus, dann den Dampfdrehknopf wieder Position „0“ aufstellen.



Merke :

Wenn Kontrolllampen    einschalten,

Punkt 8 und 9 wiederholen.

Jetzt ist der Filter aktiviert und die Maschine ist betriebsbereit.

Austausch des Filters


Nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt oder abgenommen.

ZUBEREITUNG VON KAFFEE

Auswahl der Kaffeestärke

Den Wahldrehknopf für die Kaffeestärke (B6) drehen, um die gewünschte Stärke einzustellen: Je mehr Sie nach rechts drehen, desto größer wird die von der Maschine gemahlene Kaffeebohnenmenge und desto stärker wird der Kaffee.

Mit Drehknopf auf MIN wird ein sehr milder Kaffee zubereitet; mit Drehknopf auf MAX wird ein sehr starker Kaffee zubereitet.







Merke :

- Beim ersten Gebrauch sind mehrere Versuche und die Zubereitung von mehr als einem Kaffee notwendig, um die korrekte Position des Drehknopfes auszumachen.
- Achten sie darauf, nicht zu weit in Richtung MAX zu drehen, ansonsten besteht die Gefahr, eine zu langsame Ausgabe zu erzielen (tröpfchenweise), vor allem wenn zwei Tassen Kaffee gleichzeitig gewünscht werden.

Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die automatische Ausgabe der folgenden Kaffeemengen voreingestellt.

- Espresso, wenn die Taste  gedrückt wird (≈40ml);
- große Tasse Kaffee, wenn die Taste  gedrückt wird (≈120ml);

- zwei Tassen Espresso, wenn die Taste  gedrückt wird;
- zwei große Tassen Kaffee, wenn die Taste  gedrückt wird;

Zum Ändern der (von der Maschine automatisch in die Tasse abgegebene) Kaffeemenge bitte wie folgt vorgehen:

- Die Taste, deren Menge geändert werden soll, gedrückt halten, bis die entsprechende Kontrolllampe blinkt und die Maschine beginnt, Kaffee abzugeben: anschließend die Taste loslassen;
- sobald der Kaffee in der Tasse die gewünschte Menge erreicht hat, dieselbe Taste erneut drücken, um die neue Menge zu speichern.

Nun ist die Menge gemäß der neuen Einstellung programmiert.

Einstellung des Mahlwerks


Da das Mahlwerk bereits werkseitig für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen Sie dieses, zumindest anfangs, nicht einzustellen.

Falls der Kaffee nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch zu dünn und mit wenig Crema oder zu langsam (tröpfchenweise) ausgegeben werden sollte, muss dies mit dem Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads korrigiert werden (Abb. 13).



Hinweis!

Der Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.



Wenn die Kaffeeausgabe zu langsam oder gar nicht erfolgt, um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen.

Um hingegen einen stärkeren Kaffee mit besserer Crema zu erhalten, um eine Position nach links zur Nummer



1 drehen (nicht mehr als eine Position auf einmal, ansonsten kann der Kaffee danach tröpfchenweise austreten).

Die Wirkung dieser Korrektur bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens 2 Kaffees.

Sollte nach dieser Einstellung das gewünschte Ergebnis nicht erzielt worden sein, muss die Korrektur durch Drehen des Reglers um eine weitere Position wiederholt werden.

Einstellung der Temperatur

Zur Änderung der Wassertemperatur, mit der die Kaffeeausgabe erfolgt, bitte wie folgt vorgehen:

1. Mit abgeschalteter Maschine, aber Hauptschalter auf Pos. I (Abb. 3), die Taste  gedrückt halten, bis die Kontrolllampen an der Bedienblende aufleuchten;
2. Die Taste  bis die gewünschte Temperatur ausgewählt wird.

NIEDRIG




ECO





HOCH



3. Die Taste  drücken, um die Auswahl zu bestätigen; die Kontrolllampen erlöschen.

Empfehlungen für einen heißeren Kaffee

Für einen wärmeren Kaffee empfehlen wir:

- vor der Ausgabe einen Spülvorgang durchzuführen, indem Sie die Taste   drücken: Aus dem Auslauf tritt heißes Wasser heraus, das die internen Leitungen der Kaffeemaschine erwärmt und bewirkt, dass der ausgegebene Kaffee anschließend wärmer ist.
- die Tassen mit heißem Wasser vorzuwärmen (indem Sie die Funktion Heißwasser benutzen)
- eine höhere Kaffeetemperatur einzustellen (siehe Abschn. "Einstellung der Temperatur").


Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen



Achtung!

Verwenden Sie keine karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in den entsprechenden Behälter (Abb. 9).
2. Unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs stellen:
 - 1 Tasse, wenn Sie 1 Kaffee möchten (Abb. 15);
 - 2 Tassen, wenn Sie 2 Kaffees möchten (Abb. 16).
3. Lenken Sie den Kaffeeauslauf, damit er so nah wie möglich an der Tasse positioniert ist: Sie erhalten so eine bessere Crema (Abb. 17).
4. Die entsprechende Taste für die gewünschte Ausgabe drücken.



5. Die Zubereitung beginnt und an der Bedienblende bleibt die Kontrolllampe der gewählten Taste eingeschaltet. Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

i Merke :

- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem Sie eine der Kaffeebezugstasten drücken.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in der Tasse möchten, einfach so lange auf eine der Tasten für die Kaffeeausgabe drücken (innerhalb von 3 Sekunden).

i Merke :

Um einen heißeren Kaffee zu erhalten, den Abschnitt „**Empfehlungen für einen heißeren Kaffee**“ zu Rate ziehen.

! Important!

- Wenn der Kaffee tröpfchenweise oder zu dünn mit wenig Crema oder zu kalt herausläuft, lesen Sie bitte die im Kapitel “Problemlösung” (Seite 19) aufgeführten Ratschläge.
- Während des Betriebs können an der Bedienblende Kontrolllampen aufleuchten, deren Bedeutung im Abschnitt „Bedeutung der Kontrolllampen“ (Seite 17) aufgeführt ist.



Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee

! Achtung!

- Geben Sie niemals Kaffeebohnen in den Kaffeepulvereinfüllschacht, ansonsten könnte die Kaffeemaschine beschädigt werden.
- Niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel einfüllen, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht verstopfen könnte.

i Please note!

Bei der Verwendung von vorgemahlenem Kaffeepulver kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Drehen Sie den Drehknopf für die Kaffeestärke ganz nach links auf Position ☞ (Abb. 18).
3. Stellen Sie sicher, dass der Einfüllschacht nicht verstopft ist und füllen Sie einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlenen Kaffee ein (Abb. 19).
4. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs.
5. Drücken Sie die Bezugstaste 1 Tasse (☞ oder ☞).
6. Die Zubereitung beginnt.

ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO

☹ Verbrennungsgefahr!

Während dieser Vorgänge tritt Dampf aus: Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen.

1. Für einen Cappuccino den Kaffee in einer großen Tasse zubereiten;
2. Ein Gefäß - möglichst mit Henkel, damit Sie sich nicht verbrennen - mit 100 Milliliter Milch pro Cappuccino, den Sie zubereiten möchten, füllen. Bei der Wahl der Größe des Behältnisses ist zu berücksichtigen, dass sich das Milchvolumen verdoppelt bzw. verdreifacht.

i Please note :

Um einen dickeren und reicheren Schaum zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).

Um zu vermeiden, dass wenig aufgeschäumte Milch oder Schaum mit großen Blasen erzielt wird, den Milchaufschäumer immer wie im Abschnitt “Reinigung des Milchaufschäumers nach dem Gebrauch” beschrieben reinigen.

3. Die Taste ☞ drücken: die Kontrolllampe ☞ beginnt zu blinken.
4. Den Milchaufschäumer in den Milchbehälter einführen (Abb. 20).
5. Nach ein paar Sekunden, wenn die Kontrolllampe ☞ blinkt, den Dampfdruckknopf auf Pos. 1 drehen (Abb. 5): Aus dem Milchaufschäumer entweicht Dampf, der der Milch ein cremiges Aussehen verleiht und ihr Volumen erhöht.
6. Um einen cremigeren Milchschaum zu erzielen, den Behälter mit langsamen Bewegungen von unten nach oben drehen. Es wird empfohlen, nicht länger als 3 Minuten am Stück Dampf abzugeben.
7. Wenn der gewünschte Schaum erzielt ist, die Dampfausgabe unterbrechen, indem der Dampfdruckknopf auf Position 0 gestellt wird.

☹ Verbrennungsgefahr!

Schalten Sie den Dampf ab, bevor Sie den Behälter mit der aufgeschäumten Milch herausnehmen, um zu vermeiden, dass Sie sich mit heißen Milchspritzern verbrühen.

8. Geben Sie der vorab zubereiteten Tasse Kaffee die Milchschaum hinzu. Der Cappuccino ist jetzt fertig: Nach Belieben zuckern, und wenn Sie wünschen, den Schaum mit etwas Kakaopulver bestreuen.

Reinigung des Milchaufschäumers nach dem Gebrauch

Reinigen Sie den Milchaufschäumer nach jedem Gebrauch, um zu verhindern, dass er verstopft oder sich Milchreste ablagern.

1. Stellen Sie einen Behälter unter den Milchaufschäumer und lassen Sie einige Sekunden lang etwas Wasser ab, indem Sie den Dampfdrehknopf auf Position I drehen (Abb. 5). Dann den Dampfdrehknopf wieder auf Position 0 bringen, um die Ausgabe von Heißwasser zu unterbrechen.
2. Warten Sie einige Minuten, bis der Milchaufschäumer abgekühlt ist; dann den Griff des Milchaufschäumerrohrs mit einer Hand festhalten und mit der anderen nach links drehen (Abb. 21) und den Milchaufschäumer nach unten herausdrehen, um ihn herauszunehmen.
3. Auch die Düse nach unten herausziehen (Abb. 22).
4. Kontrollieren Sie, dass die durch den Pfeil in Abb. 23 angezeigten Löcher nicht verstopft sind. Gegebenenfalls die Löcher mit einer Stecknadel durchstechen.
5. Die Elemente des Milchaufschäumers mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser sorgfältig säubern.
6. Die Düse wieder einsetzen und den Milchaufschäumer wieder auf die Düse setzen, indem Sie ihn eindrücken und nach oben drehen, bis er einrastet.

ZUBEREITUNG VON HEISSWASSER



Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasserausgabe nicht unüberwacht.

Das Rohr des Heißwasserauslaufs erhitzt sich während der Ausgabe, deshalb darf er nur am Griff angefasst werden.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Milchaufschäumer (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden).
2. Den Dampfdrehknopf auf Position I stellen: Die Ausgabe beginnt.
3. Um die Ausgabe zu unterbrechen, den Dampfdrehknopf wieder auf Position „0“ stellen.



Merke :

Wenn die Funktion „Energiesparmodus“ aktiviert ist, können einige Sekunden Wartezeit für die Ausgabe von Heißwasser auftreten.

REINIGUNG



Important!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigen Sie für die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe.

- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie die Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

Reinigung des Kaffeesatzbehälters

Wenn die Kontrolllampe  blinkt, muss der Kaffeesatzbehälter geleert und gereinigt werden.

Solange der Kaffeesatzbehälter nicht gereinigt wird, blinkt die Kontrolllampe weiter und die Kaffeemaschine kann keinen Kaffee zubereiten. Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschalteter Maschine):

- Die Abtropfschale herausnehmen (Abb. 24), entleeren und reinigen.
- Den Kaffeesatzbehälter entleeren und sorgfältig reinigen, wobei sicherzustellen ist, dass alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden.
- Auch die rote Kondenswasserschale kontrollieren und falls sie voll ist, entleeren.



Achtung!

Beim Herausnehmen der Abtropfschale MUSS der Kaffeesatzbehälter stets entleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist.

Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.

Reinigung der Abtropfschale und der Kondenswasserschale



Achtung!

Wenn die Abtropfschale nicht regelmäßig entleert wird, kann das Wasser über ihren Rand heraustreten und in das Innere oder an der Seite der Kaffeemaschine eindringen.

Dadurch können die Kaffeemaschine, die Abstellfläche oder der umliegende Bereich beschädigt werden.

Die Abtropfschale ist mit einem Schwimmer (rot gefärbt) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 25).

Die Abtropfschale entleeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus der Tassenablage hervortritt.

Um die Abtropfschale herauszunehmen:

1. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter herausnehmen (Abb. 24);
2. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entleeren und reinigen;
3. Die Kondenswasserschale kontrollieren und falls sie voll ist, entleeren.
4. Die Abtropfschale, zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter, wieder einsetzen.

Reinigung des Geräteinnenraums

Gefahr von Stromschlägen!

Vor jedem Reinigungseingriff an den internen Teilen muss die Kaffeemaschine ausgeschaltet (siehe „Ausschaltung“) und vom Stromnetz getrennt werden.

Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

1. Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa ein Mal pro Monat), dass das Geräteinnere (nach Herausnehmen der Abtropfschale zugänglich) nicht verschmutzt ist. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Schwamm entfernen.
2. Mit einem Staubsauger alle Rückstände absaugen (Abb. 26).

Reinigung des Wassertanks

1. Den Wassertank (A9) regelmäßig (etwa ein Mal im Monat und nach jedem Auswechseln des Wasserenthärterfilters (falls vorgesehen) mit einem weichen Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
2. Den Filter (sofern vorhanden) herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen.
3. Den Filter (falls vorgesehen) wieder einsetzen, den Tank mit frischem Wasser befüllen und den Tank wieder einsetzen.

Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs

1. Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen (Abb. 27).
2. Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher entfernen (Abb. 28).

Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa ein Mal im Monat), dass der Kaffeepulvereinfüllschacht nicht verstopft ist. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen entfernen.

Reinigung der Brühheinheit

Die Brühheinheit (A11) muss mindestens ein Mal im Monat gereinigt werden.

Achtung!

Die Brühheinheit darf nicht bei eingeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.


1. Sicherstellen, dass die Kaffeemaschine sich korrekt ausgeschaltet hat (siehe „Ausschaltung“, Seite 10).
2. Den Wassertank herausnehmen.
3. Die Brühheinheit-Serviceklappe auf der rechten Seite öffnen (Abb. 29).

4. Die beiden roten Entriegelungstasten nach innen drücken und gleichzeitig die Brühheinheit nach außen herausziehen (Abb. 30).

Achtung!


Die Brühheinheit ohne die Verwendung von Reinigungsmitteln säubern, da sie dadurch beschädigt werden könnte.

5. Die Brühheinheit etwa 5 Minuten lang in Wasser eintauchen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.
6. Eventuelle Kaffeerückstände an der Halterung, auf der die Brühheinheit aufliegt, entfernen.
7. Die Brühheinheit nach der Reinigung wieder an der Halterung einsetzen; dann fest auf die Schrift PUSH drücken (Abb. 33), bis das Klicken des Einrastens zu vernehmen ist.




Please note!

Sollte die Brühheinheit schwer einsetzbar sein, muss diese (vor dem Einsetzen) durch Drücken der beiden Hebel, wie in der Abb. 34, in die richtige Größe gebracht werden.



8. Nach erfolgreichem Einsetzen der Brühheinheit ist sicherzustellen, dass die beiden roten Tasten herausgeschnappt sind (Abb. 35).



8. Die Brühheinheit-Serviceklappe schließen.
9. Den Wassertank wieder einsetzen.

ENTKALKUNG

Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden, wenn an der Bedienblende die Kontrolllampe  blinkt (Abb. 31).





Achtung!



- Das Entkalkungsmittel enthält Säuren, die Haut und Augen reizen können. Die auf der Packung des Entkalkers aufgeführten Sicherheitshinweise des Herstellers sowie die Anweisungen bezüglich des Verhaltens bei Kontakt mit Augen und Haut sind unbedingt zu befolgen.
 - Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung kann zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
1. Die Maschine einschalten und warten, bis sie betriebsbereit ist.
 2. Den Wassertank entleeren (A12) und den Enthärterfilter (wenn vorgesehen) entfernen.
 3. Das Entkalkungsmittel bis zum auf der Rückseite des Tanks aufgedruckten Füllstand **A** in den Wassertank (Abb. 32A) geben, dann bis zum Füllstand **B** mit Wasser (1l) auffüllen (Abb. 32A). Stellen Sie unter den Milchaufschäumer ein leeres Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 1,5 l.
 4. Warten Sie, bis die Kontrolllampen der Kaffeeabgabe mit Dauerlicht aufleuchten.







Achtung! Verbrühungsgefahr!

Aus dem Milchaufschäumer fließt heißes, säurehaltiges Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

5. Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Einfüllen der Lösung zu bestätigen und die Entkalkung einzuleiten. Die Kontrolllampe der Taste bleibt mit Dauerlicht eingeschaltet, um den Beginn des Entkalkungsprogramms anzuzeigen, und die Kontrolllampe  blinkt, um anzuzeigen, dass der Dampfdruckknopf auf Position **I** gedreht werden muss.
6. Drehen Sie den Dampfdruckknopf nach links auf Position **I**: Die Entkalkungslösung tritt aus dem Milchaufschäumer heraus und beginnt, den darunter stehenden Behälter zu füllen. Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Spülzyklen und Pausen durch, um den Kalk zu entfernen. Es ist normal, dass zwischen zwei Spülzyklen ein paar Minuten verstreichen, in denen die Maschine stehen bleibt.

Nach ca. 30 Minuten ist der Wassertank leer und die Kontrolllampen  und  blinken; den Dampfdruckknopf ganz nach rechts auf Position **0** drehen.

Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit.

7. Das zur Aufnahme der Entkalkungslösung benutzte Gefäß entleeren und leer wieder unter dem Milchaufschäumer positionieren.
8. Den Wassertank herausziehen, entleeren, mit fließendem Wasser ausspülen, mit sauberem Wasser füllen und wieder einsetzen: die Kontrolllampe  blinkt.
9. Drehen Sie den Dampfdruckknopf nach links auf Position **I** (Abb. 5). Das heiße Wasser tritt aus dem Ausgaberohr.
10. Wenn der Wassertank vollständig geleert ist, blinkt die Kontrolllampe .
11. Wenn der Wassertank vollständig geleert ist, blinkt die Kontrolllampe   erlischt. Den Wassertank wieder füllen. Die Maschine ist betriebsbereit.


PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE

Der Entkalkungsvorgang muss nach einer vorgegebenen Betriebszeit, die von der eingestellten Wasserhärte abhängt, durchgeführt werden.







Die Kaffeemaschine ist werkseitig auf Härtegrad 4 voreingestellt. Es ist möglich, die Kaffeemaschine je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss.


Measuring water hardness


1. Den dieser Bedienungsanleitung beiliegenden Reaktionsstreifen "TOTAL HARDNESS TEST" aus seiner Packung nehmen.
2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen.
3. Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich je nach der Wasserhärte 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einem Härtegrad.



Wasserhärte einstellen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet ist (jedoch mit dem Hauptschalter auf Position I an das Stromnetz angeschlossen ist);
2. Die Taste   drücken und mindestens 6 Sekunden lang gedrückt halten: Die Lampen   und  kommen zur gleichen Zeit ;
3. Die Taste  (links neben dem Drehknopf) drücken, um die tatsächliche (mit dem Reaktionsstreifen gemessene) Wasserhärte einzustellen.



4. Die Taste  (rechts neben dem Drehknopf) drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Einstellung der Wasserhärte programmiert.

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Leistungsaufnahme:	1450W
Druck:	15 bar
Fassungsvermögen Wassertank:	1,8 Liter
Maße LxHxT:	238x340x430 mm
Kabellänge:	1,15 m
Gewicht:	9,1 kg
Max. Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter:	250 g



Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:




- Europäische Standby-Verordnung 1275/2008;
- Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen;
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen;
- Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004 überein.









ENTSORGUNG







Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EC darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.

BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN



ANGEZEIGTE KONTROLLAMPE	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
 BLINKEND	Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend.	Den Wassertank füllen und korrekt einsetzen, indem Sie ihn fest hineindrücken, bis das Einrasten zu vernehmen ist.
 BLINKEND	Der Wassertank ist nicht korrekt eingesetzt.	Den Wassertank durch festes Drücken nach unten korrekt einsetzen.
 BLINKEND	Der Kaffeesatzbehälter (A13) ist voll.	Den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale entleeren und die Reinigung durchführen, dann wieder einsetzen . Wichtig: Beim Herausnehmen der Abtropfschale MUSS der Kaffeesatzbehälter stets entleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.

	<p>Der Kaffeesatzbehälter wurde nach der Reinigung nicht eingesetzt.</p>	<p>Die Abtropfschale herausnehmen und den Kaffeesatzbehälter einsetzen.</p>
 <p>BLINKEND</p>	<p>Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.</p>	<p>Die Kaffeeausgabe wiederholen und den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads (Abb. 13) um eine Position zur Nummer 7 hin nach rechts drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist. Sollte die Ausgabe nach Zubereitung von mindestens 2 Kaffees immer noch zu langsam erfolgen, die Korrektur durch Drehen des Drehknopfs zur Einstellung des Mahlgrads um eine weitere Position wiederholen (siehe Einstellung des Mahlwerks S. 12). Bei Fortbestehen des Problems den Dampfdrehknopf auf Position I stellen und ein wenig Wasser aus dem Milchaufschäumer herauslaufen lassen.</p>
 <p>BLINKEND</p>	<p>Es wurde die Funktion „vorgemahlener Kaffee“ gewählt, aber das vorgemahlene Kaffeepulver wurde nicht eingefüllt.</p>	<p>Das vorgemahlene Kaffeepulver in den Einfüllschacht füllen oder die Funktion vorgemahlen abwählen.</p>
 <p>BLINKEND</p>	<p>Zeigt an, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.</p>	<p>Das im Kap. „Entkalkung“ beschriebene Entkalkungsprogramm muss so schnell wie möglich durchgeführt werden.</p>
 <p>BLINKEND</p>	<p>Es wurde zu viel Kaffee verwendet.</p>	<p>Eine mildere Stärke auswählen oder die Kaffeepulvermenge reduzieren und dann die Kaffeeausgabe wiederholen.</p>
 <p>BLINKEND</p>	<p>Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Behälter.</p>	<p>Den Kaffeebohnenbehälter füllen.</p>
 <p>BLINKEND</p>	<p>Der Einfüllschacht für den vorgemahlene Kaffee ist verstopft.</p>	<p>Den Einfüllschacht mit Hilfe eines Messers wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts“ beschrieben reinigen.</p>
 <p>BLINKEND</p>	<p>Die Brüheinheit wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.</p>	<p>Die Brüheinheit, wie im Abschnitt „Reinigung der Brüheinheit“ beschrieben, einsetzen.</p>

   	<p>Das Maschineninnere ist sehr verschmutzt.</p>	<p>Die Kaffeemaschine, wie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ beschrieben, sorgfältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine nach erfolgter Reinigung noch immer diese Meldung anzeigt, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.</p>
---	--	--

PROBLEMLÖSUNG

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet. Wenn das Problem nicht entsprechend den Anweisungen behoben werden sollte, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Kaffee ist nicht heiß.	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	Die Tassen durch Ausspülen mit warmen Wasser vorwärmen (und zwar mit der Funktion Heißwasser oder Spülvorgang).
	Die Brüheinheit hat sich abgekühlt, weil nach der letzten Kaffeezubereitung 2/3 Minuten vergangen sind.	Vor der Kaffeezubereitung die Brüheinheit durch Drücken der Taste Spülvorgang   erwärmen.
Der Kaffee ist dünn und hat wenig Crema.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position nach links drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 8). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach 2 Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt „Einstellung des Mahlwerks“, Seite 12).
	Der Kaffee ist nicht geeignet.	Einen für Espressomaschinen geeigneten Kaffee verwenden.
Der Kaffee tritt zu langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position nach rechts drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 8). Jeweils um eine Position vorrücken, bis eine zufriedenstellende Kaffeeausgabe erreicht wird. Die Wirkung ist erst nach 2 Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt „Einstellung des Mahlwerks“, S. 12).
Der Kaffee fließt nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs.	Die Löcher der Ausgüsse sind verstopft.	Die Ausgüsse mit einem Zahnstocher durchstechen und reinigen.
Die aufgeschäumte Milch hat große Blasen	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt.	Vorzugsweise sollte vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwendet werden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufriedenstellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.

Die Milch ist nicht aufgeschäumt.	Der Milchaufschäumer ist verschmutzt.	Die Reinigung wie im Abschnitt „Reinigung des Milchaufschäumers nach dem Gebrauch“ beschrieben ausführen.
Die Dampfabgabe bricht während des Gebrauchs ab.	Eine Sicherheitsvorrichtung unterbricht die Dampfabgabe nach 3 Minuten.	Ein paar Minuten abwarten, dann die Funktion Dampf erneut aktivieren.
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen
	Der Hauptschalter (A8) ist nicht eingeschaltet.	Den Hauptschalter auf Position I stellen (Abb. 1).

