

# Thermostat-Köpfe – Übersicht



Für alle Thermostat-Ventilunteile und  
Ventilheizkörper

# Thermostat-Köpfe – Übersicht

Thermostat-Köpfe werden zur Einzelraumtemperaturregelung an z. B. Heizkörpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt. Sie sind mit eingebauten Fühlern oder mit Fernfühlern, mit Diebstahlsicherung oder Nullstellung ausgestattet. Sie alle verfügen über unseren inkompresiblen flüssigkeitsgefüllten Fühler und gewährleisten eine zuverlässige und präzise Regelung.

## Hauptmerkmale

- > **Flüssigkeitsgefüllter Thermostat mit hoher Stellkraft und hoher Regelgenauigkeit**
- > **Die hohe Stellkraft und eine starke Feder stellen sicher, dass das Ventil nach längerem Schließen nicht festsitzt.**
- > **Begrenzung oder Blockierung im Sollwertbereich**
- > **Unser bekannter nie geänderter Anschluss HEIMEIER M30x1,5 gewährleistet, dass immer alles passt**
- > **Modelle mit Direktanschluss an Fremdfabrikate ohne Adapter**



## Beschreibung

HEIMEIER Thermostat-Köpfe sind Regeleinrichtungen zur raumweisen Temperaturregelung und stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung.

Bei Ausführungen mit **eingebautem Fühler** (siehe Abbildung) bilden Antrieb, Regler und Fühler eine konstruktive Einheit, den sogenannten Temperaturweggeber oder einfach auch Thermostat genannt. Dieser ist mit einer inkompresiblen Flüssigkeit gefüllt und verfügt über hohe Stellkräfte.

Bei Thermostat-Köpfen mit **Fernfühler** befindet sich der überwiegende Teil der temperatursensiblen Flüssigkeit nicht im Thermostat-Kopf selbst, sondern im Fernfühler und wirkt von dort aus über das Kapillarrohr auf das Wellrohr im Thermostat-Kopf.

Beim **Ferneinsteller** ist der Thermostat-Kopf vom Thermostat-Ventilunterteil getrennt und wirkt über das Kapillarrohr auf das Wellrohr im Ventil-Anschlussstück.

Die stirnseitige Nut der Thermostat-Köpfe K, VK, WK und F dient zur Aufnahme von „Color-Clips“ oder firmenspezifisch bedruckter „Partner-Clips“.

HEIMEIER M30x1,5 Anschlusstechnologie. Auch Modelle mit Direktanschluss an Fremdfabrikate ohne Adapter sind erhältlich.

Weitere Informationen zu den Thermostat-Köpfen finden Sie in den einzelnen technischen Prospekten.

## Normen



KEYMARK-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215 (Baureihe D und F)  
KEYMARK-Zeichen-Register-Nr. 011-6T 0006

## Thermostat-Köpfe mit eingebautem Fühler und mit Fernföhler. Ferneinsteller



**Thermostat-Kopf K**

Mit eingebautem Fühler.  
Mit Fernföhler.



**Thermostat-Kopf Halo**

Mit eingebautem Fühler.  
Auch in chrom erhältlich.



**Thermostat-Kopf Halo B**

Behördenmodell



**Thermostat-Kopf K-eco**

Mit eingebautem Fühler.  
Mit übersichtlichem „eco“ Einstellbereich.



**Thermostat-Kopf DX**

Mit eingebautem Fühler.  
Auch in tiefschwarz erhältlich.



**Thermostat-Kopf F**

Ferneinsteller mit eingebautem Fühler.

	Thermostat-Kopf					
	K	K-eco	Halo	DX	Halo-B	F
<b>Temperaturstell-</b> <b>bereich [°C]</b>	6-28 0-28 15-35 6-xx *	6-28	6-28 0-28	6-28	8-26	0-27
<b>Frostsitz-</b> <b>sicherung</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Anschluss</b>	Heimeier M30x1,5	Heimeier M30x1,5	Heimeier M30x1,5	Heimeier M30x1,5	Heimeier M30x1,5	Heimeier M30x1,5
<b>Partner-Clip /</b> <b>Color-Clip</b> <b>Montage möglich</b>	✓					✓
<b>Begrenzung im</b> <b>Sollwertbereich</b>	Mit Sparclips oder verdeckten Anschlagclips	Mit verdeckten Anschlagclips		Mit Anschlagstift		Mit verdeckten Anschlagclips
<b>Blockierung im</b> <b>Sollwertbereich</b>	Mit Sparclips oder verdeckten Anschlagclips	Mit verdeckten Anschlagclips	Mit Blockierschieber	Mit Anschlagstift	Mit Einstellschlüssel	Mit verdeckten Anschlagclips
<b>Diebstahlsicherung</b>	Mit Sicherungsring oder 2 Schrauben				Blockierschieber	
<b>Spezielle</b> <b>Merkmale</b>	Niedriger Wasser- temperatureinfluss und Hysterese. Kurzinformation mit den wichtigsten Ein- stellungen. Markierungen für Sehbehinderte.	Übersichtlicher "eco" Einstellbereich für höchstmögliche Energieeinsparung. Flüssigkeitsgefüllter Thermostat mit hoher Stellkraft und hoher Regelgenauigkeit. Erfühlbare Markierungen für Sehbehinderte.	Schlankes, zylindrisches Design.	Besonders geeignet für hygienisch risikobehaftete Räume. Reduzierte Baumaße in Länge und Durchmesser.	Biegefestigkeit des Thermostat-Kopfes min. 1000 N. Stufenlose Tempera- tureinstellung durch Spezialschlüssel ohne Abnehmen der Schutzhülle.	Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen.

\*) Ausführungen mit Versetztem/begrenztem Sollwertbereich.

## Thermostat-Köpfe speziell für Ventilheizkörper



**Thermostat-Kopf Set WK**  
Winkelform



**Thermostat-Kopf VK**  
Mit Klemmanschluss

	<b>Thermostat-Kopf</b>	
	<b>WK</b>	<b>VK</b>
<b>Temperaturstellbereich [°C]</b>	6-28	6-28 0-28
<b>Frostschatzsicherung</b>	✓	✓
<b>Anschluss</b>	Heimeier M30x1,5	Klemmanschluss/ Danfoss RA
<b>Partner-Clip / Color-Clip Montage möglich</b>	✓	✓
<b>Begrenzung im Sollwertbereich</b>	Mit Sparclips	Mit Sparclips oder verdeckten Anschlagclips
<b>Blockierung im Sollwertbereich</b>	Mit Sparclips	Mit Sparclips oder verdeckten Anschlagclips
<b>Diebstahlsicherung</b>		Modell mit 2 Schrauben
<b>Spezielle Merkmale</b>	Zur Montage links oder rechts am Heizkörper ist umstellbar. Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen. Markierungen für Sehbehinderte.	Weisse Haube für Kopfunterteil. Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen. Markierungen für Sehbehinderte.

## Thermostat-Köpfe mit Direktanschluss an Fremdfabrikate



**Thermostat-Kopf VK**  
Mit Anschluss für Danfoss RA



**Thermostat-Kopf VK-eco**  
Mit Anschluss für Danfoss RA  
Mit übersichtlichem „eco“  
Einstellbereich.



**Thermostat-Kopf K**  
Mit Anschluss für Danfoss  
RAV, RAVL und Vaillant



**Thermostat-Kopf DX**  
Mit Anschluss für Danfoss RA,  
TA und Herz

	Thermostat-Kopf			
	VK	VK-eco	K	DX
<b>Temperaturstellbereich [°C]</b>	6-28 0-28	6-28	6-28	6-28
<b>Frostschutzsicherung</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Anschluss</b>	Danfoss RA (Ø20)	Danfoss RA (Ø20)	Danfoss RAV (Ø34) Danfoss RAVL (Ø26) Valliant (Ø30)	Danfoss RA (Ø20) TA (M28) Herz (M28)
<b>Partner-Clip / Color-Clip Montage möglich</b>	✓		✓	
<b>Begrenzung im Sollwertbereich</b>	Mit Sparclips oder verdeckten Anschlagclips	Mit verdeckten Anschlagclips	Mit Sparclips oder verdeckten Anschlagclips	Mit Anschlagstift
<b>Blockierung im Sollwertbereich</b>	Mit Sparclips oder verdeckten Anschlagclips	Mit verdeckten Anschlagclips	Mit Sparclips oder verdeckten Anschlagclips	Mit Anschlagstift
<b>Diebstahlsicherung</b>	Modell mit 2 Schrauben			
<b>Spezielle Merkmale</b>	Weißer Haube für Kopf- unterteil. Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen. Markierungen für Sehbehinderte.	Übersichtlicher "eco" Einstellbereich für höchstmögliche Energieeinsparung. Weißer Haube für Kopf- unterteil. Markierungen für Sehbehinderte.	Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen. Markierungen für Sehbehinderte.	Besonders geeignet für hygienisch risikobehaftete Räume.

## Anwendung

HEIMEIER Thermostat-Köpfe werden zur Einzelraumtemperaturregelung an z. B. Heizkörpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt. Sie eignen sich zur Montage auf alle HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile und an Ventilheizkörpern die über das Anschlussgewinde M30x1,5 am Thermostat-Oberteil verfügen. Adapter und Ausführungen mit Direktanschluss ermöglichen die Montage auf Thermostat-

Ventilunterteile anderer Hersteller. Die Thermostat-Köpfe nutzen die Energie interner und externer Fremdwärmequellen, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Wärmeabgabe von Personen und elektrischen Geräten etc. und halten die Raumlufttemperatur konstant. Dadurch wird unnötiger Energieverbrauch vermieden.

Thermostat-Köpfe mit eingebautem

Fühler dürfen nicht von Vorhängen, Heizkörperverkleidungen usw. verdeckt, in engen Nischen, oder senkrecht montiert werden, da sonst ein genaues Regeln nicht möglich ist. Andernfalls ist der Einbau eines Fernföhlers oder Ferneinstellers erforderlich (siehe Prospekt Thermostat-Kopf F).

### Einbauhinweise



#### richtig

Der Thermostat-Kopf wird ungehindert von der zirkulierenden Raumluft umströmt.

#### richtig

Der Fernföhler ermöglicht die ungehinderte Erfassung der Raumluft.

Unterflur-Konvektor  
(Thermostat-Kopf F)



#### falsch

Der Thermostat-Kopf mit eingebautem Fühler darf nicht senkrecht montiert werden.

#### falsch

Der Thermostat-Kopf mit eingebautem Fühler darf nicht von Vorhängen verdeckt werden.

Einbauschrank  
(Thermostat-Kopf F)