

Návod k použití přístroje: **Deramax-Cvrček** (elektronický odpuzovač krtků a hryzců)

Popis přístroje:

Přístroj je určen k ochraně půdy před krtky, hryzci, rejsky, hraboši a jinými hlodavci žijícími pod zemí. Princip činnosti elektronického odpuzovače je založen na využití výborného sluchu hlodavců a jejich citlivosti na zvuk a vibrace.

Náš typ elektronického odpuzovače vytváří nejen přerušované zvukové projevy, jak je obvyklé u jiných typů odpuzovačů, ale produkuje též vibrace na velmi nízkém kmitočtu, které výrazně zvyšují účinnost přístroje, hlodavci jsou tak neustále obtěžováni a stresováni a po cca 3 týdnech opouštějí chráněný prostor.

Uvedení do provozu:

- Odšroubujte hlavní uzávěr plastové dózy, vyjměte vnitřní plastový uzávěr
- Vyjměte z dózy plastový držák baterií s elektronickou částí
- Vložte do držáku 4 ks baterií typ „D“ (pozor na správnou polaritu „-“ na pružinu v držáku)
- Přístroj začne vydávat přerušovaný vibrační zvuk v intervalu cca 17 sekund
- Umístěte bateriový držák s elektronikou zpět do přístroje
- Osadte zpět vnitřní plastový uzávěr
- Zašroubujte hlavní uzávěr dózy, přístroj je připraven k použití

Vzduchové plastové sáčky umístěné v dóze prosím odstraňte. Plní pouze ochrannou funkci při transportu výrobku.

Umístění přístroje:

Ideální umístění je přímo do krtince popř. do místa kudy prochází chodbička vytvořená krtkem, nebo hlodavcem. Přístroj umístěte do půdy kolmo, cca 15 cm hluboko, tak aby byl horní konec plastového uzávěru asi 5 cm nad zemí. Půdu kolem přístroje je vhodné dobře udusat. Pokud by se do cca 3 týdnů neprojevil výrazný účinek přístroje, doporučujeme jej umístit na jiné místo. Během prvních několika dnů provozu přístroje se může aktivita škůdců zvýšit, neboť ti se snaží uniknout zvukovým vibracím.

Údržba přístroje: Přístroj nevyžaduje údržbu, pouze průběžnou kontrolu stavu baterií. Vybité baterie je nutné ihned odstranit, aby nedošlo k jejich vytékání a tím ke zničení přístroje.

Upozornění:

Generovaný signál má silný odpuzovací účinek na různé druhy škůdců, nicméně ne vždy je ale možné dosáhnout optimálních výsledků při odpuzování. Některé důvody uvádíme zde:

- 1.Škůdci mají v prostoru s odpuzovačem nebo v jeho okolí ukrytá mláďata a tato nejsou ochotná opustit „za žádnou cenu“.
- 2.V době velkého nedostatku potravy jsou škůdci schopni dohledat potravu i v prostoru chráněném odpuzovačem. Je potřeba si uvědomit, že škůdce, si pravděpodobně vybere raději stresující zážitek ze signálu odpuzovače, než „smrt v důsledku hladu“.
- 3.Škůdce může trpět vrozenou nebo získanou vadou sluchu. V tomto případě může být vůči signálu odpuzovače imunní.
- 4.Rozsah účinnosti přístroje Deramax-Cvrček může být výrazně ovlivněn typem půdy a její vlhkostí.

Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!

Technické údaje:

Napájení odpuzovače : 4ks baterií typ D (velký monočlánek).

Pracovní kmitočet odpuzovače : Ø 400 Hz.

Dosah přístroje : do 1000 m², Ø kruhu do 36 m.

Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01

Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Deramax.cz s.r.o.

