

CZ: Kuchyňský pomocník TWIST Cut – 23041

Mechanicky ovládaný kuchyňský pomocník, který má dva nástavce. Nástavec pro krájení, kde jsou dva velmi ostré nože vhodné pro krájení ovoce, zeleniny nebo bylinek. Dále nástavec pro mixování či šlehání, ideální k přípravě šlehačky, dresinků či majonéz. Objem 1l. Mísa může sloužit i k uchování nespotřebovaného pokrmu. Jednoduché čištění díky odnímatelným nástavcům. Nádobu lze mít v myčce na nádobí.

Do misky upevněte podle potřeby buď nože pro krájení, nebo metličky pro šlehání.

Misku plňte vždy jenom do jedné poloviny, suroviny se tak lépe nasekají nebo vyšlehají.

Nasaďte horní část – kryt misky a rotační nástavec.

Odemkněte pojistku na rotačním nástavci.

Tlačení na rotační nástavec se uvede kráječ do pohybu. Sekejte nebo šlehejte tak dlouho, pokud nedosáhnete požadované konzistence či stavu.

SK: Kuchynský pomocník TWIST Cut – 23041

Mechanicky ovládaný kuchynský pomocník, ktorý má dva nástavce. Nástavec na krájania, kde sú dva veľmi ostré nože vhodné na krájanie ovocia, zeleniny alebo bylín. Ďalej nástavec pro mixovanie či šľahanie, ideálny k príprave šľahačky, dressingov či majonéz. Objem 1l. Misa môže slúžiť aj k uchovaniu nespotrebovaného pokrmu. Jednoduché čistenie vďaka odnímateľným nástavcom. Nádobu sa môže umývať umývačke riadu.

Do misky upevnite podľa potreby buď nože na krájanie, alebo metličky na šľahanie.

Misku plňte vždy len do jednej polovice, suroviny sa tak lepšie nasekajú alebo vyšľahajú.

Nasaďte hornú časť – kryt misky a rotačný nástavec.

Odomknite poistku na rotačnom nástavci.

Tlačení na rotačný nástavec sa uvedie krájač do pohybu. Sekajte alebo šľahajte tak dlho, pokiaľ nedosiahnete požadovanú konzistenciu či stav.