

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

MP373 N Akumulátorový zastříhovač vousů a vlasů.

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

- | | |
|---|---|
| 1. Stříhací hřeben 0,5-2,5mm | 9. Přepínač zapnuto „I“ vypnuto „0“ |
| 2. Regulátor pro precizní přítlak | 10. Indikátor nabíjení |
| 3. Stříhací hřeben 3-18mm | 11. Tlačítko pro odjištění stříhacího hřebenu |
| 4. Stříhací hřeben 21-36,5mm | 12. Stojánek (základna) |
| 5. Nůž | 13. Síťový adaptér |
| 6. Hřeben stříhu | 14. Oboustranný hřeben |
| 7. Regulace přítlaku nože | 15. Kartáček |
| 8. Regulace vysunutí stříhacího hřebenu | 16. Olej |

Pro správnou funkci zastříhovače je nezbytné, abyste jeho stříhací nůž udržovali stále namazaný, proto před prvním použitím nalijte několik kapek oleje na zuby stříhacího nože a spusťte přístroj na 15 vteřin naprázdno. Přebytky oleje, které se vytlačí otřete. Zastříhujte suché vlasy i vousy. Pro stříhání vyberte a nasadte nástavec odpovídající vašim požadavkům na délku stříhu (je lepší volit nástavec pro větší délku minimálně 12mm a pro finální stříh využít nižší nástavce). Začněte pomalu a ne hned finálním stříhem. Zastříhování začněte na krku zezadu. Strojek držte jemně táhněte stříhacím nožem proti růstu vlasů zhruba do úrovně „A“ uvedené na ilustracím obrázku. Ze středu postupujte na strany směrem k uším nebo až k temeni pokud zkracujete celou délku vlasů. Pokračujte pak z čela k temeni hlavy a zase nejdříve ze středu směrem k uším.

Pro postupné zkracování vlasů od krku směrem k temeni hlavy nasadte nástavec s nižším stříhem než jste použili a začněte stříhat v zóně „B“ jak je uvedené na dalším obrázku. Na závěr upravte délku stříhu na spáncích tím, že opět použijete nástavec s ještě nižším stříhem a pro zarovnání stříhu přístroj bez nástavce. Použijete-li zástříh bez nástavce můžete detailně pracovat s nožem pomocí stavitelné páky nože pro oddálení či přiblížení nože k pokožce. Při tomto použití buďte velmi opatrní, abyste nezpůsobili zranění. Někdy bude potřeba pomoci si pro správnou délku stříhu nadzvednutím vlasů prsty nebo hřebenem, který je v příslušenství nebo nůžek pro detailní zkrácení jednotlivých vlasů. Vlasy stále během zkracování procesávejte.

Zastříhování vousů.

Úvod je obdobný jako pro stříh vlasů, čili začněte delším nástavcem a proti směru růstu vousů. Pouze u knírku postupujte směrem z hora k hornímu rtu. Kontury a přesný obrys vousů pokud je chcete stylizovat proveďte zastříhovačem bez nástavců. Stříhací nože bez nástavců přikládejte k pokožce opatrně, abyste se neporanili.

Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky.

Po každém použití sejměte z přístroje nástavce a vyčistěte je přiloženým kartáčkem. Stejně tak vyčistěte nůž zastříhovače, který opětovně promažte. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.



— Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.