

**Tyčový mixér, CleverMixx, 400 W,
bílá, tmavě červená
MSM24100**



**Bosch CleverMixx: všeobecný talent pro
více zábavy v kuchyni.**

- **Extra výkonný 400W motor:** jeho síla si poradí s každou výzvou v kuchyni, bezpečně zvládne práci i s nejrůznějším příslušenstvím.
- **Ergonomický úchop:** při mixování se pohodlně drží.
- **Jednoduché použití:** začněte mixovat stiskem jediného tlačítka.
- **Praktická mixovací nádoba s měrkou:** pro snadné mixování a odměřování malého množství ingrediencí.
- **Odnímatelná mixovací noha:** snadno se dejme otočením.

Rozměry spotřebiče: 375x60x60 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 430 x 110 x 110 mm
Rozměry palety: 190.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón: 6
Počet spotřebičů na paletě: 240
Hmotnost netto: 0.8 kg
Hmotnost brutto: 1.0 kg
EAN: 4242002941554
Příkon: 400 W
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
Typ zástrčky: euro zástrčka bez uzemnění 2,5 A
Dodávané příslušenství: 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x nerezová mixovací noha



**Tyčový mixér, CleverMixx, 400 W,
bílá, tmavě červená
MSM24100**

**Bosch CleverMixx: všeobecný talent pro
více zábavy v kuchyni.**

Skvělé výsledky

- Motor s výkonom 400 wattů - nízká hlučnost a váha.
- Nováčkovský nůž QuattroBlade se čtyřmi čepelemi si snadno poradí s mixováním a sekáním s perfektními výsledky.

Komfort

- CleverMixx s lehkou ergonomickou rukojetí skvěle padne do ruky, snadno a jednoduše se s ním zachází.
- Provoz bez šplíchaní díky novému, inovativnímu designu mixovací nohy.
- Vysoko kvalitní nerezová mixovací noha je vhodná k přípravě chutných horkých polévek.
- Snadné čištění: mixovací noha i nádoba jsou omyvatelné v myčce.

Bezpečnost

- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA
- Bezpečné uzamčení mixovací nohy díky bajonetovému zámku.

Univerzální

- Odnímatelná mixovací noha z nerezu
- Průhledná mixovací nádoba s měrkou