

Záruční list

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1. Trvání záruky: 2 roky

2. Záruka se nevztahuje

- a) na mechanické poškození
- b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3. Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Datum prodeje :

Razítko a podpis prodávajícího :

.....

.....

Odžmolkovávač

DOMO
MODEL – DO3011



Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj nepoužívejte k holení obličeje, protože by to mohlo vést ke zranění.
- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odleпíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Přístroj smí používat pouze děti starší 16 let. Osoby se sníženou psychickou, motorickou nebo mentální schopností smí používat přístroj pouze za neustálého dohledu odpovědné osoby, která je seznámena s pravidly používání a případným rizikem.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Tento přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je v něm voda nebo je po čištění ještě vlhký.
- Neudržíváním spotřebiče v čistém stavu by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
- S přístrojem nakládejte jako se stejnou pečlivostí jako se všemi ostrými předměty. Pozor ! Používá-li se kartáč na šaty z velmi jemných druhů látek (např. angorská vlna), může to vést k poškození oblečení.

ULOŽTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

ČÁSTI:

1. Aktivní hlavice
2. Zásobník na nečistoty
3. Tělo přístrojem
4. Kryt baterií



NÁVOD K OBSLUZE

1. Látku pečlivě vyrovnejte na hladkou podložku abyste ji nepoškodili.
2. Odstraňte kryt mřížky a spínač posuňte nahoru do pozice „ON“. Jemně přejíždějte přes oděv, aby byla odstraněna roztřepená vlákna a nitě.
1. Nádobu na vlákna odejmete tak, že stisknete obě její strany a pak ji vyklopíte nebo posunete (WE3006) směrem dolů.
2. Opačným postupem nádobu znovu nasadíte.
3. Když přístroj nepoužíváte, nasadte ochranný uzávěr.
4. Kartáč na šaty DO 3011 je poháněn jednou baterií LR20. Kartáč na šaty WE 3006 je poháněn čtyřmi „AA“-bateriemi.

Chcete-li vložit baterie, odstraňte spodní bílý uzávěr tak, že jej otočíte doleva tak, aby byly výčnělky na uzávěru a těle přístroje proti sobě. Po vložení baterie kryt znovu nasadíte a zajistíte otočením vpravo.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při čištění čepele dbejte následujících pokynů:

- a. Přístroj musí být vypnutý a baterie vyndány.
- b. Odstraňte chránič čepele tak, že ho otočíte proti směru hodinových ručiček.
- c. Odstraňte čepel.
- d. Vyčistěte ji měkkým kartáčem.
- e. V obráceném pořadí smontujte přístroj opět dohromady.

Doporučení:

Přístroj lépe funguje, pokud na vnitřní stranu chrániče čepele přijde kapka oleje nebo trochu silikonového spreje.

Informace o recyklaci odpadu



Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.