


STANLEY[®]

FATMAX[®]









533225 - 70 H

Fordítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült

www.stanley.eu

FME301



Rendeltetésszerű használat

Az Ön Stanley Fat Max FME301 körfűrész fa és faipari termékek vágására alkalmas. A szerszám professzionális és magán, nem professzionális felhasználásra is alkalmas.

Biztonságtechnikai útmutatások

Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz



Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót későbbi használatra. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetéseken az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.

1. A munkaterület biztonsága

- a. **A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg jól.** A rendetlen vagy sötét munkaterület vonzza a baleseteket.
- b. **Ne használja az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.** Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely begyűjtheti a port vagy gázt.
- c. **A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a bámészkodókat.** Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

2. Elektromos biztonság

- a. **Az elektromos szerszám dugasa a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. Földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.** Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- b. **Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorral, tűzhellyel vagy hűtőszekrénnel.** Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
- c. **Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat.** Ha víz kerül az elektromos szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
- d. **Gondosan bányon a kábellel. Az elektromos szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről.** Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata mellett nagyobb az áramütés veszélye.

- e. **Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe.** Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használatával csökkenti az áramütés veszélyét.
 - f. **Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD) előkapcsolásán keresztül.** Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- ### 3. Személyes biztonság
- a. **Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszt, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll.** Elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
 - b. **Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.** A munkakörülményeknek megfelelő védőfelszerelések, például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
 - c. **Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi a szerszámot.** Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, balesetet okozhat.
 - d. **Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye le róla a szerelőkulcsot.** Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
 - e. **Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben.** Így jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
 - f. **Megfelelő öltözetet viseljen. Ne hordjon ékszer vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről.** A laza öltözet, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
 - g. **Ha a szerszámon megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.** Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
- ### 4. Elektromos szerszámok használata és gondozása
- a. **Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak megfelelő szerszámot használja.** A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.

- b. **Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes.** Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
 - c. **Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltávolítja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy válassza le az akkumulátorról.** Ezekkel a megelőző biztonságttechnikai intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
 - d. **A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezeket az útmutatásokat.** Az elektromos szerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó esetén.
 - e. **Tartsa karban az elektromos szerszámokat.** Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, amely befolyásolhatja a szerszám használatát. Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
 - f. **Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.** A megfelelően karbantartott éles vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben irányítható.
 - g. **Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárazakat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.** Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
- 5. Szerviz**
- a. **A szerszámot csak képzett szakemberrel javíttassa, és csak eredeti gyári alkatrészeket használjon fel.** Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos működését.

További biztonságtechnikai figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz



Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések fűrészekhez

Vágási eljárások

- a. **Kezét tartsa távol a vágási területtől és a fűrész tárcsától. Másik kezét segédfogantyún vagy a motorházon tartsa.** Ha mindkét kezével tartja a fűrészt, a tárcsa nem vághatja meg.
- b. **Ne nyúljon a munkadarab alá.** A munkadarab alatt forgó fűrész tárcsától nem védi meg a védőburkolat.
- c. **A vágási mélységet a munkadarab vastagságához igazítsa.** A munkadarab alatt kevesebb, mint egy teljes fognyi rész látsszon csak ki a fűrész tárcsából.
- d. **A vágandó darabot soha ne tartsa a kezében és ne is fektesse a lábára.** Stabil felülethez rögzítse a munkadarabot. Fontos a munkadarab megfelelő alátámasztása, mert azzal a minimumra korlátozható a sérülés, valamint a tárcsa beszorulásának és a szerszám feletti uralom elvesztésének veszélye.
- e. **Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál fogja, amikor olyan helyen végez munkát, ahol a vágószerszám rejtett vezetékkel, vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe.** Ha a szerszám áram alatt lévő vezetékkel ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
- f. **Hasításnál mindig használjon hosszvezetőt vagy egyenes szélvezetőt.** Ezzel javítja a vágás pontosságát és csökkenti a fűrész tárcsa megszorulásának esélyét.
- g. **Mindig megfelelő furatméretű és -alakú (rombusz vagy kerek) fűrész tárcsát használjon.** A szerszámhoz nem illő fűrész tárcsa excentrikusan fog forogni, amitől Ön elveszítheti a gép feletti uralmát.
- h. **Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő tárcsaalátétet vagy rögzítőcsavart.** A fűrész tárcsa-alátétet és a rögzítőcsavart az Ön fűrészéhez tervezték az optimális teljesítmény és biztonság szem előtt tartásával.

Minden fűrészre vonatkozó kiegészítő biztonsági figyelmeztetések

A szerszám visszarúgásának okai és azzal kapcsolatos figyelmeztetések

- ♦ A visszarúgás a gép hirtelen reagálása a fűrész tárcsa becsípődésére, beragadására vagy megcsúszására, amitől a nem megfelelően irányított fűrész a munkadarabról a kezelő irányába elmozdul.
- ♦ Amikor a tárcsa becsípődik vagy beragad az összezáródó vágatba, a tárcsa leáll, és a motor reakciója a szerszámot nagy sebességgel a kezelő irányába löki.
- ♦ Ha a tárcsa vágás közben elgömbül vagy elmozdul a helyes irányból, a tárcsa fogai a fa felszínébe kapaszkodnak, és a fűrész tárcsa kiugorhat a vágatból a kezelő irányába.

A visszarúgás a fűrész helytelen használatának és/vagy a helytelen munkamódszereknek és munkakörülményeknek a következménye, és az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával kerülhető el.

- a. **Mindkét kezével erősen markolja a fűrészt, és a karját úgy tartsa, hogy ellenállhasson a visszarúgó erőnek. A fűrész tárcsa bármelyik oldalán állhat, de ne legyen vele egy vonalban.** Visszarúgás hatására a fűrész hátrafelé ugorhat, de a megfelelő óvintézkedések megtételével a kezelő uralni tudja a visszarúgó erőket.

- b. Amikor a fűrész tárcsa beszorul, vagy a vágás bármilyen okból félbeszakad, engedje el az üzemi kapcsolót, és tartsa a fűrész mozgatlanul az anyagban, amíg a tárcsa teljesen le nem áll. Soha ne próbálja a fűrész a munkadarabból kihúzni vagy hátrafelé húzni, amíg a fűrész tárcsa mozgásban van, mert visszarághat a szerszám. Derítse ki és szüntesse meg a beszorulás okát.
- c. Amikor újraindítja a szerszámot a munkadarabban, a fűrész tárcsát tartsa a vágat közepén, és ügyeljen, hogy a fogak ne érjenek bele az anyagba. Ha a fűrészlap szorul, újraindításnál kiugorhat a munkadarabból vagy visszarághat.
- d. A nagyobb munkadarabokat támassza alá, hogy minimálisra csökkentse a fűrészlap beszorulásának és a fűrész visszarághásának esélyét. A nagyobb táblák már a saját súlyuktól is megereszkedhetnek. A táblát mindkét oldalon, a vágási vonal közelében és a szélénél alá kell támasztani.
- e. Ne használjon életlen vagy sérült fűrészlapot. Az életlen vagy helytelenül felszerelt fűrészlap keskeny vágatot hoz létre, ami túl nagy súrlódáshoz, a fűrészlap szorulásához és visszarágháshoz vezet.
- f. A vágási mélységet és a ferdevágási szöget állító zárókarokat a fűrészelés megkezdése előtt biztonságosan szorossra kell húzni. Ha a fűrész tárcsa beállításai vágás közben megváltoznak, a tárcsa beszorulhat és a szerszám visszarághat.
- g. Különösen ügyeljen, amikor meglévő falakban vagy más, be nem látható helyen fűrészeli. A fűrész tárcsa belevághat olyan tárgyakba, amelyek visszarághást okozhatnak.

Az alsó védőburkolat funkciója

- a. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az alsó védőburkolat megfelelően zár-e. Ne használja a fűrész, ha az alsó védőburkolat nem mozog szabadon, és nem záródik azonnal. Az alsó védőburkolatot soha ne szorítsa be és ne rögzítse nyitott helyzetében. Ha a fűrész véletlenül leejtik, az alsó védőburkolat meggörbülhet. Emelje fel az alsó védőburkolatot a visszahúzó karral; ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e, és nem ér-e a fűrészlaphoz vagy más alkatrészekhez semmilyen szögben és semmilyen vágásmélységnél.
- b. Ellenőrizze az alsó védőburkolat rugójának működését. Ha a védőburkolat és a rugó nem működik megfelelően, használat előtt meg kell javítani. Előfordulhat, hogy az alsó védőburkolat nehézkes működését sérült alkatrész, mézgás lerakódás vagy felhalmozódott törmelék okozza.
- c. Az alsó védőburkolatot csak speciális vágások, például „beszúró vágás” vagy „összetett vágás” alkalomával szabad kézzel visszahúzni. A visszahúzó karral emelje fel az alsó védőburkolatot, és amint a fűrészlap behatol az anyagba, engedje el az alsó védőburkolatot. Minden más fűrészelési műveletnél az alsó burkolatnak automatikusan kell működnie.

- d. Mindig figyelje meg, hogy az alsó burkolat takarja-e a fűrészlapot, mielőtt a fűrész a munkaasztalra vagy a padlóra helyezi. A védőburkolat nélkül, üresen járó fűrészlap hátrafelé mozgatja a fűrész, és minden útjába eső dologba belevág. Számítson arra, hogy a fűrészlap a kapcsoló elengedése után csak bizonyos idő elteltével áll le.

Maradványkockázatok

A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű vagy hosszú idejű használatából stb. adódhatnak.

Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

- ♦ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
- ♦ alkatrészek, fűrész tárcsák, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések;
- ♦ a szerszám hosszú idejű használata miatt bekövetkező sérülések. Ha a szerszámot hosszú ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
- ♦ halláskárosodás;
- ♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek (például különösen tölgy, bükk és MDF anyagok megmunkálásánál).

Fűrész tárcsák

- ♦ Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy kisebb átmérőjű fűrész tárcsát. A megfelelő fűrész tárcsa jellemzőit lásd a Műszaki adatok cím alatt. Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat használja.
- ♦ **Figyelmeztetés!** Soha ne használjon csiszoló tárcsát.

Mások biztonsága

- ♦ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a szerszám használatához kioktatást biztosít számukra.
- ♦ Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a szerzővel.

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás

A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.

Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgés-gyorsulási érték az elektromos szerszám használata során a használat módjától függően eltérhet a feltüntetett értéktől. A tényleges súlyozott effektív rezgés-gyorsulás szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.

A 2002/44/EK irányelv által a szerszámmal rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgés-gyorsulásnak való kitettség értékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.

Címkék a szerszámon

A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő szimbólumok láthatók:



Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési útmutatót.

Elektromos biztonság



Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek.

- Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy megbízott Stanley Fat Max szakszervizzel.

Részegységek

Ez a szerszám a következő részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:

1. Üzemi kapcsoló
2. Reteszgomb
3. Főfogantyú
4. Pótfogantyú
5. Tengelyrögzítő gomb
6. Talp
7. Fűrész tárcsa
8. Fűrész tárcsa védőburkolata
9. Védőburkolat leszorító karja
10. Fűrészpor-elvezető csomagtartó

Összeszerelés

Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben ismertetett műveletek bármelyikét elkezdene, győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, a dugasa ki van húzva a konnektorból és a fűrészlap már leállt.

Fűrész tárcsa le- és felszerelése (A ábra)

Leszerelése

- Tartsa lenyomva a hajtótengely reteszgombját (5), és addig forgassa a tárcsát, amíg a tengelyrögzítés teljesen be nem akad.
- A mellékelt villáskulcsot (12) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsa meg és vegye ki a tárcsa rögzítőcsavarját (11).
- Vegye le a külső alátétet (13).
- Vegye le a fűrész tárcsát (7).

Felszerelése

- Helyezze a fűrész tárcsát a belső karimára (14), és ellenőrizze, hogy a tárcsán lévő nyíl ugyanabba az irányba mutat-e, mint a szerszámon található nyíl.
- Tegye fel a külső alátétet (13) a hajtótengelyre úgy, hogy a kiemelkedő rész a fűrész tárcsától távolodó irányba nézzen.
- Illessze a rögzítőcsavart (11) a furatba.
- Tartsa lenyomva a tengelyrögzítés gombját (5).
- A mellékelt villáskulcsot (12) az óramutató járásának irányába forgatva szorosan húzza meg a tárcsa rögzítőcsavarját.

A párhuzamvezető fel- és leszerelése (B ábra)

- A párhuzamvezető segítségével a munkadarab szélével párhuzamosan, egyenesen vághat.

Felszerelése

- Lazítsa meg a reteszgombot (16).
- Csúszassa át a párhuzamvezetőt (17) a nyílásokon (18).
- Csúszassa a kívánt helyzetbe.
- Húzza meg a rögzítőgombot.

Leszerelése

- Lazítsa meg a rögzítőgombot.
- Húzza ki a párhuzamvezetőt a szerszámból.

A szerszám használata

Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

A szerszám jobb- és balkezes használatra egyaránt alkalmas.

A fűrészelés szögének beállítása (C ábra)

- Derékszöggel ellenőrizze, hogy a fűrészlap és a fűrész-talp 90°-os szöget zár-e be. Ha a bezárt szög nem 90°, a következő módon állítsa be:
- A reteszgomb (19) meglazításával oldja ki a fűrész talpat.
- Lazítsa meg a kontraanyát (20) a beállítócsavaron (21).
- Hajtsa be- vagy kifelé az állítócsavart a 90°-os szög beállításához.
- Húzza meg a kontraanyát.
- A rögzítőgomb meghúzásával rögzítse a fűrész talpat.

Vágásmélység beállítása (D ábra)

A vágásmélységet a munkadarab vastagságának megfelelően kell beállítani. Kb. 2 mm-rel haladjon meg a munkadarab vastagságát.

- ♦ A gomb (20) meglazításával oldja ki a fűrésztalpat.
- ♦ Állítsa a fűrésztalpat (6) a kívánt helyzetbe. Az annak megfelelő vágásmélység a skálán (21) leolvasható.
- ♦ A rögzítógomb meghúzásával rögzítse a fűrésztalpat.

Ferdeszög beállítása (E ábra)

A szerszám 0° és 45° közötti ferdevágásra alkalmas.

- ♦ A reteszgomb (19) meglazításával oldja ki a fűrésztalpat.
- ♦ Állítsa a fűrésztalpat (6) a kívánt helyzetbe. Az annak megfelelő ferdeszögszög a skálán (24) leolvasható.
- ♦ A rögzítógomb meghúzásával rögzítse a fűrésztalpat.

Be- és kikapcsolás

- ♦ A szerszám bekapcsolásához állítsa a reteszgombot (2) kioldás helyzetbe, és húzza be az üzemi kapcsolót (1).
- ♦ A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi kapcsolót.

Fűrészelés

Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.

- ♦ Hagyja a fűrész néhány másodpercig szabadon járni, mielőtt fűrészelni kezdene.
- ♦ Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
- ♦ Munka közben nyomja a fűrésztalpat a munkadarabhoz.

Tartsa szem előtt: Ügyeljen arra, hogy a fűrészfogak ne melegejedjenek túl.

Az irányzék használata (F ábra)

A szerszám egyenesvágáshoz (25) irányzékkel van ellátva.

- ♦ Az irányzékot az alábbiak szerint állítsa be.
- ♦ A vezetők (25) bal szélét igazítsa a vágási vonalhoz (26).

Porelszívás

Porszívót vagy porelszívót adapterrel lehet a szerszámhoz csatlakoztatni.

- ♦ Illessze a porelszívó adaptert a fűrész megfelelő kimenetibe (10).
- ♦ Csatlakoztassa a porszívó csövét az adapterhez.

Javaslatok a szerszám optimális használatához

- ♦ Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának megfelelő típusú fűrész tárcsát használjon.
- ♦ Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.
- ♦ Hagyja a fűrész néhány másodpercig szabadon járni, mielőtt fűrészelni kezdene.
- ♦ Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
- ♦ Munka közben nyomja a fűrésztalpat a munkadarabhoz.
- ♦ Mivel valamennyi hasadás elkerülhetetlen a vágási vonal mellett a munkadarab felső oldalán, azon az oldalon vágjon, amelyiken ez kevésbé lesz zavaró.
- ♦ Ha minimálisra akarja csökkenteni a hasadást, pl. amikor laminált anyagot vág, szorítson a munkadarab tetejére rétegelt lemezt és ezen keresztül fűrészeljen.
- ♦ A nagyobb munkadarabokat támassza alá, így minimálisra csökkentheti a fűrész tárcsa beszorulásának és a visszarúgásnak a esélyét. A nagyobb táblák már a saját súlyuktól is megereszkedhetnek.

- ♦ A táblát mindkét oldalánál, a vágási vonal közelében, a széléhez közel alá kell támasztani.
- ♦ A vágandó darabot soha ne tartsa a kezében és ne is fektesse a lábára.
- ♦ Leszorítókkal stabil felülethez rögzítse a munkadarabot. Fontos a munkadarab megfelelő alátámasztása, mert azzal a minimumra korlátozható a sérülés, valamint a tárcsa beszorulásának és a szerszám feletti uralom elvesztésének veszélye.

Karbantartás

Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Stanley Fat Max készülékét/ szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő működése a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is függ.

Figyelmeztetés! Vezetékes/akkumulátoros elektromos készülékek karbantartása előtt:

- ♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
- ♦ Vagy kapcsolja ki, majd vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivethető.
- ♦ Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután kapcsolja ki a szerszámot.
- ♦ Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.
- ♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
- ♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószeret.
- ♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van), és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.

Hálózati csatlakozódugasz cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)

Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:

- ♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
- ♦ A barna vezetéköt kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
- ♦ A kék vezetéköt kösse a nulla csatlakozóhoz.

Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéköt kötnie.

Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót.

Ajánlott biztosíték: 13 A.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos a normál háztartási hulladékba dobni.

A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, ami csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.

Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást a www.2helpU.com honlapon talál.

Műszaki adatok

		FME301
Felvett feszültség	V_{AC}	230
Felvett teljesítmény	W	1650
Üresjárat fordulatszám	min^{-1}	5500
Maximális vágásmélység	mm	66
Fűrész tárcsa átmérője	mm	190
Fűrész tárcsa furata	mm	16
Fűrész fog szélessége	mm	1,8
Súly	kg	3,9 (fűrész tárcsával együtt 4,31)

Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:	
Hangnyomás (L_{pA})	89,0 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítmény (L_{WA})	100 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)

Súlyozott effektív rezgés gyorsulás összértéke (három tengely vektorösszege) az EN 60745 szabvány szerint:	
Súlyozott effektív rezgés gyorsulási érték ($a_{h,w}$)	2,6 m/s^2 , toleranciafaktor (K) 1,5 m/s^2 (fa vágásánál)

CE megfelelőségi nyilatkozat GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV



FME301 - körfűrész

A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1:2010, EN60745-2-5:2010

Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.

További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalatához a következőkben megadott címen vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.

R. Laverick
Műszaki igazgató
Stanley Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2016/08/08

Garancia határozat

Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley képviselőtől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon érhető el: www.stanley.eu/3

Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon, annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley márkaszervizben.

STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.

Fogyasztók részére értékesített termékeinkre **12 hónap időtartamú jótállást vállalunk.**

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőségének teljes időtartama alatt.
 - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt őrizze meg.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérelje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
 - c) Elvesztett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- 2) **Nem terjed ki a jótállás:**
 - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
 - b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
 - c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhöz vezetnek;
 - d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak **amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.**
- 3) A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedőnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
 - a) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
 - b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
 - c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő kérheti a szakszerviz közreműködését.

- d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy őt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
 - e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása szerint műszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy visszafizetésre kerül a vételár.
 - f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozattól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak, illetve a javítószolgálatnak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.

A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel időpontját,
- a hiba okát és a kijavítás módját;
- a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
- a kicserélés tényét és időpontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet. A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.

Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Gyártó:

Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság

Forgalmazó:

Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti!

Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő

Kereskedő neve és címe:

.....

A fogyasztási cikk megnevezése:.....

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma: P.H.
aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés időpontja: P.H.
aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének időpontja:
.....

fogyasztó aláírása**Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:****1. javítás**

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.
aláírás

3. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.
aláírás

2. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.
aláírás

4. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.
aláírás

Stanley Black & Decker Hungary Kft

Iroda

1016 Bp. Mészáros u 58/b.

Tel.
214-05-61

Fax.
214-69-35

Központi Márkaszerviz

Elérhetőség

Tel/fax

ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17. 403-22-60 404-00-14403-65-33

INOX Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét

+36 30 370 7033

service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



CZ

měsíců

H

hónap

12

PL

miesiące

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

INOX Trading and
Manufacturing LLC
Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét
Tel.: +36 30 370 7033
e-mail: szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ)	Dokumentace záruční opravy			(PL)	Przebieg napraw gwarancyjnych	
(H)	A garanciális javítás dokumentálása			(SK)	Záznamy o záručných opravách	
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis