

# INTEX® UŽIVATELSKÝ NÁVOD

## VESTAVĚNÁ NOŽNÍ PUMPA

**Před použitím si, prosím, přečtěte tento návod a dodržujte jej.**

**Před nafukováním vestavěnou nožní pumpou:**

- Matraci nafukujte na rovném povrchu zbařeném kamínků a jiných ostrých předmětů, které by mohly matraci poškodit.
- Ventil zabudované nožní pumpy je vystaven vysokému tlaku.
- Po nafouknutí se ujistěte, že je kryt ventilu řádně zastrčen ②.

### NAFUKOVÁNÍ POMOCÍ VESTAVĚNÉ NOŽNÍ PUMPY

- Otevřete ventil pro nafouknutí ①.
- Rozložte matraci na rovném povrchu (viz výše).
- Nohou došlapujte na označené místo ③.
- Po každém zvednutí nohy se do otvoru dostane vzduch, který se následným sešlápnutím vžene dále do matrace.
- Opakujte tento postup, dokud nemá matrace požadovanou tvrdost.
- Po nafouknutí matrace uzavřete nafukovací ventil.
- **Nafukování pomocí externí pumpy**  
Ujistěte se, že je nafukovací ventil ve správné poloze pro nafukování, viz obr. 2.
- Vložte trysku vzduchové pumpy do nafukovacího ventilu, obr. 2.
- Nafoukněte matraci na přibližně 80% požadované tvrdosti.  
**Upozornění: Aby nedošlo k protržení matrace, nepřefukujte nebo nepoužívejte k nafukování vysokotlaký kompresor.**
- Po nafouknutí matrace uzavřete nafukovací ventil.

### Vyfukování

- Vytáhněte čepičku ventilu, obr. 2.
- Otevřete ventil a matraci vyfoukněte.  
**Upozornění: Při vyfukování nasměrujte ventil do volného prostoru, směrem od přítomných osob.**

## DŮLEŽITÉ

Okolní teplota vzduchu má vliv na tlak uvnitř matrace. Při nízké teplotě prostředí se bude vzduch uvnitř smršťovat a matrace se bude zdát měkčí. Při vyšší teplotě okolí se bude vzduch uvnitř rozpínat a matrace bude tvrdší, dokonce může prasknout. Abyste tomu předešli, vypusťte přiměřeně vzduch. Nevystavujte matraci náhlým velkým změnám teploty. Pokud dojde k proražení matrace, opravte poškozené místo přiloženou sadou.

