

lamart
by Pierre lamart

TABLE



Vážený zákazníku,

do rukou se Vám dostává: Termoska vyrobená z vysoce kvalitní nerezavějící oceli. Tlačítkový/sroubovací mechanismus otevření termosky vyroben z vysoce kvalitního plastu. Nerezová vložka činí termosku téměř nerozbitnou. Pojistkový mechanismus zabraňuje nečekané otevření. Snadná údržba a čištění. 3 roky záruka.

Návod k použití:

- 1.) Výrobek z velmi kvalitní nerezové oceli. Vnitřní vložka termosky také z nerezové oceli pro uložení studených i teplých nápojů.
- 2.) Termosku vždy před každým použitím vymyjte teplou nebo studenou vodou dle nápoje, který bude do termosky nalit.
- 3.) Nádoby při použití plňte vždy max. ke spodnímu okraji vylévací části termosky a to nejméně 1 – 1,5 cm pod okraj termosky. Do termosky nelijte nikdy vroucí nápoje.
- 4.) Teplota nápojů v termosce závisí na množství obsahu nápoje, četosti otevírání a teplotě v daném okolí. Pro dlouhé udržení teploty nápoje v termosce vždy řádně uzavírejte a utáhněte uzávěr. Termosku ponechávejte ve svislé poloze.
- 5.) Nepotřebovaný nápoj vždy vylijte, předejdete tím tvorbě usazenin uvnitř nádoby a případnému množení bakterií. Vždy buďte opatrní při manipulaci s teplou vodou (nádobou).
- 6.) Před prvním použitím výrobek vždy omyjte a utřete do sucha.
- 7.) Pro odstranění lehkých skvrn nechte nádobu odmočit a následně utřete dosucha měkkým hadrem. V případě skvrn ohřejte trochu bílého octu a potom umyjte běžným způsobem. Tyto skvrny však v žádném případě nesnižují vlastnosti produktu.
- 8.) Termosky se velmi dobře udržují a čistí, při ručním mytí používejte pouze měkké hadry a houbičky, které nepoškrábou daný povrch. Nepoužívejte agresivní chemické produkty.
- 9.) Pro zachování dlouhé životnosti výrobku, zacházejte s termoskou opatrně – vyhybejte se silným nárazům a otlakům. Skladujte vždy otevřenou.
- 10.) **POZOR:** do nádoby nepatří syčené nápoje, kostky ledu nebo výrobky mléčné. Termoska není určena pro kojeneckou výživu.
- 11.) Určeno pro použití v domácnosti
- 12.) Záruka 3 roky se nevztahuje na : poškození pádem nebo úderem výrobku, technickou úpravou termosky.



Bezpečnostní upozornění:

Vlivem vysoké teploty může dojít k poškození nádoby nebo víka. Při použití ostrých kovových nástrojů může dojít k poškození (poškrábání) povrchu (např. nůž, vidlička). Při použití drsných a agresivních čistících prostředků může dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky na čištění trub). Při neopatrné manipulaci (např. s víkem) může dojít k poškození povrchu (otlučením). **Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv na kvalitu přípravy jídla nebo nápojů ani celkovou životnost nádoby, pouze je narušen estetický vzhled.** Vlivem nastavení vysoké teploty zdroje tepla, může dojít k poškození povrchu.

Ekologie:

Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytlačeny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. **Igelitový sáček odkládejte mimo dosah dětí, nebezpečí udušení.**

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.

