



INSTRUKCJA MONTAŻU

ACO KIPP

SYSTEMY OKIEN PIWNICZNYCH



1. Okno najprościej można obsadzić, przewiercając ramę i przykręcając ją kołkami bezpośrednio do muru (wkręty 5 x 85 mm z łbem stożkowym, kołki).



2. Okno można również obsadzić, umieszczając we wrębach ramy kotwę mocującą i obracając, dopasować do rowka, w odległości 15 – 20 cm od rogu ramy.



3. Obsadzić okno w pożądanej pozycji przy pomocy drewnianych klinów i wypoziomować. Następnie przykręcić kotwy mocujące do muru (wkręty z kołkiem rozprężnym 5 x 45 mm z łbem półokrągłym).



5. Demontaż skrzydła: otworzyć okno na środkową szerokość uchylecia. Uwolnić skrzydło z rozwórek, odchylić do dołu i wyjąć z ramy. Montaż skrzydła należy wykonać w ten sam sposób, w odwrotnej kolejności. Podczas montażu i demontażu skrzydła należy zachować szczególną ostrożność.



4. Wypełnić szczelinę między murem i ramą okna pianką montażową. Podczas stosowania pianki okno musi być zamknięte, a rama okna rozparta tak, aby ciśnienie pianki nie spowodowało jej deformacji.



6. Rekomendujemy zlecenie montażu okien fachowej firmie.



7. Podczas prac montażowych, wykończeniowych prac murarskich i malarskich należy zabezpieczyć okno (szczególnie części funkcyjne i ruchome) przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.



**ACO. Przyszłość
odwodnień.**

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łąski
05-119 Legionowo
tel. 22 76 70 500
fax 22 76 70 513
www.aco.pl

Kapitał zakładowy: 3.629.800 pln
KRS: 0000054931
Regon: 011545751
Nip: 113-00-05-700
Bank: BPH S.A. Warszawa
55 1060 0076 0000 3210 0005 4777