

ÚDRŽBA KUCHYŇSKÝCH BATERÍÍ

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, při vysokém znečištění i tekuté čistící krémy.

Nerezový matný povrch je dán výrobou z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřík. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čistící krémy.

Nikl, nerez a ostatní barevné povrchy jsou nástříky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky, skleničkou....). K čištění těchto povrchů doporučujeme pouze mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívat tekuté čistící krémy.

Nikdy nepoužívejte k čištění dřezových baterií suché prášky nebo pasty, výjimečně pouze na pochromované baterie. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme čištění perlátoru (sítka) v raménku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanesení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách.