

Installation Guide for Danfoss Link[™] CC

Danfoss *Icon*[™] Wireless

Room Thermostat

AN295352186211cs-000101 | VIMDI148 | 088N2106 www.smartheating.danfoss.com

Instalace

Přidání prostorového termostatu Danfoss *Icon*™ do systému Danfoss Link™ se provádí pomocí řídicí jednotky Danfoss Link™ CC. Další informace naleznete v instalační příručce řídicí jednotky Danfoss Link™ CC.

Termostat vložte do systému Link[™] podle pokynů na obrazovce řídicí jednotky Link[™] CC a po zobrazení výzvy se dotkněte obrazovky termostatu lcon, abyste ho přepnuli do režimu vložení. V režimu vložení se na obrazovce termostatu zobrazí pohyblivý vzor, jako na obrázku níže:



Po úspěšném vložení se na termostatu zobrazí značka zaškrtnutí. Stisknutím značky zaškrtnutí ukončíte režim vložení.

Otevření nabídky

Probuďte termostat. Dotkněte se tlačítka a přidržte ho, abyste otevřeli nabídku (obr. B).

Nabídky můžete přepínat nebo potvrzovat tlačítkem. Stisknutím tlačítka se vrátíte v nabídce zpět.

Nabídky

- ME. I: Provede test spojení s hlavním regulátorem. Vrátí výsledek v podobě procentuální hodnoty 0–100 % (80 % nebo vyšší je velmi silné připojení).
- ME.2: Informace / číslo verze, lze použít k identifikaci produktu.





Heating Segment • danfoss.cz • +420 228 887 666 • E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com