

Digitální termostat Modely: VS30W and VS30B





INSTALAČNÍ / UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Balení

Obsah

Obsah balení Úvod Shoda výrobku Instalace Uživatelský návod Nastavení parametrů Poznámky pro instalaci 7áruka

Obsah balení



1x Instalační / Uživatelský návod









Bezpečnostní pokyny Důležité informace

Tip pro Vás

Nejnovější instalační manuál v PDF naleznete na adrese www.salus-controls.cz



Upevňovací šroubky



V\$30



Informace o shodě a bezpečnosti výrobku

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální pokojový termostat Salus VS30. Tento digitální termostat VS30 nabízí jednoduché ovládání teploty Vašeho topného systému.

Zakoupením VS30 jste si vybrali digitální termostat, který umožňuje nastavení jednotlivých zařízení pro vytápění, jako je podlahové, nástěnné nebo panelové vytápění. Značnou úsporu energie je možné zajistit snížením teploty.



Shoda výrobku

Tento výrobek je kompatibilní s CE a splňuje následující směrnice ES: Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC a Směrnici pro nízké napětí 2006/95/EC



Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. SALUS VS30 se používá pro kontrolu vytápění místností a teplovodní systémy uvnitř domu.



Varování

Tento výrobek musí instalovat kompetentní osoba a instalace musí probíhat v souladu s pokyny, normami a předpisy, které platí pro danou region, nebo stát, kde je výrobek nainstalován. Nedodržení požadavků příslušných pokynů, norem a předpisů může vést k úrazu, smrti nebo k trestnímu postihu.



Před instalací nebo prací na jakékoliv součásti, která vyžaduje napájení 230V 50Hz, vždy odpojte přístroj z el. sítě.

Informace o shodě a bezpečnosti výrobku



Zdroje nebezpečí

Termostat musí být před sejmutím krytu odpojen od elektrické sítě.



230V AC



Vypněte napájení na jednotlivých termostatech, nebo na celém systému.



Nastavení parametrů instalačního programu

SALUS VS30 je vybaven části parametru instalačního programu, který smi zadávat pouze instalační technik nebo osoba s příslušným oprávněním. Změna těchto parametrů může mít vliv na Váš topný systém. Viz strana 41.



Pro instalačního technika

Zadejte jakýkoliv parametr v sekci poznámky pro instalačního technika



Instalace - Zapojení drátů

Informace o připojení drátů





Napájecí svorky 230V AC Slouží k napájení termostatu a sepnutí výstupu.



NSB (Noční útlum) - Připojení Slouží pro 230V výstup k jinému termostatu. Viz strana 8.



Svorky čidla S1, S2 (Volitelné) Mohou se použít pro externí prostorové nebo podlahové čidlo.





Instalace - Montáž termostatu



Opatrně sejměte přední stranu přístroje (1,2)







Montáž na stěnu

Pro umístění na stěnu, označte a připevněte zadní část přístroje ke stěně. Termostat VS30 je možné nainstalovat na instalační krabici s šířkou 60mm.







Instalace - Montáž termostatu

Umístění a instalace termostatu

ノ目

Chcete-li zajistit bezproblémový chod a účinné ovládání, je nejlepší umístit přístroj v místě, kde není průvan a ve vzdálenosti 130 cm od podlahy. Neumísťujte termostat do blízkosti zdroje tepla, za závěsy, v místě vystaveném přímému slunečnímu záření ani na místa s vysokou vlhkostí.



VS30W and VS30B Instalační a uživatelský manuál 07

INSTALACE



Instalace - Připojení termostatu

Zkontrolujte, zda je zapojení připraveno pro:

- Napájecí dráty
 - Připojení nočního útlumu (NSB)
- Připojení čidla (je-li použito)

Jste připraveni upevnit zadní kryt na instalační krabici.



VS30W and VS30B Instalační a uživatelský manuál 09

INSTALACE

Instalace - Montáž termostatu



Upevněte přední kryt k zadní části



Ujistěte se, že připojení spínacích kontaktů je v pořádku



Zarovnejte přední kryt se spodním okrajem.





Jemně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Instalace - LCD Symboly

IKONA		
	BOX znamená "vyberte režim" např. 🔛 znamená aktuální žádaná hodnota je Komfortní teplota, 🐝 znamená, že není vybrána Komfortní teplota.	
1	Slunečno: Komfortní teplota (Vysoká teplota).	1
ù,	Zataženo: Středně vysoká teplota.	2
e.	Měsíc: Ekonomická teplota (Nízká teplota).	3
A	Programovatelný termostat Indikátor režimu programu: Označuje, že program pracuje, automaticky zapnuto nebo automaticky vypnuto. Pro skupinový termostat to znamená, že se jedná o člena skupiny.	4
N.	Indikátor režimu party: Je-li aktivní režim party.	5
ŝ.	Indikátor režimu dovolená: Je-li aktivní režim dovolená	6
*	Indikátor protizámrzného režimu: Ochrana proti mrazu je aktivní, není k dispozici v režimu chlazení (pokud je to relevantní)	7



Instalace - LCD Symboly

IKONA	FUNKCE	
0	Indikátor režimu vytápění: Označuje, že termostat vytápí.	8
	Indikátor režimu chlazení: Označuje, že termostat aktivoval chlazení (je-li vyžadováno)	9
88 .°	Indikátor teploty: Zobrazení pokojové teploty. Zobrazení nastvené teploty. Také se používá pro zobrazení daBích informací.	10
Ŵ	Označení dočasného zapnutí manuálního ovládání: Pokud se nastavená teplota manuálně změní v momentě aktivního režimu programu, bude se ruka (označující manuální režim) zobrazovat až do doby začátku dálshu programu.	1
12	Indikátor čísla programů: Pracuje v režimu AUTO program nebo v režimu dočasného vyřazení programu z provozu. Znamená to, že pracuje současný program.	12
1111111	Označení dne: 1 = pondělí	13

INSTALACE



Instalace - Uživatelské rozhraní

IKONA	FUNKCE	
\$ 	Indikátor podlahového čidla Zobrazuje se pouze tehdy, když je připojeno prostorové a podlahové čidlo.	14
0	Indikátor nastavení: Označujte, že přístroj je v režimu nastavení, kdy se nastavuje program. Označuje manuální režim.	15
9-Q	Indikátor zablokování kláves Ukazuje, že klávesy jsou neaktivní	16



Instalace - Uživatelské rozhraní

KLÁVESA	FUNKCE
NEBO	1. Zvýšení nebo snížení nastavené hodnoty teploty. 2. Zvýšení nebo snížení hodnoty dne, hodiny,časovače, režimu Party, nebo režimu Dovolená 3. Vyberte hodnotu parametru.
NEBO NEBO	1. Voľba režimu. 2. Dlouhým stisknutím se vrátíte na hlavní displej bez uložení. 3. Krátkým stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku, když je v režimu uživatelském/instalačním nastavení.
∕∘	 Tlačitko OK: Krátkým stisknutím potvrdite volbu. Dlouhým stisknutím tlačitka uložite a ukončite práci. Dlouhým stisknutím tlačitka vstoupite do nastavení uživatele.
JLOUHÉ STISKNUTÍ	Zamknout / Odemknout
DLOUHÉ STISKNUTÍ	Zadání nastavení instalačních parametrů
DLOUHÉ STISKNUTÍ	Testovací režim

Instalace - První spuštění



INSTALACE

Instalace - Grafika kláves



Uživatelský návod – Nastavení času a data



Uživatelský návod - Nastavení času a data



Uživatelský návod - Úrovně teplot pro vytápění



Nejvyšší teplota (Komfortní) se obvykle používá pro časné ráno a v podvečer. Obvykle 21°C



Středně vysoká teplota (Střední) se obvykle používá pro denní dobu, kdy jste doma aktivní. **Obvykle 19°C**



Nižší teplota (Ekonomická) se obvykle používá pro dobu, kdy doma nikdo není, nebo v době spánku. **Obvykle 17°C pro podl.vytápění, nebo 15°C pro radiátory**



Protizámrzná teplota se obvykle používá po dobu delší nepřítomnosti nebo dovolenou. **Obvykle 5°C**

Váš termostat je přednastaven na výše uvedené teploty. Ty mohou být upraveny - viz strana 37.

Uživatelský návod - Úrovně teplot pro chlazení



Viz nastavení zařízení D18, část na straně 44



Teplota v bytě, kde jsou přítomné osoby. Obvykle 22°C



Teplota v bytě, kde nejsou přítomné žádné osoby. Obvykle 40°C. Tím se zabrání zbytečnému chlazení v době, kdy v bytě nebo v domě nikdo není.



Večerní teplota. Obvykle 26°C



Váš termostat je přednastaven na výše uvedené teploty. Ty mohou být upraveny viz strana 37.



Uživatelská příručka – Výchozí plán vytápění 1



Uživatelský návod - Volitelný plán vytápění 2

Pondělí až Pátek



Uživatelský návod - Volitelný plán vytápění 3



Uživatelský návod - Volitelný plán vytápění 4

Pondělí až Pátek



IŽIVATEI SKÝ N.

Uživatelský návod - Volitelný plán vytápění 5

Pondělí až Pátek



Uživatelský návod - Výchozí plán chlazení 1 🗱

Pondělí až Pátek



VS30W and VS30B Instalační a uživatelský manuál 27

uživatelský návod

Uživatelský návod - Volitelný plán chlazení 2 🗱

Pondělí až Pátek



Uživatelský návod - Volitelný plán chlazení 3 🗱

Pondělí až Pátek



VS30W and VS30B Instalační a uživatelský manuál 29

JŽIVATELSKÝ NÁVOD

Uživatelský návod - Volitelný plán chlazení 4 🗱

Pondělí až Pátek



Uživatelský návod - Volitelný plán chlazení 5 🗱

Pondělí až Pátek



VS30W and VS30B Instalační a uživatelský manuál 31

JŽIVATELSKÝ NÁVOľ

Uživatelský manuál – Nastavení rozvrhu teploty



Uživatelský manuál - Nastavení rozvrhu teploty





Opakujte až do programu 4. Pokud požadujete pátý nebo šestý program, zadejte čas a zvolte teplotu 🛛 - 🔆 - 🖧 🕓







Chcete-li odebrat program nastavte čas na --:--.

Pokud nastavíte 🖓 🦽 📞 bude plán reagovat na tyto teploty viz str. 37 o tom, jak změnit 🔆 🖧 🌜

Uživatelský návod - Manuální ovládání





Dočasné ovládání umožňuje zvýšit teplotu nebo ji snížit na požadovanou hodnotu – po změně dalšího programu se teplota vrátí zpět.



VS30W and VS30B Instalační a uživatelský manuál 35

UŽIVATELSKÝ NÁVOI

Uživatelský návod - Manuální ovládání







Uživatelský návod - Trvalé nastavení

Nastavení stálé Ekon (nízké) teploty





Uživatelský manuál - Režim party

Použiite šipku 21 vpravo pro výběr Režim Party je režimu Party alternativou 💢 která umožňuje 03:48 nastavit teplotu na zvolenou dobu max. 9h. 50 min. 216 Použijte šipku 15 nahoru pro výběr PO:00 PD: 30 hod./min. Stisknutím tlačítka pro zaškrtnutí potvrdíte IN ILLACTOR IN danou dobu režimu a C' ia İ. spustíte odpočítávání. PD:30 .PQ:29 10

Uživatelský návod - Režim Dovolená



Uživatelský manuál - Protizámrzná ochrana





Instalace - Parametry zařízení 1

DX	FUNKCE	NASTAVENÍ SYSTÉMU	DEFINICE	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
D01	Vytápění	0 1 2	Pulse Width Modulation On-Off 0.5°C +/- 0.25°C On-Off 1.0°C +/- 0.5°C	0
D02	Kalibrace pokojové (teploty	-3.0 to 3.0°C	Kalibrace naměřené teploty - kompenzace případného rozdílu	0 °C
D03	Prodloužené čidlo nebo připojení příložného termostatu	0	Čidlo / Příl. term. nepřipojen Čidlo / Příl. term. připojen	0
D04	Prodloužené čidlo prostorové nebo podlahové	0	\bigcirc	
		1	\bigcirc	U
D05	Chlazení	1 2	0n-Off 0.5°C +/- 0.25°C 0n-Off 1.0°C+/- 0.5°C	2
D06	Typ termopohonu	0	NO Bez napětí otevřeno NC Bez napětí zavřeno	1
D07	Ochrana ventilu	0	Aktivovat Deaktivovat	1

INSTALACE

Instalace - Parametry zařízení 2

DX	FUNKCE	NASTAVENÍ SYSTÉMU	DEFINICE	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
D08	Nastavení protizámrzné teploty	5-17°C	Požadovaná teplota protizámrzné ochrany a režimu dovolené	5℃
D09	Formát hodin	0	12 24	1
D10	N/A	N/A	N/A	N/A
D11	Útlum teploty(DST)	0	OFF ON	1
D12	Limit bodu nastavení vytápění	5-35 ° C	Maximální teplota, nastavitelná pro vytápění	35 ℃
D13	Limit bodu nastavení chlazení	5-40 ° C	Maximální teplota nastavitelná pro chlazení	5°C
D14	Maximální teplota podl. čidla	6-45 ° C	Po dosažení teploty pro ochranu podlahy se vypne výstupní relé	27°C
D15	Minimální teplota podl. čidla	6-45 ° C	Po dosažení teploty pro ochranu podlahy se zapne vstupní relé	10°C
D16	Limit čidla podlahy pro chlazení	6-45 ° C	Po dosažení teploty pro ochranu podlahy se vypne výstupní relé	6°C

Instalace - Parametry zařízení 3

DX	FUNKCE	NASTAVENÍ SYSTÉMU	DEFINICE	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
D17	Přednastavený výběr programu	1-5	Vyberte režim 1-5 z výchozích programů	1
D18	Výběr režimu Vyt./Chl.	0 nebo 1	0: režim vytápění 1: režim chlazení	0



Chybový kód	Popis chyby
Err02	Dosažena maximální/minimálná teplota podlahy
Err03	Chyba čidla
Err04	Špatně zapojené čidlo

INSTALACE

Instalace - Technické detaily

Model	Basicline - VS30W/WS30WB
Тур	Programovatelný pokojový termostat, digitální pokojový termostat navržený pro aplikace na 230V.
Programovací režimy	Uživatelsky volitelný program pro 5/2 (po-pá/so-ne), 7 (po-
	ne) a jednotlivých dní (po/út/st/čt/pá/so/ne)
Číslo režimu:	1-6 Nastavitelné
Režimy	Party, Dovolená, Program a Protizámrzný
NSB	230V Output
Manuální ovládání	Trvalé a dočasné
Protizámrzný režim	5°C nastavitelný
Napájení	230V AC 50Hz
Max. zátěž	3 A
Rozsah teplot	5-35°C, tolerance 0,5°C
Vytápění/Chlazení	lokální přepínač
Čidlo	Prostorové nebo <mark>ochrana podlahy.</mark>
Parametry zařízení	Viz strana 42
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota:re	-20 Až 60°C

Pozna	ámky	
•••••		
•••••		
•••••		
<u>.</u>		

Záruka

SALUS Controls zaručuje, že tento produkt bude bez jakýchkoli vad materiálu nebo zpracování, a jeho parametry budou v souladu s jeho specifikací, po dobu pěti let od data instalace. SALUS Controls bude mít v případě porušení této záruky výhradně a pouze povinnost (dle vlastního uvážení), opravit nebo vyměnit vadný výrobek.

Customer Name:)
Customer Address:	
Post Code:	
Tel No:Email:	
Engineers Company:	
Tel No: Email:	
Instalation Date:	
Engineers Name:	
Engineers Signature:)

Distributor SALUS Controls:

Thermo-control CZ s.r.o. Sychrov 49/2 621 00 Brno Tel.: +420 549 215 938 Mob.: +420 775 054 509

SALUS Controls plc

SALUS House Dodworth Business Park South, Whinby Road, Dodworth, Barnsley S75 3SP, UK.

www.salus-controls.cz



Salus Controls je členem Computime Group

Společnosť Salus Controls pic neustále pracuje na vývoji svých výrobků a vyhrazujeme si právo na změnu specifikace, konstrukce a materiálů výrobků uvedených v této brožuře, a to bez předchozího upozornění.

Návod k instalaci v pdf naleznete na www.salus-controls.cz