



Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón)
 Možnost volby na vstupech: teplotní čidlo nebo prostorový termostat
 Volba synchronizace z jednotky do PC nebo naopak
 Možnost nastavení všech konstant systému
 Možnost spínat čerpadlo jen podle aktuální jednotky
 Jednoduché nastavení teplotních programů
 Korekce teploty, nastavení priority pro jednotlivé zóny
Aktuální informace o jednotlivých zónách
Možnost záznamu teplot jednotlivých zón
 Možnost ovládání přes síť Internet pomocí WiFi/Ethernet modulu



* Změna designu PRE-RS232/USB vyhrazena

návod k obsluze PT41-SW
 verze 1.19

POPIS PT41-SW

Software (SW) pro PC slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů a vizuální kontrolu nad všemi prvky systému. Pro jednotlivé zóny je možné zobrazit průběhy teplot ve vybraném časovém pásmu.

Umožňuje i dálkovou správu systému přes internet (při použití Ethernet/Wifi modulu).

Pozn.: slouží i pro tovární reset jednotek viz str.3

POŽADAVKY K POUŽITÍ PT41-SW

- knihovna .NET framework verze 2.0 a vyšší
- PRE-USB/RS232-RJ11 speciální převodník z RS232 na USB port délky 2.5 m (nutné dokoupit)
- pro vzdálený přístup je nutný WiFi/Ethernet modul (PRE10, PRE20 nebo PRE30 nutné dokoupit)

Pozn.: Testováno na Windows XP, Win7, Win8.

POSTUP INSTALACE PT41-SW

- spusťte instalační program SetupPT41.msi
- instalační program Vás postupně navede na místo uložení, vyberte adresář a pokračujte tl.NEXT (všechna nastavení se během práce s programem budou ukládat do vytvořené složky!)

j pT41	j PT41
Welcome to the PT41 Setup Wizard	Select Installation Folder
The installer will guide you through the steps required to install PT41 on your computer.	The installer will install PT41 to the following folder. To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse". <u>Fo</u> lder:
	C:\Program Files (x86)\ELEKTROBOCK CZ s.r.o\PT41\ Browse Disk Cost
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.	Install PT41 for yourself, or for anyone who uses this computer: O Everyone Just me
Cancel < Back Next >	Cancel < Back Next >
🛃 PT41 - 🗖 🛋	₽ PT41
Depth PT41 Confirm Installation	Installation Complete
PT41 Confirm Installation Confirm Installation Confirm Installation Click "Next" to start the installation.	Installation Complete Installation Complete PT41 has been successfully installed. Click "Close" to ext. Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Framework.

- po skončení instalace dojde k automatickému vytvoření zástupce programu na ploše.



UPGRADE NA VYŠŠÍ VERZI PT41-SW

- před provedením upgrade se ujistěte zda firmware Vašich jednotek je možné ovládat novou verzí softwaru (na www.elbock.cz)!
- pro zachování nastavených teplotních programů uložte soubor PT41-PRG.txt na volné místo na disku (umístění souboru najdete v infoboxu O aplikaci)
- stáhněte novou verzi z www.elbock.cz, rozbalte a spusťte instalační soubor SetupPT41.msi
- po ukončení instalace vložte Váš uložený soubor PH-PRG.txt zpět do dané složky (např. u Win7 C:\Users\Admin\AppData\Roaming\ ELEKTROBOCK CZ s.r.o \PT41).

Pozn.: cesta k souborům se může lišit od verze systému Windows!



OVLÁDACÍ PRVKY SOFTWARU

- pro úvodní seznámení se softwarem není nutné připojovat PT41
- klikněte na ikonu programu a spusťte PT41-SW, program se otevře a vyzve Vás k synchronizaci
- klikněte např. na ikonu synchronizovat z PC do PT41

SYNCHRONIZACE Z PC DO PT41 VŠECHNA NASTAVENÍ SE PŘENESOU Z POČÍTAČE DO PŘIPOJENÉ JEDNOTKY



SYNCHRONIZACE Z PT41 DO PC VŠECHNA NASTAVENÍ SE PŘENESOU Z PŘIPOJENÉ JEDNOTKY DO POČÍTAČE

- pozorně nastudujte ovládací prvky softwaru!

		🎂 PT41									- 0 . X	
		Soubor Možnosti							_	Česky	 O aplikaci 	
		Načist nastaven	ežim	Potadovana	Skutečna	Stav	Pripojeno	Prioritini		Změna požadová	iné teploty	
		Konec							L	Zména rež	+	
									L	AUTO/	ANU	
											FF	
		Nastaveni 📖	Graf									
		Základní nastave ⊕ Konstanty	ni	Port	COM1	•						
		at the second		Sétroé Aleb	2							
							WIFU/eth	emet komunikace 🔲	Hesio (max	k 6 znaků) elbock	Změna hesla	
		Destal Trail					IP adress	61		Pot		
		POR NEAK INNE		E.							111	1
Soubor												
Uložit i	nastavení		uloží	aktuálr	ní nasta	avení c	elého	systém	u - pr	o různé c	bdobí je r	nožné uložit více
			nasta	avení pi	ro ovlá	dání ce	elého	domu				
Načíst	nastavení		načte	e vybra	né nas	tavení	celéh	o systér	nu z ເ	uloženého	o souboru	l
Konec			k uko	ončení	progra	mu						
Možnost	i											
Reset i	iednotky P	T 41	prove	ede tov	ární re	set přir	ooiené	iednot	kv - P	070R n	ouze při s	pojení jednotky
			k PC	kabele	em, ne	lze pro	vádět	při vzdá	lené	komunika	aci přes in	ternet
Volba ja:	zyka		výbě	r jazyka	a CZ/P	L/EN	volba	se proje	eví až	po restar	tu progra	mu
O aplika	ci		infor	mační o	okno, k	kontakt	y na s	ervis, v	erze s	softwaru	a cesta k	souborům

0\	/LÁDACÍ PRVKY SOFTWARU
Změna požadované teploty tl. " - " sníže tl. " + " zvýše	ní požadované teploty viz str.8 ní požadované teploty viz str.8
Změna režimu tl. " AUTO/MANU " volba tl. " ON/OFF " změn dočas	automatického režimu nebo manuálního režimu viz str.8 a stavu vybrané zóny ZAPNUTO/ VYPNUTO (v režimu AUTO je tato změna sná do další změny v programu, v režimu MANU je tato změna trvalá)
Zobrazení aktuálních stavů Zóna číslo Název zóny pojme Režim aktuá Požadovaná požac Skutečná aktuá Stav aktuá Připojeno aktuá Prioritní pokuc Termostat pokuc bude POZO poža	zóny, načítá se automaticky podle připojených jednotek enování jednotlivých zón, dvojklikem v řádku nebo v programech viz str.6 Iní režim pro danou zónu lovaná teplota pro danou zónu Iní naměřená teplota v dané zóně Iní stav ON= zapnuto, OFF= vypnuto Iní stav připojení, ✓ = připojeno, - = nepřipojeno, ! = odpojené čidlo d je zaškrtnuto, tak při požadavku na topení v dané zóně se spíná kotel d je zaškrtnuto, potom na daný vstup připojte pokojový termostat, ten řídit teplotu dané zóny a spínat kotel a čerpadlo podle požadavků termostatu OR ! Touto volbou nebude možné z PC ani dálkově měnit dovanou teplotu a program pro tuto zónu !
● PT43 Soubor Mcthosti Zóna Nášev zôny Pelám Pelámóre 1 AUTO 22.0°C 2 AUTO 22.0°C 2 AUTO 22.0°C 3 AUTO 22.0°C 3 AUTO 22.0°C 5 AUTO 22.0°C 5 AUTO 22.0°C 7 CERPA 8 9 AUTO 22.0°C 10 AUTO 22.0°C 10 AUTO 22.0°C 12 AUTO 22.0°C 10 AUTO 22.0°C 13 AUTO 22.0°C 11 AUTO 22.0°C 13 AUTO 22.0°C 13 AUTO 22.0°C 13 AUTO 22.0°C 15 AUTO 22.0°C 15 AUTO 22.0°C	Skuteľná Stav Přpojeno Ptotiní Temostat 25 1°C OFF V I I 25 1°C OFF V I I
228/db/i reducemi) R Kontarty R Reduce Reduce To regulace Orasini Orasini S B: Programy Produce	at COM3 • erové číšlo 617 WIFVethemet komunikace Heslo (max 6 anskú) ebook Zména hesla IP adrese Port
Indikace spojení terčík terčík terčík jedno	svití červeně = jednotka PT41 nepřipojena/nekomunikuje svítí zeleně = jednotka PT41 připojena bliká zelená/oranžová+zobrazení popisu právě probíhající komunikace = tka PT41 komunikuje s PC, PROGRAM NELZE V TÉTO FÁZI UKONČIT!
Port AKTIVNÍ vybra	ný port je v PC zapojen
Port NEAKTIVNÍvybraPT41 byla v síti nalezenasprávPT41 nebyla v síti nalezenachybrKONEK+ zeleprotozpřenázDATA OKpřenáz	ný port není v PC zapojen, je nutné ověřit správné připojení kabelu viz str.7 né spojení přes WiFi/Ethernet modul né spojení přes WiFi/Ethernet modul, ověřte nastavení modulu ený terčík = připojení je korektní, + červený terčík = nelze zasílat data, že na jednotku je již vzdáleně připojen další PC ušení dat proběhlo v pořádku
Nastavení nastaver	ní konstant a programů viz str.5-6 ní záznamu dat pro jednotlivé zóny viz str 7

ZÁLOŽKA NASTAVENÍ

Základní nastavení	
Port	výběr portu pro připojení jednotky PT41 k PC viz str.7
Sériové číslo	po napojení jednotky PT41 se zobrazí její unikátní číslo
Wifi/ethernet komuni	ikace zatrhněte po vyplnění IP adresy, portu a hesla při komunikace přes internet a použití Ethernet/Wifi modulu
Heslo (max.6 znaků)) přístupové heslo do jednotky, továrně je nastaveno elbock
IP adresa	každé zařízení připojené do sítě s protokolem TCP/IP (WiFi, ethernet) má svoj IP adresu. Tvar IP adresy je dán nastavením příslušné sítě, v lokálních sítích je to obvykle 192.168.X.X (podrobně v návodu na Ethernet/Wifi modul).
Port	protokol TCP/IP používá pro rozlišení jednotlivých zařízení IP adresy a pro rozlišení služeb tzv. porty. Číslo portu se volí v rozsahu 0 až 65535 (podrobněji v návodu na Ethernet/Wifi modul).

⊢Základní nastavení ⊕-Konstanty ⊕-Programy	Port	COM3	•			
	Sériové číslo	617				
				WIFI/ethemet komunikace	Heslo (max 6 znaků) elbock	Změna hesla
				ID adverse	Port	

Konstanty Rozsah teplot

Minimální regulovaná teplota nast	avte omezení minimální nastavitelné teploty v rozsahu
od 2	°C do 10°C
Maximální regulovaná teplota nast	avte omezení maximální nastavitelné teploty v rozsahu

Vlaximalni regulovana teplota	nastavte omezeni maximalni nastavitelne teploty v rozsahu	
	od 15°C do 99.5°C	

Režim		
No	rmální režim	pracuje dle nastavených programů
Let	ní režim	ovládané ventily se otevřou naplno, ale čerpadlo ani kotel nezapíná. Využití je především v období léta, kdy není nutné topit do UT. Deaktivace se provede výběrem normálního režimu. Protizámrazová ochrana (3°C), ochrana ventilů a čerpadla (viz PT41-M) jsou stále aktivní!
Typ regu	lace	
Vo	ba hystereze nebo PI regu	lace
Hy	stereze*	nastavení hystereze od 0.5°C do 1.5°C
Mir	nimální doba zapnutí topné	ého zařízení nastavte podle typu topného zařízení od 1-5 minut
PL	egulace*	plynulá proporcionálně integrační regulace
Ča	sový úsek pi regulace	nastavte v rozsahu od 5 do 20 minut, velikost tohoto úseku je dána teplotní setrvačností místnosti, optimální nastavení je 10 až 15 minut
Mir	nimální doba zapnutí topné	ého zařízení nastavte v rozmezí od 1 do 5 minut, nastavení je dáno
		typem topného systému a je závislé na volbě časového úseku Pl regulace
Pá	smo proporcionality	tento údaj určuje, od jaké hodnoty začne fungovat PI regulace, např. požadovaná teplota je 22.0°C pásmo proporcionality 1.5°C, potom do 20.5°C bude zdroj topit na plno a po dosažení této hodnoty začne fungovat PI regulace. Pásmo PROPORCIONALITY Ize nastavit od 1.5 do 3.0°C

* <u>Pozn.:</u> Popis regulací naleznete na str.8.

Z	LOŽKA NASTAVENÍ	
Ostatní		
Hystereze mezi sepnutím v	ntilu a zapnutím čerpadla	a kotle
	nastavte za jak dlouho po o čerpadla a kotle, rozsah ov	otevření ventilu má dojít k zapnutí d 0 do 5 minut po 0.5 minutě
Korekce teploty	nastavte korekci teploty na provádět až po 12-ti hodina čidel, změřte teplotu v mís lišit od teploty na PC, nast	měřené čidly, nastavení je nutné ách provozu, kdy dojde k ustálení teplot tnosti teploměrem, pokud se bude teplota avte korekci v rozmezí od -5°C do +5°C
Spínání čerpadla pouze po	le aktuální jednotky v případě umístění dvou jed vlastní čerpadlo, je možné zaškrtnutím této funkce do té jednotky, u které je poža	dnotek master, např. každé podlaží má zabránit spínání obou čerpadel, ochází ke spínání čerpadla pouze adavek na topení
Verze	pouze informativní údaj o v	erzi firmwaru připojené jednotky PT41
Anastavení 📰 Graf		
Základní nastavení Accestraty Rozah teplot Spinání čerpadla pouze pod	a zapnut ím čerpadla a kotle 0.0 🚖 minut 0.0 🚖 °C aktuáln í jednotky 📄	
Prvek-1		
Programy		
1	nastavení týdenního progra	amu pro ZÓNU č.1, uložení názvu
2	nastavení týdenního progra	amu pro ZONU č.2, uložení názvu
32	 nastavení týdenního progra	amu pro ZÓNU č.32, uložení názvu
NASTAVENÍ TEPLOTNÍCH PROGRAMŮ:		
 Na každý den je možné nastavit až 6 teplo otevřete záložku NASTAVENÍ a rozbalte nabídku vyberte nabídku 1 (v pravé části se otevře týdenr do vrchního pole vložte název programu 1 (např. zeleným posuvníkem zvolíte čas první teplotní zm klikněte pravým tlačítkem na časový úsek, kde po teploty zvolte nabídku "Změna teploty" nastavte teplotu a potvrďte OK 	Ních změn. PROGRAMY program) pývací pokoj) ny źadujete změnu	Program 1 point 1 uola 2 4 6 8 10 42 14 16 18 20 22 Pondel Derio Drine Paint Sobra Table C c15 0 c18
 takto postupujte až do posledního nastavení (ma: pro nastavení dalších dní postupujte obdobným z nebo použijte volby "Kopie na následující den" pro odstranění časového úseku, klikněte na zele pravým tlačítkem a zvolte SMAZAT ZMĚNU TEP po nastavení týdenního programu vás program vy program uložit" stisknutím ANO dojde k uložen pro urychlení nastavení dalších programů lze kop týdenní program, klikněte pravým tlačítkem uvnitř si přejete zkopírovat, vyberte volbu "Kopie celéř 	6 změn na den) uůsobem ý posuvník OTY ve " Přejete si programu rovat celý programu, který o týdenního	Program 1 policy1 Uoldt 2 4 6 8 10 12 14 16 18 30 22 Pond81 Der/ String Cones Field Chrone Cones Field Cones Field Cones Field Cones Cones Cones Field Cones Cones Cones Cones Cones Cones Cones Co
programu" určete cílový program, kam se má ko a stiskněte tl. "Kopírovat". Tímto způsobem nastavíme další programy, ktu automaticky přiřazeny jednotlivým zónám (Pro Zónu 1, Program 2 pro Zónu 2 atd). Pokud bude v systému zařazena jednotka MASTEF 2 programy se nevyužívají (čísla programů záleží na ky, např.pokud bude na první pozici nevyužije se P	nírovat ré jsou ram 1 pro (PT41-M), umístění jednot- ogram 7 a 8).	Program 1 poling1 Uolk Povoli 1 2 4 6 6 10 10 12 14 16 13 20 22 Povoli 1 20 20 Stress Chrise Pass Radie C cli 1 cli 2 cli 1 cl

ZÁLOŽKA GRAF

Zóna
Od
Do
Zobrazit

výběr zóny, pro kterou se bude zobrazovat graf průběhu teplot nastavení počátku sledovaní, nastavení datumu i času nastavení konce sledovaní, nastavení datumu i času zobrazení grafu a tabulky průběhu teplot za vybrané období, min. skok 2 minuty

Datum Požadovaná Skutečná Zapnuto 01.07.2009 11:30 01.07.2009 11:04 22 30.9 N 01.07.2009 11:06 37 31.8 N 01.07.2009 11:08 37 31.9 A 01.07.2009 11:10 37 32.3 A 01.07.2009 11:12 37 32.2 A 01.07.2009 11:16 37 32.2 A	1 pokoj1 -		Průběh teplo	Excel Acrobat (PDF) fi		
D1.07.2009 11:04 22 30.9 N 01.07.2009 11:06 37 31.8 N 01.07.2009 11:08 37 31.9 A 01.07.2009 11:10 37 32.3 A 01.07.2009 11:12 37 32.2 A 01.07.2009 11:14 37 32.2 A	01.07.2009 11:30	Datum	Požadovaná	Skutečná	Zapnuto	
D1.07.2009 11:06 37 31.8 N 01.07.2009 11:08 37 31.9 A 01.07.2009 11:10 37 32.3 A 01.07.2009 11:12 37 32.2 A 01.07.2009 11:14 37 32.2 A 01.07.2009 11:16 37 32.2 A	_	01.07.2009 11:04	22	30.9	N	
O1.07.2009 11:08 37 31.9 A 01.07.2009 11:10 37 32.3 A 01.07.2009 11:12 37 32.2 A 01.07.2009 11:14 37 32.2 A 01.07.2009 11:16 37 32.2 A		01.07.2009 11:06	37	31.8	N	
Zobrazit 01.07.2009 11:10 37 32.3 A 01.07.2009 11:12 37 32.2 A 01.07.2009 11:14 37 32.2 A 01.07.2009 11:16 37 32.2 A		01.07.2009 11:08	37	31.9	A	
Zobrazt 01.07.2009 11:12 37 32.2 A 01.07.2009 11:14 37 32.2 A 01.07.2009 11:16 37 32.2 A		01.07.2009 11:10	37	32.3	A	
Zobrast 01.07.2009 11:14 37 32.2 A		01.07.2009 11:12	37	32.2	A	
01 07 2009 11-16 37 32 2 A	Zaharat	01.07.2009 11:14	37	32.2	A	
VI. V6.6 71		01.07.2009 11:16	37	32.2	A	

Graf i tabulku je možné exportovat do formátu .xls nebo .pdf

Po připojení systému k PC dojde k automatickému vytvoření adresáře "C:\Users\Admin\AppData\Roaming\

ELEKTROBOCK CZ s.r.o \PT41\data\". Tento adresář obsahuje denní záznamy teplot pro připojené zóny ve formátu 01_20090608.csv = 1.zóna, hodnoty ze dne 8.6.2009.

Pokud si přejete ukládat denní záznamy, PC MUSÍ BÝT TRVALE ZAPNUTÝ A PŘIPOJENÝ K JEDNOTCE PT41-M(S)!



PŘIPOJENÍ JEDNOTKY K PC POMOCÍ KABELU

- připojte sériový kabel k PC (pokud Vaše PC nemá sériové rozhraní je nutné použít převodník USB-RS232)
- připojte jednotku PT41-M(S) na napájení dle návodu
- druhý konec sériového kabelu připojte k jednotce PT41-M(S)
- spusťte program PT41-SW
- klikněte na ikonu synchronizovat z PC do PT41
- klikněte na záložku "Nastavení" a nabídku " Základní nastavení"
- vyberte port, který využijete pro připojení (číslo portu zjistíte na PC otevřením Ovládací panely_Systém_ Hardware_Správce zařízení_Porty (COM a LPT), při použití konvertoru USB-RS232 se objeví číslo portu s názvem použitého konvertoru)
- do 30 s se objeví sériové číslo
- po správném připojení proběhne synchronizace jednotky s PC (všechny uložené data se přesunou do paměti jednotky), na spodní liště se zobrazuje průběh synchronizace



PŘIPOJENÍ JEDNOTKY K PC VZDÁLENĚ POMOCÍ ETH/WIFI MODULU

V případě, že vlastníte Ethernet/Wifi modul a přejete si ovládat celý systém po síti Internet, je nutné provést následující nastavení:

- proveďte nastavení Ethernet/Wifi modulu dle příslušného návodu a poznamenejte si zjištěnou IP adresu a port zařízení, na kterém bude systém pracovat (poté odpojte modul od PC)
- pro první nastavení je nutné jednotku PT41 připojit k PC kabelem!
- otevřete program PT41-SW kliknutím na ikonu PT41
- vyberte směr synchronizace viz str.3
- klikněte na záložku "Nastavení" a nabídku "Základní nastavení"
- vyplňte IP adresu (např. 192.168.X.X)
- dále Port, číslo portu musí být stejné jak při nastavování Ethernet/Wifi modulu
- do políčka Heslo (max.6 znaků) napište elbock
- zaškrtněte políčko u nápisu Wifi/Ethernet komunikace
- vyčkejte až na stavovém řádku proběhne přenos dat a poté budete vyzvání k restartu programu "Restartujte aplikaci" (může trvat až 2 min)
- stiskněte OK a program PT41-SW zavřete
- odpojte datový kabel PT41 od PC
- propojte Ethernet/Wifi modul s jednotkou PT41 (včetně napájení obou přístrojů)
- znovu otevřete program

- DOJDE K AUTOMATICKÉMU VYČTENÍ DAT Z JEDNOTKY PT41

- vlevo dole se objeví jedna z následujících zpráv:

PT41 byla v síti nalezena

(vše je v pořádku a po chvilce se spustí komunikace a dojde k přenosu dat)

PT41 nebyla v síti nalezena

(chyba spojení, překontrolujte nastavení IP adresy a Portu, popřípadě zkontrolujte funkčnost Eth/Wifi modulu a PT41)

zelený terčík+KONEK

(spojení se podařilo a probíhá přenos dat)

červený terčík+KONEK

(jednotka byla sice nalezena, ale je zaneprázdněna, pravděpodobně komunikuje s jiným PC)

Změna hesla (pouze při spojení jednotky a PC pomocí kabelu!)

Doporučujeme změnit přístupové heslo k PT41, aby nedocházelo k případnému napadení ze třetích stran.

- zkontrolujte zda probíhá komunikace mezi PC a PT41
- v záložce "Nastavení" a nabídce "Základní nastavení" klikněte na nápis Změna hesla
- zadejte nové heslo, poté se objeví potvrzovací okno "Opravdu si přejete heslo změnit"
- pokud kliknete na ANO, dojde k přenosu nového hesla do PT41

POZOR POKUD DOJDE KE ZTRÁTĚ HESLA JE NUTNÉ PROVÉST TOVÁRNÍ RESET JEDNOTEK! DOPORUČUJEME HESLO ZAZNAMENAT, TOVÁRNÍ RESET VYMAŽE VŠECHNA ULOŽENÁ NASTAVENÍ V JEDNOTCE!

AUTO

Pracuje podle přednastaveného teplotního programu. Pokud krátkodobě změníte teplotu tl.+/tak tato změna potrvá jen do další změny dané programem.

MANU

Udržuje konstatní teplotu, kterou nastavíte tl. +/-. Pokud provedete změnu teploty tl.+/-, tak tato změna potrvá až do další ruční změny teploty.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o. Blanenská 1763 Kuřim 664 34 Tel.: +420 541 230 216 Technická podpora (do 14h) Mobil: +420 724 001 633 +420 725 027 685 +420 725 027 686

www.elbock.cz



