

OBSAH montážního setu :

Balení

Zástěna (1x)
Pružné těsnění (1x)
Madla na ručníky (2x)
Dorazová lišta (1x)
Pytlík s příslušenstvím (1x)

Pytlík s příslušenstvím :

Krytky profilu (4x)
Upevňovací šrouby (6x)
Hmoždinky (6x)
Upevňovací šrouby pro vedení rukojeti (3x)
Upevňovací šrouby na držáky rukojeti (4x)
Upevňovací šrouby pro protikus rukojeti (1x)
Rukojeť média (4x)
Protikus rukojeti (1x)
Profilové pěnové těsnění (1x)

MONTÁŽ :

1. *Odstraňte zajišťovací a dorazovou krytku , aby se uvolnil stěnový profil pro montáž.
2. Otočte dveře podle toho , chcete-li instalovat levé nebo pravé provedení zástěny (zástěna je oboustranná).
3. Umístěte profil na stěnu, označte otvory pro vyvrtání, umístěte transparentní lepidlo a vyvrtajte.
Vložte hmoždinky a zafixujte.
4. Přišroubujte nejprve vodící profily (1) a protikus rukojeti (2) a potom madla na ručníky(3).
5. Utěsněte profily spoje ve spodní části dveří.
6. Vložte zástěnu do vodící drážky ve stěnovém profilu a uzavřete profil krytkou (3).
7. Upevněte bezpečně dorazový profil na stěnu , kdy profilové pěnové těsnění je na vnitřní straně chlopně.
8. Použijte distanční podložky k vyrovnání tloušťky dlaždic nebo k nastavení požadované svislosti.
9. Stěnový a dorazový profil utěsněte silikonovým těsněním.

Sprchová zástěna s proměnnou šířkou dveří

Minimální instalační výška : 1,93 m

POZOR! Nezajištěný produkt se může vlivem zvedacího teleskopu rázem uvolnit !

