

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotle VIADRUS HERCULES U 26

Na kotevních šroubech na zadním článku jsou pružiny, které vyrovnávají drobné dilatační změny na tělese způsobené změnou teploty.

Postup montáže kotevních šroubů:

Na kotlové těleso vložte do náliťků na článcích kotevní šrouby (4 ks) tak, aby přední konec šroubů nepřesahoval náliťek na předním článku více než 15 mm.

Kotevní šrouby (4 ks) na předním článku zajistit podložkami 10,5 (4 ks) a maticemi M10 (4 ks).

Na kotevní šrouby na zadním článku nasadit pružiny za náliťek (4 ks) a poté zajistit podložkami 10,5 (4 ks) a maticemi M10 (4 ks).

Doporučujeme dotahovat matice kotevních šroubů momentovým klíčem nastaveným na utahovací moment 2 Nm s přesností $\pm 20\%$.

Dodatok k návodu na obsluhu a inštaláciu kotla VIADRUS HERCULES U 26

Na kotevných skrutkách na zadnom článku sú pružiny, ktoré vyrovnávajú drobné dilatačné zmeny na telese spôsobené zmenou teploty.

Postup montáže kotevných skrutiek:

Na kotlové teleso vložte do náliatkov na článkoch kotevné skrutky (4 ks) tak, aby predný koniec skrutiek nepresahoval náliatok na prednom článku o viac než 15 mm.

Kotevné skrutky (4 ks) na prednom článku zaistíte podložkami 10,5 (4 ks) a maticami M10 (4 ks).

Na kotevné skrutky na zadnom článku nasadíte pružiny za náliatok (4 ks) a potom zaistíte podložkami 10,5 (4 ks) a maticami M10 (4 ks).

Odporúčame dotahovať matice kotevných skrutiek momentovým kľúčom nastaveným na uťahovací moment 2 Nm s presnosťou $\pm 20\%$.

