



WN163



Note!

Before drilling any hole for fixing your shower panel ensure that there are hidden electric cables or pipe work within the wall.



Upozornění!

Před vrtáním otvorů pro úchyty sprchového panelu se ubezpečte, že neporušíte elektrické nebo vodovodní vedení ve zdi.



Upozornenie!

Pred vrtaním otvorov pre úchyty sprchového panelu skontrolujte, či sa neporušia elektrické alebo vodovodné rozvody v stene.



Figyelmeztetés!

A felszereléshez szükséges lyukak kifúrása előtt győződjön meg róla, hogy nem sérül-e elektromos vagy vízvezeték a falban.



Uwaga!

Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić czy miejsce w którym występują mocowania panelu prysznicowego nie jest zajęte przez ukryte przewody elektryczne lub rury



