





RLV-X



1




a)



b)

2



3




Filling the radiator using Danfoss drain cock adaptor


Füllen mit dem Danfoss Füll- Entleeradapter

Vullen van de radiator m.b.v. Danfoss vul- en aftap hulpstuk


Remplir le radiateur à l'aide du dispositif de vidange/remplissage



2



3




Draining the radiator using Danfoss drain cock adaptor


Entleeren mit dem Danfoss Füll- Entleeradapter

Aftappen van de radiator m.b.v. Danfoss vul- en aftap hulpstuk


Vidanger le radiateur à l'aide du dispositif de vidange/remplissage




1



2



3



4

Napouštění radiátoru pomocí Danfoss adaptéru

Napeňovanie grzejnika za pomocą kurka spustowego firmy Danfoss

Påfyldning af radiatoren med Danfoss fylde/tømme-adapter

Vypouštění radiátoru pomocí Danfoss vypouštěcího adaptéru

Odwadnianie grzejnika za pomocą kurka spustowego firmy Danfoss

Tømning af radiatoren med Danfoss fylde/tømme-adapter