







013R9317






Die Voreinstellung kann in Stufen von 0,5 zwischen 1 und 7 gewählt werden. Werkseinstellung "N" = Spülmöglichkeit.
The presetting can be chosen from values between 1 and 7 at intervals of 0.5. Factory setting = N







013R9317



Die Voreinstellung kann in Stufen von 0,5 zwischen 1 und 7 gewählt werden. Werkseinstellung "N" = Spülmöglichkeit.
The presetting can be chosen from values between 1 and 7 at intervals of 0.5. Factory setting = N



Entleeren der Heizkörper - Draining the radiator



Entleeren der Heizkörper - Draining the radiator

