









## Automatická umyvadlová baterie SLU 18, 18A, 18C, 18K, 28, 28A, 28C, 28K Automatická umývadlová batéria SLU 18, 18A, 18C, 18K, 28, 28A, 28C, 28K


**Standartní funkce, Štandardná funkcia**

<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 	<p>Regulace teploty Regulácia teploty</p> 
<p>automatické vypnutí 5 min automatické vypnutie 5 min</p>		<p>nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody</p>		

**Vlastnosti**

<p>0 0,3 m MIN MAX</p>  <p><b>cm</b> AUTOMATICKY</p> <p>1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ*</p> <p>snímaná zóna 0,0 - 0,3 m</p>	<p>0,25 - 7,75 sec</p>  <p><b>OFF/ON</b></p> <p>1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ* NASTAVITELNÉ*</p> <p>prodleva vyp. vody 0,25 - 7,75 sec oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec</p>	 <p><b>OFF/ON</b></p> <p>* pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03</p> <p>zmačkní OFF/ON stlač OFF/ON</p>
---	--	--

**STANDARD ↔ START/STOP přepnutí  
ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP prepnutie**









STANDARD  
ŠTANDARD

START/STOP  
ŠTART/STOP

\* ZMAČKNI ... max 5 sek. ... ZMAČKNI  
\* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

**START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia**

<p>1.</p> 	<p>2.</p>  <p>3 cm 5 cm MIN MAX</p> <p><b>START</b> ŠTART</p>	<p>3.</p> 	<p>4 a.</p>  <p>3 cm 5 cm MIN MAX</p> <p><b>STOP</b></p>	<p>4 b.</p>  <p>10 - 310 sec</p>  <p>1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* NASTAVITELNÉ*</p> <p><b>STOP</b></p>
---	--	---	---	--

**Doporučené příslušenství**

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 1 ks umyvadlové baterie
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 4 ks umyvadlových baterií
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání

**Doporučené príslušenstvo**

SLZ 01Y	Napájací zdroj 24 Vss pre napájanie max. 1 ks umývadlovej batérie
SLZ 01Z	Napájací zdroj 24 Vss pre napájanie max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 03	Spínaný napájací zdroj 24 Vss pre napájanie max. 4 ks umývadlových batérií
SLD 03	Univerzálne diaľkové ovládanie


**Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky**

SLU 18 - Obj. č. 03180

SLU 18A - Obj. č. 43184

SLU 18C - Obj. č. 43182

SLU 18K - Obj. č. 13187





**Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky**

SLU 28 - Obj. č. 02280






SLU 28A - Obj. č. 43284






SLU 28C - Obj. č. 43282

SLU 28K - Obj. č. 13287



**Instalace, Inštalácia**





#### Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítká elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čističí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

#### Servis

- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítká elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích ploch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.