

ENERGETICKY ÚSPORNÝ KRYT VÍŘIVKY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ O NASTAVENÍ

Energeticky úsporný kryt se skládá ze dvou hlavních částí: vnějšího krytu s pěnovou výplní a nafukovacího vaku, který se vkládá dovnitř lázně.

Vnější kryt vyplněný pěnou:

Izolační pěnová vrstva uvnitř vnějšího pěnového krytu je vakuově balena, aby se minimalizoval prostor při přepravě. Rozložte kryt vířivky, otevřete uzávěry dvou podtlakových ventilů podle níže uvedeného schématu, aby se do pěnové vrstvy dostal vzduch. Izolační pěnová vrstva se při proudění vzduchu dovnitř rozpíná. Jakmile se energeticky úsporný kryt vířivky zcela roztáhne (přibližně po 5-10 minutách), zavřete víčka podtlakových ventilů tak, že na každé z nich pevně zatlačíte.

DŮLEŽITÉ: Nikdy se nepokoušejte nafouknout vnější kryt pomocí těchto 2 podtlakových ventilů: pěna se sama rozpíná. Nafouknutím vnějšího krytu dojde k poškození pěny a ztrátě záruky.

ČÁSTI


POPIS	MNOŽSTVÍ	DÍL Č.						
		28523	28532	28533	28534	28535	28536	28537
KRYT LÁZNĚ	1	12752G	13144G	13242G	13148G	13150G	12754G	13146G
NAFUKOVACÍ VAK PRO LÁZNĚ	1	12753	13145	13243	13149	13151	12755	13147
PÁNSKA SPONA	1	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G
DÁMSKA SPONA	1	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G

PROVOZ

Nafukovací vak vířivky

- Stáhněte krytku ventilu a otevřete ventil nafukovacího vaku vířivky.
- Zasuňte nafukovací hadici do ventilu. Nafoukněte vak tak, aby byl na dotek pevný, ale ne tvrdý.
- Po nafouknutí pevně uzavřete víčko ventilu.
- Vložte nafouknutý vak do vířivky v jedné rovině s horní částí lázně. Zakryjte celou vířivku vnějším krytem s pěnovou výplní a zajistěte ji pomocí spony a popruhu.

POZNÁMKA: Pokud byla vaše vířivka dodána s „energeticky úsporným krytem vířivky“, nevsímejte si přezek na boční stěně vany. Tyto přezky jsou určeny pro instalaci běžného krytu vířivky (k dispozici samostatně).



POZNÁMKA: Nákresy slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit. Ne podle měřítka.

Skladování: Pokud teplota klesne pod 4 °C nebo pokud se nepoužívá, kryt a související součásti vyčistěte a řádně uložte v interiéru.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

TYTO POKYNY UCHOVEJTE