

Záruční list pro elektrický osoušeč rukou HAKL SR 1800

Vyplní prodejna:

Kupujícímu byl výrobek předveden a byl seznámen s jeho použitím

Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodané prodejnou:	

Technická podpora, záruční a pozáruční servis v ČR

INFO LINKA :

731 222 398

Po-Pá: 8.00 - 16.00

Potvrzení o odborné instalaci:

Datum montáže :
Název firmy :
Jméno pracovníka :
Podpis a razítko :

Zápisy záručních oprav:

Datum nahl. opravy	Datum vyk. opravy	Popis vykonané práce	Podpis technika

Zápisy ostatních oprav:

Datum nahl. opravy	Datum vyk. opravy	Popis vykonané práce	Podpis technika

V případě, kdy není vyplněn datum prodeje a název prodejce u níž byl výrobek zakoupen, není možné uznat opravu v záruční době.



elektrický osoušeč rukou

Návod na montáž a obsluhu / Záruční list



HAKL SR 1800 Elektrický osoušeč rukou



Vyvinutý a vyráběný v certifikovaném systému řízení kvality ISO 9001:2008.

Záruka 24 měsíců

Pokyny výrobce pro instalaci osoušeče rukou HAKL SR 1800

- ❖ **Montáž a uvedení výrobku do provozu svěřte odborníkovi !**
- ❖ **Montáž laickou osobou je nepřípustná !**
- ❖ Při uvedení výrobku do provozu důkladně dodržujte „Návod na montáž“ a „Návod na obsluhu“.
- ❖ Jakékoli opravy může provádět pouze pracovník odborného servisu.
- ❖ Výrobek musí být umístěn podle příslušných bezpečnostních norem ČSN EN.
- ❖ **Při demontáži předního krytu bude záruka výrobku uznána pouze se zápisem o odborné montáži a uvnitř výrobku nebude žádné poškození komponentů !!!**
- ❖ Výrobce neodpovídá za mechanické poškození, které vzniklo po prodeji výrobku (násilné poškození, živelná pohroma atp.).
- ❖ Výrobek musí být zabezpečen rychlým odpojením od elektrické sítě.
- ❖ **Výrobek je zařazený do skupiny dílenských oprav !**
- ❖ Pokud je síťová šňůra poškozená, musí být vyměněna, a to pouze výrobcem nebo servisní službou, aby se předešlo nebezpečí úrazem el.proudem (podle norem).
- ❖ Osoušeč rukou montujte na místo používání tak aby proud vzduchu směřoval dolů!
- ❖ Při montáži dbejte na to, aby předměty z okolí nepustili osoušeč rukou (min.vzdálenost ve směru snímače je 500 mm) anebo náhodně nezakryli otvory.
- ❖ Osoušeč rukou montujte pouze na vhodná místa v souladu s bezpečnostními normami. Nedoporučuje se montáž nad tepelné zdroje (radiátory, topné panely atp.).
- ❖ Osoušeč rukou není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými a smyslovými nebo mentálními schopnostmi, anebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jím osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dostatečný a odpovídající dohled nebo je nepoučila o používání výrobku!
- ❖ Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s osoušečem rukou nehrají!

Popis výrobku (návod na obsluhu):

Osoušeč rukou HAKL SR 1800 je určený pouze pro montáž na pevnou na svislou stěnu . Je určený výhradně pro sušení rukou. V přístroji je ventilátor s topnou spirálou, která zabezpečuje proud teplého vzduchu. Zapnutí a vypnutí ventilátoru je zabezpečeno infračerveným senzorem. Přiblížením rukou ke spodní části osoušeče se ohřev automaticky uvede do činnosti. Po vzdálení rukou od senzoru se ventilátor s malým zpožděním vypne.

Tabuľka technických parametrov:

Typové označení	SR 1800
Příkon	1800 W
Jištění při napětí 230 V - 50 Hz	8 A
Stupeň krytí	IP X1
Hlučnost (1 m od přístroje)	46 dB
Hmotnost netto/brutto	2,16/2,52 kg
Teplota ohřevu 10 cm od ústí vzduchu	70 °C
Délka připojovacího el. kabelu	900 mm
Připojovací el. kabel	FLEXO 2x0,75 mm ²
Doba ohřevu po vzdálení rukou	max. 4 sek.
Rozměry -výška/šířka/hloubka (mm)	260/238/230

Návod na montáž:

Pozorně si přečtěte pokyny, které obsahuje tento návod. Nevhodnější postup montáže: Přiložte osoušeč na stěnu asi o 1 cm níže, než je místo, kde ho chcete namontovat. Označte si horní hranu a střed. . Od vyznačeného bodu komo dolů udělejte značku ve

vzdálenosti 55 mm. Podle vodováhy vytvořte rysku cca 80 mm dlouhou na každou stranu. Dále si nyrýsujte kolmou rysku k zemi od středového bodu a udělejte značku na 176 – 180 mm. Potom na obě strany naznačte ve vzdálenosti 70 - 72 mm od středu dvě značky, které budou středy děr s průměrem 6 mm pro hmoždinku. Vyvrtejte všechny naznačené díry a osadte hmoždinky (pro jistotu můžete navrtat i středový bod , ale není to nutné). Pomocí přiložených šroubů připevněte plechový držák na stěnu. Sesuňte plastovou pojistku až na spodek mřížky, zavěste osoušeč na plechový držák a posledním šroubem zašroubujte plastovou pojistku ke stěně. Po připojení přívodního elektrického kabelu z rozvodné krabice je montáž hotová.

Druhý způsob montáže : Vyšroubujte čtyři kusy šroubů na předním krytu a demontujte přední kryt . V zadní části jsou jasně viditelné čtyři místa pro uchycení osoušeče rukou na stěnu. Přiložte sušič přesně na místo, kde má být namontovaný a přes otvory naznačte místa pro vyvrtání děr o průměru 6 mm. Vyvrtejte díry, osadte hmoždinky a přiloženými šrouby přišroubujte sušič na stěnu. Namontujte přední kryt a přišroubujte jej. Tento způsob montáže doporučujeme pouze v případě, když je nachystaný kabelový vývod a osoušeč je možné namontovat pouze na pevnou.

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

V případě, že montujete osoušeč rukou HAKL SR 1800 na pevnou a demontujete přední kryt, dbejte aby se do sušiče nedostala špína nebo cizí předměty a aby nedošlo k poškození vnitřního zapojení. Dejte pozor, aby všechny zásahy neměli vliv na funkčnost osoušeče rukou. **Při reklamaci takto montovaných osoušečů rukou bude v rámci reklamního řízení precizně zkoumáno, zda při montáži nedošlo k nějakému poškození a reklamace bude uznána pouze a výhradně, pokud v kolonce o odborné montáži bude kompletní a pravdivý zápis.**

Záruční podmínky:

- ❖ **Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců** ode dne prodeje za podmínky předložení řádně vyplněného a potvrzeného záručního listu, včetně potvrzení o odborné instalaci a dokladu o koupi.
- ❖ Záruka se nevztahuje na takový výrobek, který byl instalovaný nebo používán v rozporu se všeobecně známými pravidly a nebo s podmínkami uvedenými v „Návodě na obsluhu“.
- ❖ Záruka se nevztahuje na výrobky, na kterých byl po dobu platnosti záruky vykonán zásah mimo autorizovanou servisní střediska firmy HAKL heating s.r.o., nebo byli poškozené nebo odstraněné ochranné plomby, či výrobní štítek.
- ❖ V případě, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady spojené s opravou výrobku a výkonem servisního střediska, vč. nákladů na přepravu do a ze servisního střediska, hradí vlastník výrobku.

Záruční a pozáruční servis

KOPAKO dr.Beneše 850,763 61 Napajedla tel/fax:577945051,mob.:603443454
Hohemberger Ján ul. Jirsíková 316 374 01 Trhové Sviny tel. 602 447 032

Výrobce :

www.hakl.sk ,e-mail: hakl@hakl.sk tel. 00421 2 459 444 69 , 00421 2 459 440 29