


HAKL SR 1800, SR 2100

Elektrický sušič rukou se senzorovým zapínáním



Návod k montáži a obsluze



Německý
certifikát kvality



Bezpečnostní pokyny výrobce

- Montáž a uvedení výrobku do provozu svěřte odborné firmě!
- Montáž laikem je nepřípustná!
- Výrobce neodpovídá za vady způsobené neodbornou montáží a za mechanické poškození (násilné poškození, živelné pohromy atd.), které vzniklo po prodeji výrobku.
- Při uvedení výrobku do provozu důkladně dodržujte informace v návodu k obsluze.
- Jakékoliv opravy svěřte jen pracovníkovi autorizovaného servisu.
- Po odstranění krytu ohříváče hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!
- Nedotýkejte se elektrických částí zařízení pod napětím!
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem, podle příslušných norem EN, aby se předešlo nebezpečí.
- Výrobek musí být připojen přes proudový chránič (RCD) se zbytkovým proudem nepřevyšujícím 30 mA.
- Výrobek musí být zajištěn rychlým odpojením od elektrické sítě.
- Výrobek je zařazen do skupiny dílenských oprav!

Důležitá upozornění před montáží

- Sušič rukou montujte na místo používání tak, aby proud vzduchu směřoval dolů!
- Při montáži dbejte na to, aby předměty z okolí nespustili sušič (minimální vzdálenost ve směru snímání 500 mm), nebo náhodně nezakryly otvory.
- Sušič montujte na vhodná místa v souladu s normami EN. Nedoporučuje se montáž nad tepelné zdroje. (Radiátory, topné panely apod.)

Obecná upozornění:

Sušiče rukou nejsou určeny pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými a smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučila o používání výrobku. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s výrobkem nehrají.

Popis výrobku:

Elektrické sušiče rukou modelové řady HAKL SR mají senzorové spuštění a vypnutí ventilátoru. Jsou určeny výhradně pro sušení rukou a konstrukčně řešeny pro montáž na svislou stěnu. Rozptýl vzduchu pomocí výkonného ventilátoru osuší ruce za velmi krátkou dobu. Automatická obsluha sušičů a bezúdržbový provoz zaručují vysoký komfort použití. Jsou vhodné pro instalaci ve veřejných toaletách, kde je zvýšený pohyb osob.


Návod k obsluze:

Sušič rukou se uvede do činnosti přiblížením rukou ke spodní části vysoušeče. Senzor zapne spirálu a ventilátor spustí proud teplého vzduchu. Po vzdálení rukou se ohřev s malým zpožděním vypne. Bezdotykový provoz umožní hygienické a snadné osušení rukou. V případě neúmyslného umístění předmětu v dosahu senzoru vypne časová pojistka ventilátor po jedné minutě. Sušič rukou je určen pro montáž na svislou stěnu a je chráněn proti nepovolené demontáži přišroubováním na pevně, nebo zavěšením na odnímatelný držák s bezpečnostní západkou. Připojení k elektrické síti je možné pomocí dodávaného přívodního kabelu.

HAKL SR 1800


1.)

Odšroubujte čtyři šrouby a oddělte přední kryt ve směru šipky.



2.)

HAKL SR1800 lze upevnit na stěnu dvěma způsoby. Napevno, přišroubováním zadního krytu ke stěně, nebo zavěšením na odnímatelný držák.




3.)

Po instalaci sušiče na stěnu namontujte přední kryt a pomocí přívodního kabelu zapojte do elektrické sítě.

HAKL SR 2100


1.)

Odšroubujte dva šrouby a oddělte přední kryt ve směru šipek.



2.)

Nainstalujte sušič rukou přišroubováním zadního krytu na stěnu.



3.)


Po instalaci sušiče na stěnu namontujte přední kryt a pomocí přívodního kabelu zapojte do elektrické sítě.

Tabuľka technických údajů:


Typ		SR 1800	SR 2100
Příkon	W	1800	2100
Jištění při napětí 230 V – 50 Hz	A	8	10
Stupeň krytí		IP X1	IP X1
Hlučnost (1 m od přístroje)	dB	46	52
Hmotnost netto/brutto	kg	2,16/2,52	2,90/3,46
Teplota ohřevu 10 cm od ústí vzduchu	°C	70	65
Délka připojovacího el. kabelu	mm	900	880
Připojovací el. kabel	mm ²	FLEXO 2x0,75	FLEXO 3x1,0
Doba ohřevu po odtažení rukou		max. 4 sek.	max. 4 sek.
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	260/238/230	260/238/195
Kryt (materiál)		Plast	Nerezová ocel

Rozměry (mm):

HAKL SR 1800



HAKL SR 2100



Technická podpora, záruční a pozáruční servis pro ČR

INFOLINKA : **+420 731 222 398** Po-Pá: 8.00 - 16.00

HAKL s r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
tel. / fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196, web: www.hakl.sk