

ENERGETICKÝ ÚSPORNÝ KRYT VÍRIVKY

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE NASTAVENIE

Energeticky úsporný kryt má dve hlavné súčasti: vonkajší kryt s penovou výplňou a nafukovací vak, ktorý patrí dovnútra vírivky.

Vonkajší kryt s penovou výplňou:

Izolačná penová vrstva vo vonkajšom penovom kryte je vákuovo zabalená, aby sa minimalizoval priestor počas prepravy. Rozložte kryt vírivky, otvorte uzávery na dvoch vákuových ventiloch podľa schémy nižšie, aby sa do penovej vrstvy dostal vzduch. Vrstva izolačnej peny sa pri prúde vzduchu dovnútra rozťahuje. Keď sa energeticky úsporný kryt vírivky úplne rozbali (približne 5 až 10 minút), zatvorte uzávery vákuového ventilu tak, že každý uzáver pevne zatlačíte.

DÔLEŽITÉ: Nikdy sa nepokúšajte nafúknuť vonkajší kryt pomocou týchto 2 vákuových ventilov: pena sa sama rozpína. Nafúknutím vonkajšieho krytu dôjde k poškodeniu peny a strate záruky.

REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY


POPIS	MNOŽ.	DIEL Č.						
		28523	28532	28533	28534	28535	28536	28537
KRYT BAZÉNA	1	12752G	13144G	13242G	13148G	13150G	12754G	13146G
NAFUKOVACÍ VAK PRE VÍRIVKU	1	12753	13145	13243	13149	13151	12755	13147
ZÁSUVKOVÁ PRACKA	1	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G
ZÁSTRČKOVÁ PRACKA	1	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Nafukovací vak vírivky

- Stiahnutím uzáveru ventilu otvorte ventil na nafukovacom vaku vírivky.
- Nasadte nafukovací hadicu na ventil. Nafukujte vak, kým nie je pevný na dotyk, ale nie tvrdý.
- Po nafúknutí pevne zatvorte uzáver ventilu.
- Nafúknutý vak vložte do vírivky v jednej rovine s hornou časťou vírivky. Zakryte celú vírivku vonkajším krytom s penovou výplňou a zaistite ho na mieste pomocou spony a popruhu.

POZNÁMKA: Ak vaša vírivka bola dodaná s „energeticky úsporným krytom vírivky“, nevšímajte si spony na bočnej stene vírivky. Tieto spony sú určené na inštaláciu bežného krytu vírivky (k dispozícii samostatne).



POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

Uskladnenie: Keď teplota klesne pod 4 °C alebo keď sa nepoužíva, kryt a súvisiace komponenty vyčistite a riadne uskladnite v interiéri.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

TIETO POKYNY USCHOVAJTE