



51116

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribué et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Model č. 51116

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI VŠE PROČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY.

UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČÍ UTOPENÍ

1. Děti se během koupání utopili.
2. Děti se mohou utopit i ve velmi krátké době v malém množství vody, jako například 2 cm.
3. Kojenci a malé děti mohou při koupání utonout.
4. Během koupání zůstaňte stále s dítětem.
5. Nikdy nenechávejte dítě v koupelně bez dozoru, a to ani na krátkou chvíli. Pokud musíte opustit místnost, vezměte dítě s sebou.
6. Vanička nesmí být instalována ve výšce, například na stole.
7. V zájmu prevence před opařením umístěte výrobek tak, aby nemělo dítě možnost dosáhnout na vodovodní kohoutek.
8. Podmínky použití (teplota vody 35–37 °C). Před koupáním dítěte vždy zkontrolujte teplotu vody.
9. Před každým použitím vždy zkontrolujte stabilitu výrobku.
10. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou nějaké jeho součásti poškozené nebo chybí.
11. Nepoužívejte žádné náhradní díly ani příslušenství neschválené výrobcem.

SESTAVENÍ

1. Opatrně vyjměte produkt z obalu.
2. Produkt rozložte a nafoukněte. Čerpadlo není součástí dodávky.
POZNÁMKA: Nepřehušťujte. Přehušťení může vést k poškození.
3. Zavřete vypouštěcí ventil a naplňte vaničku vodou.
4. Pokud chcete používat ve sprše, nejprve zkontrolujte, že máte dost místa, aby se produkt po nafouknutí vešel. Je důrazně doporučováno, aby byl produkt nafouknut ruční nebo nožní pumpo PO umístění do sprchy

ROZEBRÁNÍ

1. Vypustte veškerou vodu.
2. Otevřete ventily a stiskněte spodní část.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po použití vlhkým hadříkem jemně očistěte celý povrch.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie, které by mohly výrobek poškodit.
2. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí.
3. Na začátku každé sezóny a poté v pravidelných intervalech během doby používání výrobku opět zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.

OPRAVY

Pokud je komora poškozena, pou žijte přilo ženou záplatu.

1. Výrobek zcela vyfoukněte.
2. Očistěte a osušte poškozené místo.
3. Nalepte záplatu a vyhladte všechny vzduchové bubliny.