



52385

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

VAROVÁNÍ



Nikdy nenechávejte děti bez dozoru – mohou by se utopit.

- Pouze pro domácí použití.
- Pro použití venku nebo v místnosti.
- Děti se mohou utopit i ve velmi malém množství vody. Pokud bazén nepoužíváte, vypusťte jej.
- Dětský bazén nainstalujte na beton, asfalt ani jiný tvrdý povrch.
- Umístěte produkt na rovný povrch alespoň 2 m od všech kerých konstrukcí či překážek, jako jsou ploty, garáže, domy, převislé větve, prádelní šňůry či elektrická vedení.
- Při hrani je doporučeno být zdy ke slunci.
- Pokud bude uživatel provádět úpravy původního bazénu (například přidáním doplňků), musí tyto úpravy být provedeny v souladu s pokyny výrobce.
- Montážní a instalační pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, že nedochází k únikům a žádné části nejsou poškozeny.
- S touto hračkou je možné si bezpečně hrát venku pouze při použití kotevního systému. Při používání tohoto produktu venku se doporučuje použít kotevní systém. Před použitím a během použití vždy kontrolujte všechny kotvy.
- Předem uklidte všechny tvrdé, ostré nebo nebezpečné předměty, aby nedošlo k poškození produktu.
- Nepoužívejte produkt, pokud netěsní nebo je poškozený.
- Nepřefukujte.
- Nepoužívejte jako skákadlo ve vodě.
- Montáž musí provádět dospělá osoba.
- Vždy udržte vchod volný, bez překážek.
- Děti si musí sundat přilby, volné oděvy, šály, sluchátka, boty a brýle a musí vyndat jakékoli ostré či tvrdé předměty z kapes, protože ty by mohly probodnout povrch hračky.
- Nedovolte uživatelům lézt ani zavěšovat se na stěny.
- Nedovolte uživatelům dělat přemety ani hrát si příliš divoce.
- Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jídlo, pití i zvyčáčky.

Příprava:

- Doporučení ohledně umístění bazénu:
- Je nezbytné, aby byl bazén sestaven na vodorovném podkladu. Pokud bude bazén postaven na nerovném podkladu, může to způsobit kolaps bazénu a vyhlití vody, což může vést k vážnému zranění osob nebo škodám na majetku. Postavení bazénu na nerovném povrchu zneplatní záruku a požadavky na opravu.
 - Nainstalujte bazén na příjezdových cestách, terasách, vyvýšených místech, šterku ani asfaltu. Půda musí být dostatečně pevná, aby odolala tlaku vody. Bláto, písek, měkká/volná půda nebo dehet nejsou vhodné.
 - Z půdy musíte odstranit všechny objekty a nečistoty včetně kamenů a větviček.
 - U místní samosprávy si ověřte veškeré vyhlášky týkající se oplocení, ohrazení, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků. Zjistěte jejich bezpodmínečné dodržení.

Popis produktu

Položk	Pro děti ve věku	Počet uživatelů skákadla	Nosnost
52385	3-6	1	27 kg / 60 lb


Viz název nebo číslo položky uvedené na obalu. Informace na obalu je třeba si pečlivě pročíst a uschovat pro pozdější potřebu.

NAFOUKNUTÍ A SESTAVENÍ

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte produkt během nafukování a vyfukování.

1. Rozložte výrobek.
2. Otevřete bezpečnostní ventil a nafoukněte. Po nafouknutí uzavřete a zkontrolujte všechny bezpečnostní ventily.
3. Příslušenství upevněte pomocí provazů, které jsou součástí dodávky, k příslušným okům, je-li to třeba.
4. Umístěte produkt na rovný a pevný trvanlivý povrch nebo na pídu, aby bylo možné řádně použít kolíky.
5. Kolíky je třeba zarážet v úhlu, aby zajišťovaly lepší kotvení, a měly by být zaráženy až na úroveň povrchu země, aby nehrozilo, že o ně někdo zakopne.

- Poznámka:** Kolíky zapíchněte svisle do země.
6. Kotevní body: 4.
 7. Zavřete vodní ventil, pomalu napište bazén správným množstvím vody. Pokud je na bazénu ryska, naplňte bazén až po ni, ale nepřepřijňujte jej přes tuto rysku.
- NEPŘEPLŇUJTE** jej, protože to by mohlo vést ke kolapsu bazénu.
- POZOR:** Během plnění vodou nenechávejte bazén bez dozoru. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru – mohou by se utopit



POZNÁMKA: Vyrobení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bezeřítka.

Vypuštění bazénu

1. Zjistěte si, jaké jsou místní předpisy pro vypouštění vody z bazénu.
2. Vypusťte všechny komory a otevřete vodní ventil, současně zatlačte dolů stěnu bazénu, aby voda vytekla. Všechna voda by měla vyteci do 20 minut.

POZNÁMKA: Vypouštění smí provádět pouze dospělá osoba!

Údržba bazénu

- Varování:** Pokud nedodržíte zde uvedené pokyny pro údržbu, můžete ohrozit své zdraví a zvláště zdraví svých dětí.
- Vodu v bazénu často měňte (zejména v horkém počasí) a pokud je znatelně znečištěná. Špinavá voda je škodlivá pro lidské zdraví.
 - Ohledně potřebných chemikálií pro úpravu vody se obraťte na svého prodejce. Pečlivě dodržujte pokyny výrobce chemikálií.
 - Správná údržba může prodloužit životnost vašeho bazénu.
 - Objem vody zjistíte na obalu.

VYFUKOVÁNÍ

Otevřete ventily a stiskněte spodní část.

Opravy

Pokud je poškozena vzduchová komora, použijte dodanou záplatu pro opravu.

1. Vypusťte z výrobku všechny vzduch.
2. Poškozené místo očistěte a osušte.
3. Přiložte dodávanou záplatu a vyhladte všechny bubliny.

Čištění a skladování

1. Po vypuštění vzduchu otevřete všechny povrchy vlhkým hadrem.
- Poznámka:** Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie, které by mohly výrobek poškodit.
2. Uchovávejte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
 3. Na začátku každé sezóny a poté v pravidelných intervalech kontrolujte, zda není výrobek poškozen.