





ENJOY WATER®

 <p>40 452</p>  <p>40 578 (S, DK, N, FIN)</p>	<p>D</p> <p>! Bei Ruhedrücken über 5 bar ist ein Druckminderer einzubauen. (GROHE Best.-Nr. 40 452)</p>	<p>GB</p> <p>! If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve must be fitted. (GROHE Prod. no. 40 452)</p>
<p>UA</p> <p>! Якщо статичний тиск перевищує 5 бар, необхідно вмонтувати редуктор тиску. (GROHE артикул №: 40 452)</p>	<p>I</p> <p>! Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione. (GROHE N. di codice 40 452)</p>	<p>NL</p> <p>! Bij statische drukken boven 5 bar dient een drukreducieventiel te worden ingebouwd. (GROHE Best. nr. 40 452)</p>
<p>S</p> <p>! En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar. (GROHE Best nr. 40 578)</p>	<p>DK</p> <p>! Ved hvilettryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil. (GROHE Bestillingsnr. 40 578)</p>	<p>N</p> <p>! Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkreduksjonsventil. (GROHE Best.nr. 40 578)</p>
<p>FIN</p> <p>! Asenna paineenalennusventiili lepopaineiden ylittäessä 5 baria. (GROHE Tilausnumero 40 578)</p>	<p>PL</p> <p>! Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia. (GROHE Nr zam.: 40 452)</p>	<p>UAE</p> <p>! عندما يكون ضغط الأنابيب اقل من 5 بار ينبغي تركيب مخفض الضغط في الشبكة لتطابق قيم الخوضاء. (GROHE رقم المنتج 40 452)</p>
<p>GR</p> <p>! Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης. (GROHE αρ. παραγγελίας 40 452)</p>	<p>CZ</p> <p>! Při statických tlacích vyšších než 5 barů se musí namontovat redukční ventil. (GROHE Obj.-č. 40 452)</p>	<p>H</p> <p>! 5 bar felett nyugalmi nyomás esetén nyomáscsökkentő szükséges! (GROHE Megr.-sz. 40 452)</p>
<p>P</p> <p>! Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á montar um redutor de pressão. (GROHE N° de enc.: -Nr. 40 452)</p>	<p>TR</p> <p>! Akış basıncın 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır. (GROHE Sip.-No. 40 452)</p>	<p>SK</p> <p>! Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontovať redukčný ventil. (GROHE Obj.-č. 40 452)</p>
<p>SLO</p> <p>! Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi reducirni ventil. (GROHE Naroč.-št. 40 452)</p>	<p>HR</p> <p>! Ako tlak mirovanja premašuje 5 bar, tada treba ugraditi reduktor tlaka. (GROHE Kataloški broj 40 452)</p>	<p>BG</p> <p>! При постоянно налягане над 5 бара трябва да се вгради редуктор на налягането. (GROHE Кат.-№ 40 452)</p>
<p>EST</p> <p>! Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja. (GROHE Tellimisnr.: 40 452)</p>	<p>LV</p> <p>! Ja spiediēns miera stāvoklī lielāks par 5 bāriem, iemontēt reduktoru. (GROHE Ppasūtījuma Nr. 46 375)</p>	<p>LT</p> <p>! Jei statinis slėgis didesnis nei 5 barai, reikia įmontuoti slėgio reduktorių. (GROHE Užsakymo Nr.: 40 452)</p>
<p>RO</p> <p>! La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune. (GROHE Număr catalog 40 452).</p>	<p>CN</p> <p>! 如果静压超过 5 公斤, 必须加装减压阀。 (GROHE 产品号 40 452)</p>	<p>RUS</p> <p>! При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления. (GROHE артикул №: 40 452)</p>