

INTEX® NÁVOD K POUŽITÍ

Quick-Fill™ Elektrická pumpa

Model AP620-III; 220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 100 W


ČTĚTE POZORNĚ TENTO NÁVOD POUŽITÍ PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE PUMPU POUŽÍVAT



POZOR

- Používání této pumpy je dovoleno jen dospělým osobám.
 - Pumpu nedávejte do vody resp. nevystavujte dešti.
 - Nemiřte proudem vzduchu nikdy na obličej nebo směrem k tělu.
 - Nepracujte déle jak 10 min s touto pumpou. Pumpu vypojte a nejméně 10 min nechte vychladnout.
 - Pokud pumpu nepoužíváte, vypojte ji.
 - Neuzavírejte žádné otvory a průduchy pumpy.
 - Nedávejte žádné předměty do výfukového nástavce.
 - Zapojovací kabely nesmí být nahrazeny, při poškození vedení musí být pumpa zlikvidována.
 - Abyste se vyhlí zranění elektrickým proudem, nevystavujte pumpu dešti. Skladujte pumpu vždy v suchu v domě.
 - Tento přístroj může být ovládán dětmi od 8 let a osobami s tělesným a duševním postižením výhradně pod dohledem zkušených osob anebo pokud jsou poučeni o funkci, riziku a následcích tohoto přístroje.
 - Děti si nesmějí s pumpou hrát. Čištění nebo opravy nesmějí být prováděny dětmi.
- DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA A DOPORUČENÍ. VYHNĚTE SE TAK ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ, OSTATNÍM ZRANĚNÍM A POŠKOZENÍM VLASTNÍHO MAJETKU.

PŘEHLED NÁHRADNÍCH DÍLŮ



POPIS ČÁSTÍ:

1. PUMPA
2. KONCOVKA K NAFOUKNUTÍ
3. KONCOVKA K VYFOUKNUTÍ
4. SPÍNAČ
5. AC ZÁSTRČKA
6. HUBICE
7. SÍTO

UPOZORNĚNÍ: Obrázky slouží jen pro názorný případ. Ve skutečnosti se.

NÁVOD SESTAVENÍ

OBECNĚ


- Skladujte pumpu a její části v balení, pokud je nepoužíváte.
- Pro tuto pumpu nejsou nutné nějaké technické kontroly.

UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO PŘÍPAD POTŘEBY!

NÁVOD SESTAVENÍ


NAFOUKNUTÍ

- V případě potřeby zasuňte jednu z hubic na koncovku a přidržte proti ventilu nafukovaného výrobku. Viz. obr. (1). UPOZORNĚNÍ: U velkých nafukovacích výrobků jako lodě nebo nafukovací matrace bude hubice pasovat bez nástavce. Tímto se nafoukne předmět rychleji. U malých matrací apod. používejte menší nástavec.
- Zapojte AC zástrčku do AC zásuvky. Viz. obr. (2).
- Přepněte na ON: Stiskněte „I“ Spínač na OFF: Stiskněte „0“. Viz. obr. (3).



Obr. (1) Zapojeníhubice


Obr. (3) Spínač



Obr. (2)


VYFOUKNUTÍ

- V případě potřeby zasuňte jednu z hubic na koncovku a přidržte proti ventilu vyfukovaného výrobku. Viz. obr. (1). UPOZORNĚNÍ: U velkých nafukovacích výrobků jako lodě nebo nafukovací matrace bude hubice pasovat bez nástavce. Tímto se nafoukne předmět rychleji. U malých matrací apod. používejte menší nástavec.
- Zapojte AC zástrčku do AC zásuvky. Viz. obr. (2).
- Přepněte na ON: Stiskněte „I“ Spínač na OFF: Stiskněte „0“. Viz. obr. (3).



Obr. (1) Zapojeníhubice

Obr. (3) Spínač



Obr. (2)

©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Made in China/Fabrique en Chine/Hecho en China/Hergestellt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribuido en la Unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4706 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com



UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO PŘÍPAD POTŘEBY!