

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY **PŘED UVEDENÍM TOHOTO VÝROBKU DO PROVOZU SI PEČLIVĚ** **PŘEČTĚTE, POCHOpte, A DODRŽUJTE VSECHNY POKYNY. JEJICH NEDODRŽENÍ MŮŽE VÉST K** **VÁŽNÝM PORANĚNÍM NEBO VÉST KE SMRTI. DÁVEJTE POZOR ZEJMÉNA NA DĚTI.**

⚠ UPOZORNĚNÍ



- Nenechávejte děti bez dozoru – nebezpečí utopení.
- Není určen pro použití doma. Pouze pro použití venku.
- Údaje o doporučeném věku a maximální hmotnosti naleznete na obalu.
- Děti, zejména mladší 5 let, jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí utopení.
- DĚTI SE MOHOU UTOPIV I V MALÝCH OBJEMECH VODY. BAZÉN PROTO VYPRÁZDNĚTE, KDYŽ SE NEPOUŽÍVÁ.
- Mějte děti pod dohledem a zůstaňte v blízkosti, aktivně pozorujte zejména, pokud se děti nachází v bazénu nebo jeho blízkosti nebo pokud bazén napouštíte či vypouštíte. Při hledání chybějícího dítěte překontrolujte neprve, zda není v bazénu.
- Po každém použití bazén vypusťte a prázdný bazén zakryjte, popřípadě zamezte, aby mohl být naplněn vodou (např. dešťovou).
- V případě, že jsou děti ponechány bez dozoru, zamezte, aby se mohly do bazénu dostat, můžete bazén např. oplotit. Státní zákony nebo obecní předpisy mohou předepsat plot nebo jiné schválené zábrany. Tyto souvislosti si zjistěte předtím, než sestavíte bazén.
- Nenechávejte v bazénu žádné hračky, pokud se nepoužívá. Zamezte tak, aby si pro ně děti šly do bazénu.
- Nábytek (stoly, židle atd.) umístěte tak daleko od bazénu, aby se děti pomocí nábytku nemohly dostat do bazénu.
- Neskákejte do bazénu a nepotápějte se v něm. Potápění nebo skákání do mělké vody může způsobit zlomený vaz, ochrnutí nebo smrt.
- Udržujte elektrické vedení, reproduktory, rádia a další elektrické spotřebiče v dostatečné vzdálenosti od bazénu. Nepokládávejte bazén v blízkosti nebo pod vysoké napětí.
- Funkční telefon a čísla tísňového volání mějte vždy po ruce u bazénu.
- Pořiďte si certifikované resuscitační zařízení. V případě nouze může takové zařízení zachránit život.

Obecné:

- Bazén a jeho příslušenství by mělo být postaveno a demontováno pouze dospělými.
- Neinstalujte bazén na svahu, sklonu nebo šikmých plochách. Povrch, na kterém se má bazén postavit musí být absolutně rovný a plochý a musí být vzdálen minimálně 2 metry od jakékoli stavby nebo překážky, jako například oplocení, domu, garáže, prádelny nebo elektrického vedení.
- Bazén nestavte na blátě, písku, měkkém nebo nepevněném povrchu, terase, podstavci, balkóně, asfaltu nebo jiném tvrdém podkladu.
- U některých modelů – vyhledejte takové místo pro bazén, které je chráněno před přímým slunečním zářením, aby se zabránilo případnému popálení. Pokud stojí bazén spíše na sever, je intenzita slunečního záření nejméně vysoká.
- Neopírejte se o nafukovací stěnu a navijte ji na ní tlak, neboť to může vést k nehodám nebo přetečení vody. Nedovolte nikomu, aby seděl na stěně bazénu, ležl na ní nebo se o ni opíral.
- Vezměte prosím na vědomí, že čistá voda je předpokladem pro bezpečné užívání bazénu. Špinavá voda v bazénu může ohrožit zdraví uživatelů bazénu. Nepolykejte bazénovou vodu. Udržujte vodu čistou.
- Před použitím bazénu sundejte všechny ostré, tvrdé a volné předměty jako jsou šperky, hodinky, přezky, klíče, boty, sponky do vlasů atd.
- Může dojít k poškození, resp. opotřebení bazénu. Udržujte bazén starostlivě. Některé typy poškození nebo opotřebení mohou vést k poškození bazénové fólie a tím může dojít k velkému úniku vody z bazénu.
- Nepředělávejte produkt, resp. nepoužívejte žádné díly od jiných výrobců.

NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE


1

Návod k sestavení:



Pro následující modely: 56451, 56452, 58461, 58474, 58475.

V závislosti na velikosti výrobku je vhodné, aby instalaci prováděli alespoň 2 dospělí. Doba montáže je mezi 10 a 20 minutami (bez času, který je potřebný pro naplnění bazénu vodou).

1. Najděte si hladkou, rovnou plochu na trávníku, na které nejsou kameny, větve nebo jiné ostré předměty, které by fólii bazénu mohly propíchnout nebo by mohly zapříčinit zranění. Některé druhy trav, jako např. St. Augustyn nebo Bermuda mohou prorůst fólii. Pokud tráva proroste fólii, nejedná se o výrobní chybu.
2. Předtím, než balení výrobku otevřete, přineste jej na vybrané místo, kde bude výrobek postaven. Jakmile produkt nafouknete, nepřesouvejte jej tažením na jiné místo, protože to může vést k netěsnosti nebo způsobit jiné škody na výrobku.
3. Výrobek opatrně vyjměte z krabice, rozložte a zkontrolujte případné trhliny a díry. Napoužívejte jej, pokud je poškozený.
4. Bazén rozložte, rovnoměrně jej roztáhněte a boční stěny umístěte opatrně z prostředka vně.
5. Naplňte bazén 1 až 2 cm vody. Roztáhněte dno bazénu ještě jednou, resp. uhladte jej, aby na něm nebyla žádná záhyby. Jen tak se Vám podaří perfektní sestavení. K montáži bazénu o průměru 244 cm nebo větší jsou zapotřebí 3 dospělí.
6. Bazén pomalu naplňte vodou až pod vzduchový prstenec. Stěny bazénu se postupně postaví během napouštění vodou.
7. Udržujte vodu pomocí správné péče (řídte se pokyny výrobce), filtrování a pravidelnou výměnou vody. Pro více informací o této problematice se obraťte na místního prodejce bazénů.



Pro následující modely: 57172, 57173, 57174.



POZNÁMKA: Náčrty slouží jen pro ilustraci, mohou se odlišovat od skutečného produktu.

ÚDRŽBA BAZÉNU A ODTOK:

- Před každým použitím se přesvědčte, že v bazénu nejsou díry, trhliny, praskliny atd. Nikdy nepoužívejte poškozený produkt.
- Voda v bazénku se snadno znečistí. Vyměňte vodu v bazénu pravidelně (především za horkého počasí) nebo pokud je viditelně špinavá.

Usušení a skladování bazénu:

1. Bazén smí vyprázdnovat a skladovat pouze dospělé osoby. Seznamte se s místními předpisy, které se týkají likvidace bazénové vody.
2. Z bazénu odstraňte všechno příslušenství, hračky, zahradní hadice atd.
3. Zatlačte proti boční stěně tak, aby voda mohla rychleji. Pomalu zvedněte jednu stranu bazénu tak, aby zbývající voda mohla odtékat.
4. Dbejte na to, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením úplně suché. Nechte je uschnout na slunci.
5. Složte stěny bazénu k sobě a stočte fólii bazénu, aby se mohla uskladnit.
6. Skladujte bazénovou fólii a příslušenství na suchém, čistém místě v budově. Původní krabice může být také použita k uskladnění výrobku.

Záplata:

Záplata určená pro opravu bazénu je součástí balení. Je určena k opravě malých děr a štěrbin. Návod k použití naleznete na zadní straně záplaty.

©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Made in China/Fabrique en Chine/Hecho en China/Hergestellt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Marcaszeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801
 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertreibt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

INTEX®

NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE

2