


- (CZ) Vypouštěcí ventil pro Slimmodul
 (SK) Vypúšťací ventil pre Slimmodul
 (RUS) Сливной механизм для Slimmodul
 (GB) Flush valve for Slimmodul
 (D) Ablaufventil für Slimmodul
 (HU) Öblítő szelep - Slimmodul
 (RO) Mecanism acționare pentru rezervor îngropat Slim
 (PL) Zawór spustowy do spłuczki podtynkowej dla Slimmodul
 (SLO) Izpustni ventil za Slimmodul

A09A



(CZ)

- 1 Nastavení malého množství splachovací vody.
- 2 Nastavení velkého množství splachovací vody.

(SK)

- 1 Nastavenie malého množstva splachovacej vody.
- 2 Nastavenie veľkého množstva splachovacej vody.

(RU)

- 1 Установление маленького обмывания.
- 2 Установление большого обмывания.

(GB)

- 1 Small volume flushes adjustment.
- 2 Large volume flushes adjustment.

(D)

- 1 Die Einstellung der kleinen Wasserspülmenge.
- 2 Die Einstellung der großen Wasserspülmenge.

(HU)

- 1 Kis öblítés víz mennyiség beállítás.
- 2 Nagy öblítés víz mennyiség beállítás.

(RO)

- 1 Reglarea volumului mic de apă de spălare.
- 2 Reglarea volumului mare de apă de spălare.


(PL)

- 1 Ustawienie małej ilości spłukującej wody.
- 2 Ustawienie dużej ilości spłukującej wody.

(SLO)

- 1 Nastavitev majhne količine izplakovalne vode.
- 2 Nastavitev večje količine izplakovalne vode.

(CZ) Náhradní díly:
 (SK) Náhradné diely:
 (RUS) Запасные части:
 (GB) Spare parts:
 (D) Ersatzteilen:
 (HU) Pótalkatrész:
 (RO) Piese de schimb:
 (PL) Części zamienne:
 (SLO) Nadomestni deli:



(CZ) Výrobce:
 (SK) Výrobca:
 (RU) Производитель:
 (GB) Producer:
 (D) Produzent:
 (HU) Gyártó:
 (RO) Producătorul:
 (PL) Producent:
 (SLO) Povzročitelj:

Alca plast, s. r. o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav, Česká republika
 Tel.: +420 519 326 499, +420 519 323 456 – prodej ČR
 Tel.: +420 519 361 641 – export, Fax: +420 519 330 621
 e-mail: alcaplast@alcaplast.cz, www.alcaplast.cz