



BOSCH

Akku-Stichsäge

GST 185-LI | 3 601 EB3 020

Inhaltsverzeichnis

Abbildung - Typ.....2

Abbildung - Typ - E





Abbildung - Typ - E

3 601 EB3 080
Issue | 22-02-17
Stand | Fig./Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones