



BOSCH

Akku-Stichsäge

GST 185-LI | 3 601 EB3 020

Inhaltsverzeichnis

Abbildung - Typ.....	2
----------------------	---

Abbildung - Typ - E





Abbildung - Typ - E

3 601 EB3 020
[5512] 88-08-17
Stand) Fig./Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones