

Návod na použitie prístroja: **Deramax-Cvrček** (elektronický odpudzovač krtkov a hryzcov)

Popis prístroja:

Prístroj je určený na ochranu pôdy pred krtkami, hryzcami, piskormi, hrabošmi a inými hlodavcami žijúcimi pod zemou. Princíp činnosti elektronického odpudzovača je založený na využití výborného sluchu hlodavcov a ich citlivosti na zvuk a vibrácie.

Náš typ elektronického odpudzovača vytvára nielen prerušované zvukové prejavy, ako je obvyklé pri iných typoch odpudzovačov, ale produkuje aj vibrácie na veľmi nízkom kmitočte, ktoré výrazne zvyšujú účinnosť prístroja - hlodavce sú tak neustále obťažované a stresované a po cca 3 týždňoch chránený priestor opúšťajú.

Uvedenie do prevádzky:

- Odskrutkujte hlavný uzáver plastovej dózy, vyberte vnútorný plastový uzáver.
- Vyberte z dózy plastový držiak batérií s elektronickou časťou.
- Vložte do držiaka 4 ks batérií typu „D“ (pozor na správnu polaritu „-“ na pružinu v držiaku).
- Prístroj začne vydávať prerušovaný vibračný zvuk v intervale cca 17 sekúnd.
- Umiestnite batériový držiak s elektronikou späť do prístroja.
- Nasadte späť vnútorný plastový uzáver
- Zaskrutkujte hlavný uzáver dózy, prístroj je pripravený na použitie.

Vzduchové plastové vrecúška umiestnené v dóze odstráňte. Plnia len ochrannú funkciu pri Transporte výrobku.

Umiestnenie prístroja:

Ideálne umiestnenie je priamo do krtinca, príp. do miesta, kadiaľ prechádza chodbička vytvorená krtkom alebo hlodavcom. Prístroj umiestnite do pôdy kolmo, cca 15 cm hlboko, tak, aby bol horný koniec plastového uzáveru asi 5 cm nad zemou. Pôdu okolo prístroja je vhodné dôkladne udupať. Pokiaľ by sa do cca 3 týždňov neprejavil výrazný účinok prístroja, odporúčame ho umiestniť na iné miesto. Počas prvých niekoľkých dní prevádzky prístroja sa môže aktivita škodcov zvýšiť, lebo sa snažia uniknúť zvukovým vibráciám.

Údržba prístroja: Prístroj nevyžaduje údržbu, len priebežnú kontrolu stavu batérií. Vybité batérie je nutné ihneď odstrániť, aby nedošlo k ich vytečeniu a tým ku zničeniu prístroja.

Upozornenie:

Generovaný signál má silný odpudzujúci účinok na rôzne druhy škodcov, avšak nie vždy je možné dosiahnuť pri odpudzovaní optimálne výsledky. Niektoré dôvody uvádzame tu:

1. Škodcovia majú v priestore s odpudzovačom alebo v jeho okolí ukryté mláďatá a nie sú ochotní ich „za žiadnu cenu“ opustiť.
2. V období veľkého nedostatku potravy sú škodcovia schopní vyhľadávať potravu i v priestore chránenom odpudzovačom. Je potrebné si uvedomiť, že škodca si pravdepodobne radšej vyberie stresujúci zážitok zo signálu odpudzovača, než „smrť v dôsledku hladu“.
3. Škodca môže trpieť vrodenou alebo získanou poruchou sluchu. V tomto prípade môže byť voči signálu odpudzovača imúnny.
4. Rozsah účinnosti prístroje Deramax-Cvrček môže byť výrazne ovplyvnený typom pôdy a jej vlhkosťou.

Výrobca nezodpovedá za ev. škody na majetku a zdraví spôsobené škodcami v priebehu použitia odpudzovača!

Technické údaje:

Napájanie odpudzovača : 4 ks batérií typu D (veľký monočlánok)

Pracovný kmitočet odpudzovača : Ø 400 Hz

Dosah prístroja : do 1000 m², Ø kruhu do 36 m

Výrobca: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01

Akékoli'vek šírenie kópií tohto návodu i jeho častí podlieha súhlasu spoločnosti Deramax.cz s.r.o.

