

Návod na použitie prístroja: **Deramax- Klasik** (ultrazvukový odpudzovač kún a hlodavcov)

Popis prístroja:

Tento odpudzovač kún a hlodavcov je určený na odpudzovanie myší, potkanov, krýs, kún a lasičiek z obytných priestorov, pivníc, pôjdov, skladísk a pod. Využíva vysokú citlivosť sluchu hlodavcov a kún a vysiela pre ne veľmi nepríjemné ultrazvukové signály, ktoré sú navyše prerušované tak, aby si škodcovia na zvuk prístroja nezvykli. Škodcovia sú tak neustále stresovaní a po krátkom čase chránený priestor opúšťajú. Pracovný kmitočet odpudzovača je v oblasti, ktorá je pre človeka už za hranicou počuteľnosti, preto prístroj neruší a neobťažuje okolie nepríjemným hlukom.

Odpudzovač kún a hlodavcov je možné použiť vo vnútorných i vonkajších priestoroch. V prípade využitia vo vonkajších priestoroch je bezpodmienečne nutné chrániť prístroj pred priamym vplyvom dažďa a snehu! V prípade využitia vo vnútri budov buďte prosím trpezliví, vypudenie hlodavcov alebo kuny môže trvať až 14 dní.

Uvedenie do prevádzky:

Odskrutkujte 4 ks skrutiek na zadnej strane prístroja a odstráňte zadný kryt. K batériovému kontaktu vo vnútri prístroja pripojte 9V batériu (6F22) a batériu vložte do prístroja. Nasadte späť zadný kryt a znovu ho upevnite pomocou 4 skrutiek, ktoré riadne dotiahnite. Páčku vypínača prístroja nastavte do polohy „ON“, čím bude odpudzovač zapnutý. Skontrolujte činnosť prístroja.

Pozn. Prepínače umiestnené v priestore na batériu sú určené na korektné nastavenie v rámci výroby prístroja, východiskové nastavenie prosím nemeňte, došlo by ku zhoršeniu funkčnosti, alebo úplnému vyradeniu prístroja z činnosti.

Kontrola činnosti prístroja:

Odpudzovač vydáva každých cca 15 sekúnd slabý akustický signál („cvaknutie“). Tento kontrolný signál oznamuje, že prístroj je v činnosti. V prípade, že akustický signál už nepočuť, je nutné vymeniť batériu v odpudzovači. **POZOR! Prvý akustický kontrolný signál po zapnutí prístroja sa ozve po cca 30 sekundách (ďalší už po cca 15 sekundách).**

Umiestnenie prístroja:

V prípade použitia vo vnútri objektov je najvhodnejšie umiestňovať odpudzovače v miestach, kadiaľ sa hlodavce dostávajú do objektu, pokiaľ to nie je zjavné, umiestnite odpudzovač do rohu chránenej miestnosti s nasmerovaním prednej časti prístroja na protiľahlý roh. V prípade použitia vo vonkajšom prostredí sa orientujte podľa uvedeného dosahu a uhla záberu uvedeného v technických údajoch.

Odpudzovač je vhodné ponechať v chode i potom, keď škodcovia chránený priestor opustia, a to z dôvodu ich možného návratu. Zaplnenosť priestoru predmetmi môže zásadne znížiť dosah prístroja.

Upozornenie:

Generovaný signál má silný odpudzujúci účinok na rôzne druhy škodcov, avšak nie vždy je možné dosiahnuť pri odpudzovaní optimálne výsledky. Niektoré dôvody uvádzame tu:

1. Škodcovia majú v priestore s odpudzovačom alebo v jeho okolí ukryté mláďatá a nie sú ochotní ich opustiť.
2. V období veľkého nedostatku potravy sú škodcovia schopní vyhľadávať potravu i v priestore chránenom odpudzovačom. Je potrebné si uvedomiť, že škodca si pravdepodobne radšej vyberie stresujúci zážitok zo signálu odpudzovača, než „smrť v dôsledku hladu“.
3. Škodca môže trpieť vrodenou alebo získanou poruchou sluchu. V tomto prípade môže byť voči signálu odpudzovača imúnny.

Výrobca nezodpovedá za ev. škody na majetku a zdraví spôsobené škodcami v priebehu použitia odpudzovača!

Technické údaje:

Napájanie odpudzovača kún a hlodavcov: 9V (9V batéria typu 6F22)

Pracovný kmitočet odpudzovača kún a hlodavcov: 25kHz

Dosah prístroja vo vnútorných priestoroch: do 150 m²

Dosah prístroja vo vonkajších priestoroch: do vzdialenosti 11 metrov v uhle cca 100 stupňov

Výrobca: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01

Akékoľvek šírenie kópii tohto návodu i jeho častí podlieha súhlasu spoločnosti Deramax.cz s.r.o.

